

Operation and installation manual Betriebs- und Installationshandbuch

SOLIVIA 11 EU G4 TR



67

DE

ΕN



Operation and installation manual

SOLIVIA 11 EU G4 TR



Table of contents

1.	About	About this manual		
	1.1	Purpose of	this manual	
	1.2	Target aud	ience of this manual	
	1.3	Warnings a	and symbols	
	1.4	Convention	ns used in this document	
		1.4.1	Work steps	
		1.4.2	User buttons and LEDs	
		1.4.3	Software elements	
2.	Intend		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			structions	
		•		
	•	•	on	
0.	5.1	-	rerview	
	5.2			
	5.3		Os	
			d buttons	
	5.4	. ,		
		5.4.1	Components	
		5.4.2	Display layout	
		5.4.3	Buttons	
		5.4.4	General menu structure	
		5.4.5	"Go to menu" function	
		5.4.6	Button combinations	
		5.4.7	Navigating in menus	
		5.4.8	Selection of a sub-menu	
		5.4.9	Exiting a menu	
		5.4.10	Setting values	
	5.5	Electrical o	onnections	
		5.5.1	Overview	
		5.5.2	DC connections and DC switch	
		5.5.3	AC connection	
		5.5.4	RS485 interface (EIA485)	
		5.5.5	USB interface	
		5.5.6	I/O interface	
	5.6			
6			or	
О.	•	•		
	6.1	•	inciple of operation	
	6.2		for influencing the operating behavior	
	6.3		ngs for reduction of effective power and reactive power	
_	6.4	-	sis and communication	
7.				
	7.1	•	ne installation	
	7.2		l installation	
		7.2.1	Mounting plate	
	7.3	Electrical in	nstallation	
		7.3.1	Grid connection	
		7.3.2	Connection of the PV modules	
		7.3.3	RS485 interface (EIA485)	
		7.3.4	I/O interface	
8.	Comm	issioning .		
	8.1	•	start	
	8.2	-	of the correct initial commissioning procedure	
	8.3		commissioning	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Table of contents

		8.3.1	Brief overview of the commissioning steps	26
		8.3.2	Detailed description of the commissioning steps	
	8.4		commissioning for LVD and MVD grids	
		8.4.1	Brief overview of the commissioning steps	
		8.4.2	Detailed description of the commissioning steps	
	8.5		oning by loading the settings from another solar power inverter	
		8.5.1	Brief overview of the commissioning steps	
		8.5.2	Detailed description of the commissioning steps	
	8.6		oning after replacing a solar power inverter	
		8.6.1	Brief overview of the commissioning steps	
		8.6.2	Detailed description of the commissioning steps	
	8.7	•	(
9.	Produc		nation	
	9.1	Overview.		35
	9.2	Current da	ta	35
	9.3	Other stati	stics	36
	9.4	Delete sta	atistics	36
10	. Setting	gs		37
	10.1	Overview.		37
	10.2	Installation	settings	37
		10.2.1	Display language	37
		10.2.2	Date and time	37
		10.2.3	Date and time formats	37
		10.2.4	Backlighting, contrast	38
		10.2.5	Grid change	38
		10.2.6	RS485 (EIA485)	39
	10.3	Grid freed-	in settings	39
	10.4	Active and	reactive power control	39
		10.4.1	Overview	39
		10.4.2	Active power control	40
		10.4.2.1	Overview	40
		10.4.2.2	Power reduction	40
		10.4.2.3	Power/Frequency	40
		10.4.3	Reactive power control	41
		10.4.3.1	Overview	41
		10.4.3.2	Constant $\cos \phi$	41
		10.4.3.3	Cos Phi(P)	42
		10.4.3.4	Constant reactive power	42
		10.4.3.5	Q (U)	42
		10.4.4	Fault Ride-Through (FRT)	43
	10.5	Options se	ettings	43
		10.5.1	Shadowing	43
		10.5.2	Isolation and grounding monitoring	44
		10.5.3	Relay control	44
		10.5.4	External stop	44
	10.6	Standard r	nenu	
11	. Saving		ng of data and settings	
	11.1	•	ı start	
	11.2	-	Deactivating the USB interface	
		11.2.1	Activating the USB interface	
		11.2.2	Deactivating the USB interface	
	11.3	Firmware u	update	
	11.4		tings	

11.5	Loading se	ettings	17
11.6	Saving swa	ap data	17
11.7	Creating re	eports	18
11.8	Service		18
12. Diagno	stic and m	aintenance	19
12.1	Operating	states	19
	12.1.1	Types of operating states	19
	12.1.2	Factors influencing the operating state	19
	12.1.3	Display of the current operating state	19
12.2	Event journ	nal	50
	12.2.1	Overview	50
	12.2.2	Parameter changes menu	50
	12.2.3	External events menu	50
12.3	Fault-findin	ng and correction	50
	12.3.1	External events / Isolation and grounding failures	50
	12.3.2	Internal failures	
	12.3.3	Other LED and display messages	
12.4	Grid setting	gs displays	
12.5		ırnal	
12.6	,		
12.7		D	
12.8	•	r Italy	
12.9		ce	
13.1		the fan	
		g, transport, storage, disposal	
14.1		sioning	
14.2			
14.3			
14.4	•		
14.5	Ū		
	-		
16.1		of the functions and settings	
16.1		bers	
16.2		of menu structure	
10.5	16.3.1	"Go to menu" function	
	16.3.1	Installation settings (100)	
	16.3.3		
	16.3.4	Shadowing (210)	
	16.3.5		
		Dry contact (240)	
	16.3.6	External stop (250)	
	16.3.7	Save and load (300)	
	16.3.8	Production information (400)	
	16.3.9	Active power control (510)	
	16.3.10	Reactive power control (520)	
	16.3.11	Diagnostic and Alarm (600)	
	16.3.12	Software version/inverter data (700)	
	16.3.13	Standard menu (800)	
17. Contac	xt		3 6

1. About this manual

This manual allows you to become acquainted with the product.

Observe the safety regulations applicable for each country. You can contribute to the durability and reliability of the product during its use by handling it carefully. These are basic prerequisites for optimum use of your product.

1.1 Purpose of this manual

This manual is part of the product. Store the manual in a safe place.

Read the manual carefully and thoroughly and follow the instructions contained therein. The manual contains important information on the installation, commissioning and operation of the solar power inverter.

Take note of and follow the information on safe use (see "3. General safety instructions", S. 7).

The installer and the operator must have access to this manual and must be familiar with the safety instructions.

The solar power inverter can be operated safely and normally only if it is installed and operated in accordance with this manual (see IEC 62109-5.3.3). Delta Energy Systems is not responsible for damage incurred by failure to comply with the installation and operating instructions in this manual.

1.2 Target audience of this manual

This manual is aimed at qualified electricians.

Only chapters "9. Production information", S. 35 and "12. Diagnostic and maintenance", S. 49 are relevant for the operator. All other activities may only be performed by qualified electricians.

1.3 Warnings and symbols

The following section explains the warnings and symbols used in this manual.



Indicates a dangerous situation. An accident **will** lead to death or severe physical injuries.



Indicates a dangerous situation. An accident **can** lead to death or severe physical injuries.



Indicates a dangerous situation. An accident **can** lead to medium or light physical injuries.

ATTENTION

Indicates a dangerous situation that can result in material damage.



Contains general information on using the solar power inverter. A note **does not** indicate dangerous situations.



This symbol warns of a danger of electric shock due to the presence of high voltages.



This symbol is a warning of general dangers.

1.4 Conventions used in this document

1.4.1 Work steps

Numbered sequences of work steps must be performed in the specified sequence.

- 1. Work step
 - When the solar power inverter reacts to a work step then this reaction is marked with an arrow.
- 2. Work step
- Work step

The end of a sequence of work steps is marked as follows:

☑ End of a sequence of work steps

An instruction consisting of only one work step is shown as follows:

▶ Work step

1.4.2 User buttons and LEDs

User buttons and LEDs are marked in this document as follows:

User buttons on the solar power inverter: Esc button.

LEDs on the solar power inverter: FAILURE LED

LED symbol	Meaning
	The LED lights up continuously.
	The LED flashes.
	The LED is off.

1.4.3 Software elements

Software elements as menus and input fields are marked in this document as follows:

Software-Elemente wie Menüs oder Eingabefelder werden in diesem Dokument wie folgt dargestellt:

Software menu elements: User settings menu

You change the value of a parameter in data entry fields. All types of data entry fields on the display are shown as follows: **Cos Phi** data entry field.

2. Intended purpose

The solar power inverter connects a photovoltaic system to the public power grid. The solar power inverter converts DC electricity into AC electricity, which is then fed into the public power grid.

This solar power inverter in the EU series may be used in the following countries: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, France, Italy, Greece, Italy, the Netherlands, Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, Spain, the Czech Republic and the United Kingdom. (this list may change due to current approval processes.)

The solar power inverter is intended for use in photovoltaic systems connected to a power grid. The solar power inverter is not intended for mobile use.

The solar power inverter can be used indoors and in protected outdoor areas with ambient conditions according to IP65.

The solar power inverter may only be used within the specified power range and under the specified ambient conditions.

The solar power inverter contains monitoring devices, including an anti-islanding device.

The solar power inverter may only be used for the specified intended purpose.

- Do not disconnect any cables when the solar power inverter is under load, as there is a risk of an arc fault.
- To prevent lightning strikes, follow the regulations applicable in your country.
- The surface of the solar power inverter can get very hot.
- The solar power inverter is heavy (see "15. Technical data", S. 57). The solar power inverter must always be lifted by at least two people. Or use an appropriate lifting device, e.g. a crane.
- The solar power inverter has a high leakage current value (see "15. Technical data", S. 57). The ground wire MUST be connected before the start of operation.
- Only equipment in accordance with SELV (EN 60950) may be connected to the RS485, USB and I/O interfaces.
- Do not remove any warning signs that the manufacturer has installed on the solar power inverter.
- In order for IP65 protection to be granted, all used and unused connections must be sufficiently sealed.

3. General safety instructions



DANGER



Danger from hazardous voltage

Hazardous voltage is applied to the solar power inverter during operation. Hazardous voltage is still present 5 minutes after all power sources have been disconnected.

- Never open the solar power inverter. The solar power inverter contains no components that are to be maintained or repaired by the operator or installer. Opening the cover will void the warranty.
- Incorrect handling can lead to physical injuries and material damage!
- The installation and commissioning work may be performed only by qualified electricians.
- The solar power inverter can be operated safely and normally only if it is installed and operated in accordance with this manual (see IEC 62109-5.3.3). Delta Energy Systems is not responsible for damage incurred by failure to comply with the installation and operating instructions in this manual.
- The solar power inverter contains no components that are to be maintained or repaired by the operator or installer. All repairs must be performed by Delta.
- Please observe all points in this installation and operation manual!
- Before working on the solar power inverter, you must disconnect it from the grid and the PV modules.

4. Unpacking





WARNING




Danger of injury due to heavy weight The solar power inverter is heavy (see "15. Technical data", S. 57). Incorrect handling can lead to injuries.

- ► The solar power inverter must always be lifted by at least two people. Or use an appropriate lifting device, e.g. a crane.
- ► Check the scope of delivery for completeness:
 - Mounting plate (a)
 - Operation and installation manual (b)
 - Amphenol AC plug (c)
 - I/O interface plug
 - 2 M6 nuts and 2 M6 washers (d)
 - "Power limit" label (e)
 - Solar power inverter (f)
- ► Check all parts for signs of damage!
- Store the packaging in a safe place!












2




3




4



(5)



6



5. System description

5.1 General overview




Fig. 5.1.: Components of the solar power inverter

No.	Meaning	Description
1	Status LEDs	"5.3 Status LEDs", p. 10
2	Display and buttons	"5.4 Display and buttons", p. 10
3	Type plate	"5.2 Type plate", p. 10
4	Electrical connections	"5.5 Electrical connections", p. 14
⑤	Fans	"5.6 Fan", p. 15

5.2 Type plate




Fig. 5.2.: Type plate

Warning symbols on Description the type plate Danger from hazardous voltage Hazardous voltage is applied to the 5 min solar power inverter during operation. Hazardous voltage is still present 5 minutes after all power sources have been disconnected. Never open the solar power inverter. The solar power inverter contains no components that are to be maintained or repaired by the operator or installer. Opening the cover will void the warranty. Read the manual before working i with the solar power inverter and follow the instructions contained in the manual.

5.3 Status LEDs




Fig. 5.3.: Status LEDs

No.	Label	Designation	Color
1	O PERATION	Operation	Green
2	EARTH FAULT	Earth fault	Red
3	FAILURE	Failure	Yellow

Information on the LED messages is provided in "12. Diagnostic and maintenance", p. 49.

5.4 Display and buttons

5.4.1 Components




Fig. 5.4.: Display components

No.	Designation
1	Display
2	Buttons

5.4.2 Display layout




Fig. 5.5.: Display

The display has 4 rows of 20 characters each.

The first row contains the name of the currently displayed menu.

The second to fourth rows show the menu elements.

A small arrow in the third row shows the currently selected menu item.

5.4.3 Buttons

Symbol	Use	Represen- tation in manual
[EQC]	Exit the current menu	Esc
LOO	Cancel the setting of a value	
	Move upwards in a menu	Up
	Set a value (increase the value)	
	Move downwards in a menu	Down
	• Set a value (decrease the value)	
	Select a menu entry	ENTER
	Open a configurable value for editing	
	Finish editing (adopt the set value)	

5.4.4 General menu structure

The menus have up to three levels:

[Main menu]

...

300 USB features

400 Production info

410 Actual data

411 Current overview

412 Actual data AC

...

420 Day statistics

430 Week statistics

...

500 User settings

...

Most menu names consist of a three-digit number and a menu title.

See "16.3 Overview of menu structure", p. 62 for an overview of the complete menu structure.


5.4.5 "Go to menu" function

NOTE



You can use the "Go to menu" function to directly navigate to a particular menu. A list of the available menu numbers is provided in "16.3 Overview of menu structure", p. 62.

- 1. To open the **Go to menu** press and hold the **Esc** button on the solar power inverter for at least 3 seconds.
 - → Go to menu opens.



- 2. Press the Enter button to enter the menu number.
 - \rightarrow The first digit flashes.
- Enter the first digit of the menu number using the UP/ Down buttons.
 - → You can only set menu numbers that actually exist. The name of the associated menu is displayed in the fourth display row.
- Once you have set the first digit, press the ENTER button
 - \rightarrow The second digit flashes.
- 5. Enter the second and third digit in the same manner.
- 6. Press the ENTER button.
 - The menu corresponding to the entered menu number is displayed.

5.4.6 Button combinations

The table lists special button combinations for the display buttons.

Buttons	Action
ESC U	Pressing the Esc and Down buttons at the same time displays the 100 Install settings menu where you can select the display language to be used, see "10.2.1 Display language", p. 37.
	Pressing the U P and Down buttons at the same time displays the 800 Standard menu where you can select the "standard menu", see "10.6 Standard menu", p. 45.

5.4.7 Navigating in menus

You use the UP/Down buttons for navigating in menus.

The **Down** button navigates to the next lower menu item and the **U**P button navigates to the next upper menu item.

SOLIVIA ## Production info →User settings Diagnostic&Alarm





SOLIVIA ## User settings →Diagnostic&Alarm Inverter info





SOLIVIA ## Diagnostic&Alarm →Inverter info Standard

5.4.8 Selection of a sub-menu

► Press the Enter button to open a sub-menu.

SOLIVIA ## USB features →Production info User settings





5.4.9 Exiting a menu

Press the Esc button to return to the higher-level menu.

400 Production info ------→Current data Day statistics





5.4.10 Setting values

You can set parameters in several menus. The **Up/Down** keys are used to change parameter values.

The $\ensuremath{\textbf{U}}_{\ensuremath{\textbf{P}}}$ button increases the value of the parameter.

The **Down** button decreases the value of the parameter.

The Esc button can be used to cancel the setting and the original value is then displayed once more.

Pressing the **ENTER** button causes the new parameter value to be adopted.

The example on the next page illustrates the procedure for changing the value of a parameter. This procedure is the same for all configurable parameters.

Example: Setting the date

Buttons		tion	Result
	1.	Press the Up or Down button in the main menu to select the Install settings menu.	SOLIVIA ##
	2.	Press the Enter button to open the 100 Install settings (installation settings) menu.	100 Install settings →Language: English Date and time
	3.	Press the Up or Down button to select Date and time.	100 Install settings Language: English →Date and time: Display settings
	4.	Press the Enter button to open the 110 Date and time menu.	110 Date and time →Date: 09/14/2011 Time: 03:15:22pm
	5.	Press the U P or D own button as required to select the Date menu item.	110 Date and time →Date: 09/14/2011 Time: 03:15:22pm
	6.	Press the ENTER button to begin making the setting	110 Date and time
		ightarrow The digits for the first value (in this case the month) flash.	Format →Date: 09 /14/2011 Time: 03:15:22pm
	7.	Press Up/Down to set the month.	110 Date and time Format →Date: 11/14/2011 Time: 03:15:22pm
	8.	Press the Enter button to adopt the new value.	110 Date and time
		ightarrow The digits for the second value (in this case the day) flash.	Format →Date: 11/ 14 /2011 Time: 03:15:22pm
	9.	Press the U P/ D own button to set the day.	110 Date and time Format →Date: 11/ 17 /2011 Time: 03:15:22pm
	10	Press the Enter button to adopt the new value.	110 Date and time
		ightarrow The digits for the last value (in this case the year) flash.	Format →Date: 11/17/ 2011 Time: 03:15:22pm
		Press the Up/Down button to set the year.	110 Date and time Format →Date: 11/17/2012 Time: 03:15:22pm
	12	Press the Enter button to adopt the new value.	
	V	The value is adopted and the editing mode is exited.	110 Date and time →Date: 11/17/2012 Time: 03:15:22pm

5.5 Electrical connections

5.5.1 Overview




Fig. 5.6.: Electrical connections

No.	Designation	Description
1	DC connections	"5.5.2 DC connections and DC switch", p. 15
2	AC connection	"5.5.3 AC connection", p. 15
3	Fan connection	"5.6 Fan", p. 15
4	2 x RS485 interfaces	"5.5.4 RS485 interface (EIA485)", p. 15
(5)	USB interface	"5.5.5 USB interface", p. 15
6	I/O interface	"5.5.6 I/O interface", p. 15
7	DC switch	"5.5.2 DC connections and DC switch", p. 15

5.5.2 DC connections and DC switch




Fig. 5.7.: DC connections and DC switch

The DC connections are used for connecting the PV module string(s) to the solar power inverter.

The solar power inverter is equipped with integrated DC switching for disconnecting the DC connections from the DC voltage of the PV modules.

The maximum permissible input current is 29 A for each DC connection.

Connection type: MultiContact MC4, 3 x for DC negative, 3 x for DC positive

5.5.3 AC connection

The AC connection is used for connecting the solar power inverter to the grid.

The solar power inverter can be connected to grids with 3 phases and a grounded star point (L1, L2, L3, neutral conductor and protective ground conductor).

The grid must have one of the following grounding systems:

- TN-C
- TN-S
- TN-C-S
- TT

Connection type: Amphenol C16-3 AC, plug supplied in the scope of delivery

5.5.4 RS485 interface (EIA485)

The two RS485 interfaces are used to connect one or more solar power inverters to a monitoring system.

The RS485 interfaces are internally wired 1:1. This means that both RS485 interfaces can be used as an input or an output.

Multiple solar power inverters are connected in series. Each solar power inverter must have a unique RS485 ID. The termination resistor must be switched on at the last solar power inverter in the series.

The RS485 ID and the termination resistor can be set during initial commissioning (see "8. Commissioning", p. 25) or later (see "10.2.6 RS485 (EIA485)", p. 39).

Connection type: 2 x RJ45

5.5.5 USB interface

The USB interface is used for saving and loading data and reports.

Supported functions:

- Firmware update
- Saving and loading of settings
- Saving of swap data
- Creating reports
- Service

See "11. Saving and loading of data and settings", p. 46 for a detailed description of the functions.

Connection type: USB A

5.5.6 I/O interface

The I/O interface is used for transferring status signals to and from other devices, for example a monitoring system.

The I/O interface contains the following components:

- 2 relays, individually configurable for different status signals
- 2 inputs for an external signal for stopping the grid feeding

See "11. Saving and loading of data and settings", p. 46 for a detailed description of the functions.

Connection type: Proprietary, plug supplied in the scope of delivery

5.6 Fan

The external fan is standard component of the solar power inverter and ensures adequate ventilation for cooling the solar power inverter. The cooling always has a positive effect on the integrity of the solar power inverter.

Information on replacing the fan is provided in "13.1 Replacing the fan", p. 55.

6. Operating behavior

6.1 General principle of operation

The solar power inverter converts the DC electricity from the PV modules into AC electricity. The AC electricity is then fed into the public mains grid.

MPP tracker

The solar power inverter has an MPP tracker (MPP = Maximum Power Point).

The MPP tracker regularly scans a DC voltage range in the vicinity of the actual working point in order to find a point offering higher power. If a point offering higher power is found then the solar power inverter sets this as the new actual working point.

The "Shadowing " function can be used to set the MPP tracker to scan over a wider DC voltage range. This function is especially useful when small shadows regularly pass over the PV modules, e.g. from chimneys or trees.

High frequency transformer

The AC and DC sides of the solar power inverter are galvanically isolated via a high frequency transformer. This makes it impossible for DC electricity to reach the AC side of the inverter.

Anti-islanding

The integrated anti-islanding device switches off the solar power inverter when the grid fails.

Temperature control

The convection cooling system provides optimum heat dissipation.

An internal temperature controller limits the output power under ambient temperatures in the upper operating range. The solar power inverter is switched off when the ambient temperature exceeds the operating temperature range.

DC voltages

The DC input voltages mentioned in this section are provided in chapter "15. Technical data", p. 57.

The **maximum input voltage** must never be exceed. Measure the input voltage and use an overvoltage protection device on the DC side to prevent higher voltages from reaching the inverter. The maximum open-circuit voltage occurs at the lowest assumed temperature. More exact information on temperature dependency is provided in the PV module data sheet.

The **feed-in voltage range** of the solar power inverter defines the range of input voltages over which the solar power inverter will feed electricity into the grid.

The MPP input voltage range at full power of the solar power inverter defines the range of input voltages over which the MPP tracker is activated.




Fig. 6.1.: Efficiency as a function of power

6.2 Functions for influencing the operating behavior

A detailed description of the functions is provided in chapter "10. Settings", p. 37.

- Effective power control
- Reactive power control
- Feeding of reactive power when the grid voltage fails (Fault Ride Through)
- · Isolation and grounding monitoring
- Extended MPP tracking in the case of partial shadowing of the PV modules
- · Remote stopping of grid feed
- Actuation of external signaling systems via relays

6.3 Fixed settings for reduction of effective power and reactive power

The settings for reduction of effective power and/or reactive power can be configured during initial commissioning. After completion of initial commissioning the values can only be changed using a PIN.

6.4 Data analysis and communication

The solar power inverter is controlled by microcontrollers that also implement the interface communication, the monitoring of the values and the display messages.

The solar power inverter acquires and saves various data values that can be directly shown on the display or sent to a PC and displayed there.

Production information

Production information is available for the actual day, week, month etc. The production information is saved each month.

Saving the configuration settings

The configuration settings of the solar power inverter can be exchanged between solar power inverters of the same type by using a USB stick.

Warning and failure messages

Every warning or failure message is stored with a timestamp in the solar power inverter. The messages are stored in the event log or in the internal log, depending on the cause of the failure.

Reports

Reports can be read on the display and also stored on a USB stick. The reports contain information on production, events, settings and internal logs. With MVD and LVD grids the last five failures are stored together with the settings.

7. Installation

7.1 Planning the installation

General instructions

- Always use the mounting plate supplied with the solar power inverter.
- ► First mount the solar power inverter on the wall and then establish the electrical connections.
- ► Possible noise emissions can be irritating when the device is used in living areas. Avoid installing the device in living areas for this reason.
- Mount the solar power inverter so that the LEDs and display can be easily seen. Pay attention to the reading angle and installation height.
- ▶ Mount the solar power inverter on a fireproof wall.
- Mount the solar power inverter on a non-resonating wall.
- Check that the wall is capable of carrying the heavy weight of the device.
- Use dowels and screws for the installation that are suitable for the wall material and the heavy weight.
- ▶ Mount the solar power inverter vertically, see Fig. 7.1.




Fig. 7.1.: Mounting alignment

Ambient conditions

The solar power inverter has an IP65 degree of protection and can be installed indoors and in protected outdoor areas. ► Note the Operating temperature range at full power without derating and the maximum operating temperature range.

When the first operating temperature range is exceeded the solar power inverter reduces the amount of power generated. When the maximum operating temperature range is exceeded the solar power inverter switches off.

- Be sure to conform to the specified minimum clearances to walls and other solar power inverters when installing the device (see Fig. 7.2.).
- Install multiple solar power inverters next to each other.
- Avoid direct sunlight.
- Ensure an adequate circulation of air. Install a separate cooling device if necessary.




Fig. 7.2.: Mounting clearances for correct convection

- Avoid heavy soiling. Dust can impair the performance of the device.
- Protect the solar power inverter from heavy rain and snow deposits.

7.2 Mechanical installation

7.2.1 Mounting plate

⚠ WARNING



Danger of injury due to heavy weight The solar power inverter is heavy (see "15. Technical data", p. 57). Incorrect handling can lead to injuries.

► The solar power inverter must always be lifted by at least two people. Or use an appropriate lifting device, e.g. a crane.

Materials and tools required

Supplied in the scope of delivery:

- Mounting plate
- 2 mounting nuts and washers for fastening the solar power inverter to the mounting plate

The following items are also required:

- Screws (Ø 6 mm) + dowels for fastening the mounting plate to the wall. At least 4 screws are required.
- Drill and drill bits suitable for the wall material and size of the dowels.
- Screwdriver or open-ended spanner matching the screws.





Fig. 7.3.: Dimensioned drawing of the mounting plate

- Fasten the mounting plate to the wall using at least 4 screws (Ø 6 mm) and appropriate dowels. Use the 4 holes A or the 4 holes B for the 4 screws (see Fig. 7.3). You can use the mounting plate as a template for marking the positions of the holes to be drilled.
- 2. Screw the screws tightly into the wall.
- 3. Hang the solar power inverter on the mounting plate, see Fig. 7.4.






Fig. 7.4.: Hanging the solar power inverter on the mounting plate

- 4. Secure the solar power inverter to the mounting plate by fitting the washers and mounting nuts on the stud bolts and then tightening (see Fig. 7.3, item C). (The stud bolts are also used for connecting the grounding cable to the solar power inverter.)
- 5. Check the mechanical installation.
- Mechanical installation of the solar power inverter is now finished.

7.3 Electrical installation



DANGER



Danger of death or severe injuries from dangerous voltage

 Switch off the AC cable to be free of voltage before removing or inserting the AC connector.

7.3.1 Grid connection

General instructions

► The solar power inverter can be connected to grids with 3 phases and a grounded star point (L1, L2, L3, neutral conductor and protective ground conductor).

The types of grid are permitted:

- TN-C
- TN-S
- TN-C-S
- T1
- ► Connect the solar power inverter to the grid according to the following circuit diagrams:




Fig. 7.5.: Grounding systems for different grid types

► The measuring device for energy measurements must be installed between the solar power inverter and the grid feed-in point. Observe the directives of your local electricity supplier when doing this.

The switch-on current is 20 A per phase for a maximum of 20 ms.

The maximum permissible trigger current for the automatic circuit breaker is 32 A (type B).

The AC and DC sides of the solar power inverter are galvanically isolated. This makes it impossible for DC electricity to reach the AC side of the inverter, i.e. a type A leakage current detection device is sufficient. We recommend using a 32 A leakage current monitoring unit. However, be sure to always adhere to the specific regulations applicable in your country.

The typical leakage current is less than 3.5 mA.

NOTE



The rated value of the secondary short-circuit current at the grid connection point to the public power grid increases due to the rated current of the connected solar power inverter.

A flexible or rigid copper cable with a minimum cross-section of 4.0 mm² (coefficient k=1) must be connected to the AC plug. The AC plug is designed for use with copper conductors, please contact the manufacturer Amphenol when using other conductor materials.

Observe the required grid impedance at the grid connection point (cable length, cable cross-section).

Select the cable length and cable cross-section so that the conductor temperature and cable losses are as small as possible. In some countries (e.g. France and Germany) specific requirements on the system installation must be satisfied (UTE C15-712-1, VDE 0100 712). These requirements specify the minimum cable cross-section and the protective measures required to prevent overheating due to high voltages. Always adhere to the specific requirements of your country.

To protect the user and the system, install the required safety and protection devices (e.g. automatic circuit breaker and/or overvoltage protection devices).

A special kit for France is available from Delta. This kit contains all components required for satisfying the requirements specified in UTE C15-712-1. ("16.2 Order numbers", p. 61).

Materials and tools required

Supplied in the scope of delivery:

Round plug,type Amphenol C16-3 with socket

Not supplied in the scope of delivery:

- 5-core cable with L1, L2, L3, Neutral and PE conductors for AC connection. The AC plug is approved for cables of diameters between 11 and 20 mm and conductor cross-sections of 4 mm² or 6 mm².
- Ferrules, suitable for the conductor cross-section
- Cable strain-relief
- An additional securing washer is required to connect the ground cable to the solar power inverter (see Fig. 7.3, item **C**).


Connection of the cable to the round plug

 Remove the cable sheath as shown and remove 10 mm of insulation from each conductor.

NOTE




Observe the correct polarity of the round plug. An incorrect arrangement can destroy the solar power inverter.




2. Put a ferrule on the end of each conductor.




- 3. Connect the cable to the AC plug as described below.
- ▶ Unscrew the nut ① and cable housing ② from the socket insert ③.




► If the cable diameter lies between 16 and 20 mm then remove the blue hexagonal inlay inside the nut ① <a>




▶ Slide the nut ① and cable housing ② onto the cable.




Slide the cable conductors into the connections in the pin insert and screw tight. Observe the correct phase sequence when doing this.




Screw the nut ①, cable housing ② and pin insert ③ together. Tighten the nut to 5 Nm and the cable housing to 1-2 Nm.



► Insert the AC plug into the AC socket ② on the solar power inverter and tighten the locking ring ① to a torque of 6 to 8 Nm.



- 4. Fit a cable strain-relief clamp directly behind the round plug when using cables of diameters between 11 and 13 mm. We recommend also using a strain-relief clamp for cables of other diameters.
- 5. Ground the grounding conductor of the AC cable at the connection provided for this purpose.
- 6. Ground the mounting plate.



7.3.2 Connection of the PV modules



Danger of death or severe injuries from dangerous voltage

Dangerous voltages can be present at the DC connections of the solar power inverter.

- Never disconnect the PV modules when the solar power inverter is under load. First switch off the grid connection so that the solar power inverter cannot feed energy into the grid. Then open the DC switch.
- Secure the DC connections against being touched.

NOTE



To ensure protection conforming to IP65 all unused connections and interfaces must be closed using the covers on the solar power inverter.

General instructions

Check the polarity of the DC voltage at the DC connections before connecting the photovoltaic system.

The PV module strings are connected to the DC connections, with the negative DC pole connected to DC MINUS and the positive DC pole connected to DC PLUS. The connections are coded to prevent incorrect polarity.

The maximum input voltage of the solar power inverter is 900 V when feeding the grid. The maximum current load at each DC connection is 29 A.

The solar power inverter can be grounded at either the DC plus side or the DC minus side. The DC side of the solar power inverter has an isolation and grounding monitor. The monitoring can be configured in the **230 Grounding** menu, see "10.5.2 Isolation and grounding monitoring", p. 44.

The solar power inverter has a DC disconnector.

Tools and devices required

Not supplied in the scope of delivery:

Single-core cable for DC connections.

The ground connection must be installed in the immediate vicinity of the solar power inverter. We recommend using the "Grounding Set A Solar" grounding kit from Delta.

Grounding kit	Delta part number
Grounding Set A Solar	EOE990000275

Cable coupling types for the DC connections to the inverter.

The DC+ connection of the solar power inverter is a plug, the DC– connection is a socket.

DC connection	Cable coupling type	Conductor cross- section		Diameter range for cable sheath	Order number
		mm²	AWG	mm	
-		1 5 / 2 5	11	3-6	32.0010P0001-UR
DC+	Socket	1,5/2,5	14	5,5-9	32.0012P0001-UR
DC+	Socker	4/6	10	3–6	32.0014P0001-UR
		4/0	10	5,5-9	32.0016P0001-UR
		1,5/2,5	14	3-6	32.0011P0001-UR
DC-	Dlug	1,572,5	14	5,5-9	32.0013P0001-UR
	Plug	4/6	10	3-6	32.0015P0001-UR
		4/0	10	5,5-9	32.0017P0001-UR

 UTE kit according to the current French standard UTE C 15-712-1

The Multi-Contact UTE Kit is designed to conform to the latest French standard UTE C 15-712-1. It contains 8 DC measuring elements, a mounting tool and an additional signal-flash drive. This kit allow you to conform to the DC protection and signal requirements specified in UTE C 15-712-1.

Multi-contact UTE kit	Delta part number
Multi-contact UTE kit for SOLIVIA EU Solar	EOE90000341
Inverter	

7.3.3 RS485 interface (EIA485)

NOTE



- To ensure protection conforming to IP65 all unused connections and interfaces must be closed using the covers on the solar power inverter.
- Only the cables described below may be used. Standard cables are not permitted.

One or more solar power inverters can be connected to a monitoring system via the RS485 interfaces. The two RS485 interfaces are internally wired 1:1. Each RS485 interface can be used as an input or output.

Pin assignments



Pin	Assignment
1	Reserved
2 3	Reserved
3	Reserved
4	GND
<u>4</u> <u>5</u> 6	Reserved
	Reserved
7	TX_A
8	RX_B

Connection of a single solar power inverter




Fig. 7.6.: Connection of a single solar power inverter to a data logger via RS485

The termination resistor can be switched on during initial commissioning (see Fig. 7.1) or later (see "10.2.6 RS485 (EIA485)", p. 39).

Connection of multiple solar power inverters




Fig. 7.7.: Connection of multiple solar power inverter to a data logger via RS485

When multiple solar power inverters are connected to a monitoring system via the RS485 interface, the termination resistor in the last solar power inverter in the bus must be switched on, see Fig. 7.7.

RS485 connection cable	Delta part number
Cable for connecting solar power inverters	
Push/Pull cable from Harting, IP67, one side with a blue manager, the other side with a white cable manager	
1,5 m	3081186300
3,0 m	3081186500
5,0 m	3081186600
10,0 m	3081186200
20,0 m	3081186400
Connecting cable from the solar power inverter to the monitoring gateway device	
e.g. Solivia Basic Gateway, Solarlog or Meteocontrol WEB'logger	
Outdoor cable, IP65, with Harting RJ45 PushPull and RJ12 plugs	Contact Delta support

If you wish to wire the cables yourself then you must use cable managers from Harting (IP67-Push/Pull system cable RJ45).

We recommend using a blue cable manager on one side and a white cable manager on the other side.

Cable manager	Harting part num- ber
RJI IP67 data plug PushPull 8-pin white	09 45 145 1500
RJI IP67 data plug PushPull 8-pin blue	09 45 145 1510

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Minden, www.harting.com)

7.3.4 I/O interface

Plug assembly

The I/O interface connection kit is supplied in the scope of delivery.




Fig. 7.8.: Assembly of the I/O connection

No.	Designation
1	Cover
2	Plug housing
3	Seal for unused openings
4	Clamping cage
(5)	Cable collar
6	Cable
7	Sealing ring
8	I/O interface

The two openings for the cable feed-through are designed for cable diameters of 3.6 to 5.2 mm. Unused openings must be closed using the seal ③.




Fig. 7.9.: Wiring of the I/O connection

Pin assignments

Designation	Use
2_COM	Relay 2 – common
2_NOC	Relay 2 – contact open when not
	energized
1_COM	Relay 1 – common
1_NCC	Relay 1 – contact closed when not
	energized
1_NOC	Relay 1 – contact open when not
	energized
Α	Feeding off – wire A
В	Feeding off – wire B
IN	Reserved
5 V	Reserved
GND	Reserved
	2_COM 2_NOC 1_COM 1_NCC 1_NOC A B IN 5 V




Fig. 7.10.: Relay 1 pin assignment




Fig. 7.11.: Relay 2 pin assignment

8. Commissioning

8.1 Before you start

The solar power inverter must be correctly installed, see "7. Installation", p. 18.

Information on operating the display is provided in "5.4 Display and buttons", p. 10.

After starting for the first time and completion of the automatic self-test you are guided step-by-step through the initial commissioning procedure.

8.2 Selection of the correct initial commissioning procedure

The initial commissioning procedure depends on the following criteria:

- Is the solar power inverter to be newly set up from the very beginning? In this case the decisive factor is the type of grid to which the solar power inverter is connected.
- Should the solar power inverter be set up with the same settings as another identical solar power inverter?
- Is the solar power inverter a replacement device for another identical solar power inverter?

The following table should make the selection of the correct initial commissioning procedure easier.

Task		Relevant initial commissioning procedure				
The solar power in up from the very be grid to which the se is connected is sho ing list:	eginning and the olar power inverter	"8.3 Standard commissioning", p. 26				
BE	Belgium					
BUL	Bulgaria					
CZ	Czech Republic					
DE VDE	Englishy as per VDE 0126					
ES 51/48Hz	Spain 51/48 Hz					
ES 51/49Hz	Spain 51/49 Hz					
FR	France					
FR ISL. 60Hz	French Islands with 60 Hz					
GR CONTINENT	Greece / Continent (49.5/50.5 Hz)					
GR ISLAND	Greece / Islands (47.5/51 Hz)					
IT 50/49Hz	Italy 50/49 Hz					
IT 51/49Hz	Italy 51/49 Hz					
NL	Netherlands					
PT	Portugal					
ROM	Rumania					
SLK	Slovakia					
SLN	Slovenia					
UK G59	United Kingdom					
The solar power in	verter is to be set	"8.4 Standard commis-				
	eginning and is con-	sioning for LVD and MVD				
nected to an LVD of		grids", p. 28				
DE LVD	Englishy as per VDE AR N 4105					
DE MVD	Englishy as per BDEW					
DK LVD	Denmark as per VDE AR N 4105					
The solar power in up with the same sidentical solar pow	ettings as another	"8.5 Commissioning by loading the settings from another solar power inverter", p. 30				
	verter is a replace- other identical solar	"8.6 Commissioning after replacing a solar power inverter", p. 32				
The solar power in up from the very be grid to which the se is connected is not above.	eginning and the olar power inverter	You can set up a spe cific grid. Please contact Delta Support by telephone.				

8.3 Standard commissioning

8.3.1 Brief overview of the commissioning steps

- Set the display language
- ► Select the grid
- Set the MPP tracking
- ► Set the power limiting (optional)
- ▶ Set the date and time formats
- Set the date and time
- ▶ Set up the RS485 communication

8.3.2 Detailed description of the commissioning steps

- Check all connections and cables for damage and correct seating. Correct the installation if necessary.
- 2. Switch on the DC switch.
 - → The startup process of the solar power inverter begins.

After the startup process and the automatic self-test the initial commissioning procedure of the solar power inverter starts and the **Language** menu is displayed.

3. Select a language for the display.

		Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	_ a	n	g	u	a	g	e	:				E	n	g	1	i	s	h
(0	n	t	i	n	u	e											

Configurable	parameters	
Display text	Designation	Description
Language	Language	The display language.
		Czech Danish Dutch English French Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish

4. Select Continue and press ENTER.

			Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
	L	a	n	g	u	a	g	e	:				E	n	g	1	i	s	h
→	C	0	n	t	i	n	u	e											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → The Load USB data menu is displayed.
- 5. In the **Load USB data** menu, select the option **No** to perform manual commissioning.

		L	0	a	d		U	S	В		d	a	t	a				
Υ	e	S																
→ N	0																	
_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_

- → The Grid selection menu is displayed.
- 6. Select a grid.

				G	r	i	d		S	e	1	e	С	t	i	0	n		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
→	G	r	i	d	:									D	Ε		٧	D	E
	C	0	n	t	i	n	u	e											

Grids available for sta	andard commissioning
Display text	Description
BE	Belgium
BUL	Bulgaria
CZ	Czech Republic
DE VDE	Englishy as per VDE 0126
ES 51/48Hz	Spain 51/48 Hz
ES 51/49Hz	Spain 51/49 Hz
FR	France
FR ISL. 60Hz	French Islands with 60 Hz
GR CONTINENT	Greece / Continent (49.5/50.5 Hz)
GR ISLAND	Greece / Islands (47.5/51 Hz)
IT 50/49Hz	Italy 50/49 Hz
IT 51/49Hz	Italy 51/49 Hz
NL	Netherlands
ROM	Rumania
SK	Slovakia
SL	Slovenia
PT	Portugal
UK G59	United Kingdom

NOTE



- ► If you set the grid as "IT 50/49Hz" or "IT 51/49Hz", then you must perform an autotest after commissioning, see "12.8 Autotest for Italy", p. 53.
- 7. Select **Continue** and press the **ENTER** button.

Gr	i	d		S	e	1	e	С	t	i	0	n						
G	r	i	d	:									D	E		٧	D	Ε
→ C	0	n	t	i	n	u	e											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → The DC settings menu is displayed. This setting cannot be changed because this solar power inverter only has a single MPP tracker.
- 8. Select **Continue** and press the **E**NTER button.

D	C		s	e	t	t	i	n	g	S							
MP	Р	T	:												P	٧	1
→ C o	n	t	i	n	u	e											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → The Locked power limit menu is displayed.
- 9. If necessary, define power limits.

	L	0	С	k	e	d		р	0	W	e	r		1	i	m	i	t	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	P	m	a	Х	:								1	1		5	k	W	
	S	m	a	Х	:								1	2		0	k	٧	Α

Configurable pa	arameters	
Display text	Designation	Description
Pmax	Maximum active power	The maximum active power that can be fed into the grid. The value is set in kW.
Smax	Maximum appar- ent power	The maximum apparent power that can be fed into the grid. The value is set in kVA.

NOTE



▶ If you set a power limit then you must also fill out the label stating "The power of the product has been reduced ..." and apply this label to the front of the solar power inverter. Use a waterproof pen for filling out this information.

10. Select Continue and press the ENTER button.

	L	0	С	k	e	d		p	0	W	e	r		1	i	m	i	t	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	P	m	a	Х	:								1	1		5	k	W	
	S	m	a	Х	:								1	2		0	k	٧	Α

- → The Format menu is displayed.
- 11. Define the date and time formats.

						F	0	r	m	a	t								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	e	:					D	D		Μ	Μ		Υ	Υ	Υ	Υ
	T	i	m	e	:												1	2	h

Configurable pa	arameters	
Display text	Designation	Description
Date	Date format	DD.MM.YYYY
		DD/MM/YYYY
		DD-MM-YYYY
		MM.DD.YYYY
		MM/DD/YYYY
		MM-DD-YYYY
		YYYY.MM.DD
		YYYY/MM/DD
		YYYY-MM-DD
Time	Time format	12h 24h

12. Select *Continue* and press the ENTER button.

				F	0	r	m	a	t								
Ti	m	e	:												2	4	h
→Co	n	t	i	n	u	e											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- \rightarrow The **Date and time** menu is displayed.
- 13. Set the date and time.

				D	a	t	e		a	n	d		t	i	m	e			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	e	:					1	2		0	3		2	0	1	2
	Т	i	m	e	:							1	0	:	1	4	:	2	3

14. Select **Continue** and press the **ENTER** button.

			D	a	t	e		a	n	d		t	i	m	e			
T	i	m	e	:							1	0	:	1	4	:	2	3
→ C	0	n	t	i	n	u	e											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → The **RS485** menu is displayed.
- 15. Set the RS485 ID and the baud rate.

							R	S	4	8	5								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	Ι	D	:																1
	В	a	u	d	r	a	t	e	:						1	9	2	0	0

Configurable pa	rameters	
Display text	Designation	Description
ID	RS485 ID	1 255
Baudrate	Baud rate	2400 4800 9600 19200 38400, the standard is 19200
Termination:	Termination res	is- ON OFF

NOTE




Connecting multiple solar inverters via RS485

- ► If multiple solar power inverters are to be connected via RS485, select a different ID for each inverter. This ID will also be used later to identify each solar power inverter when loading settings or transferring data.
- Set the termination resistor to "ON" at the last solar power inverter in the row.
- 16. Select Continue and press the ENTER button.

							R	S	4	8	5								
	T	e	r	m	i	n	a	t	i	0	n	:					0	f	f
→	C	0	n	t	i	n	u	e											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 \rightarrow The last menu is displayed.



- 17. Press the ENTER button to finish commissioning.
- ☑ Commissioning is now finished.

8.4 Standard commissioning for LVD and MVD grids

8.4.1 Brief overview of the commissioning steps

- Set the display language
- Select the grid
- Set up the grid and system protectionSet the MPP tracking
- ► Set the power limiting (optional)
- ▶ Set the date and time formats
- Set the date and time
- ► Set up the RS485 communication

8.4.2 Detailed description of the commissioning steps

- 1. Check all connections and cables for damage and correct seating. Correct the installation if necessary.
- 2. Switch on the DC switch.
 - The startup process of the solar power inverter begins.

After the startup process and the automatic self-test the initial commissioning procedure of the inverter starts and the **Language** menu is displayed.

3. Select a language for the display.

			Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	L	a	n	g	u	a	g	e	:				E	n	g	1	i	S	h
	C	0	n	t	i	n	u	e											

Configurable	parameters	
Display text	Designation	Description
Language	Language	The display language.
		Czech Danish Dutch English French Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish

4. Select **Continue** and press the **E**NTER button.


		Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
L	a	n	g	u	a	g	e	:				E	n	g	1	i	s	h
→ C	0	n	t	i	n	u	e											
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- → The Load USB data menu is displayed.
- In the Load USB data menu, select the option No to perform manual commissioning.

L	0	a c		U	S	В		d	a	t	a				
Yes	5														
→No															
			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_


→ The Grid selection menu is displayed.

6. Select an LVD or MVD grid.



LVD and MVD g	rids available for commissioning	
DE MVD	Englishy as per BDEW	
DE LVD	Englishy as per VDE AR N 4105	_
DK LVD	Denmark as per VDE AR N 4105	_

7. Select **Continue** and press the **ENTER** button.



- The PDD settings menu (Power Disconnection Device, grid and system protection) is displayed.
- 8. Select a **PDD** option.

		P	D	D		S	e	t	t	i	n	g	S				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→PD	D	:								S	t	a	n	d	a	r	d
Со	n	t	i	n	u	e											

The PDD settings menu offers three options:

Option	Description
Standard	Loads the settings specified by the relevant standards.
OFF	The grid and system protection is switched off.
USER	The parameters can be manually set within the limits defined in the relevant standards.

"USER" option

If you have selected an **LVD** grid, you can set the following parameters:

Configurable	parameters	
Display text	Designation	Description
Umax	Voltage increase	110 115 %
	protection U>	

As defined in the standard VDE AR N 4105, only the voltage increase protection U> can be set. U> is conceived as a 10-minute mean value protection, to avoid exceeding the limit value defined in the standard DIN EN 50160 (power monitoring).

If you have selected an **MVD** grid, you can set the following parameters:


Configurable	parameters		
Display text	Designation	Configurable values	Recom- mended by MVD
Crit. Umax	Voltage increase protection V>>	1.00 1.30 V _n	1.20 V _{ns}
Umin	Undervoltage protection V<	0.10 1.00 V _n	0.80 V _{ns}

Configurable	parameters		
Display text	Designation	Configurable values	Recom- mended by MVD
Crit. Umin	Undervoltage protection U<<	0.10 1.00 V _n	0.45 V _{ns}
Fmax	Frequency increase protection f>	50.0 52.0 Hz	51.5 Hz
Fmin	Underfrequency protection f>	y 47.5 50 Hz	47.5
tUmin	Delay for U<	1.5 2.4 s	1.5 2.4 s

9. Select **Continue** and press the **E**NTER button.

				P	D	D		s	e	t	t	i	n	g	S				
	P	D	D	:								S	t	a	n	d	a	r	d
→ (C	0	n	t	i	n	u	e											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → The DC settings menu is displayed. This setting cannot be changed because this solar power inverter only has a single MPP tracker.
- 10. Select *Continue* and press the **ENTER** button.



- → The **Locked power limit** menu is displayed.
- 11. If necessary, define power limits.

	L	0	С	k	e	d		р	0	W	e	r		1	i	m	i	t	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	P	m	a	Х	:								1	1		5	k	W	
	S	m	a	Х	:								1	2		0	k	٧	Α


Configurable pa	rameters	
Display text	Designation	Description
Max. power	Maximum power	The maximum power that can be fed into the grid. The value is set in W.
Smax	Maximum appar- ent power	The maximum apparent power that can be fed into the grid. The value is set in VA.

NOTE




- ▶ If you set a power limit then you must also fill out the label stating "The power of the product has been reduced ..." and apply this label to the front of the solar power inverter. Use a waterproof pen for filling out this information.
- 12. Select **Continue** and press the **E**NTER button.
 - → The Format menu is displayed.

13. Define the date and time formats.



Display text	Designation	Description
Date	Date format	DD.MM.YYYY
		DD/MM/YYYY
		DD-MM-YYYY
		MM.DD.YYYY
		MM/DD/YYYY
		MM-DD-YYYY
		YYYY.MM.DD
		YYYY/MM/DD
		YYYY-MM-DD
ime	Time format	12h 24h


14. Select **Continue** and press the **ENTER** button.




- → The **Date and time** menu is displayed.
- 15. Set the date and time.

				D	a	t	e		a	n	d		t	i	m	e			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	e	:					1	2		0	3		2	0	1	2
	Т	i	m	e	:							1	0	:	1	4	:	2	3

16. Select **Continue** and press the **ENTER** button.



- → The RS485 menu is displayed.
- 17. Set the RS485 ID and the baud rate. Switch on the termination resistor if required.



Configurable pa	rameters	
Display text	Designation	Description
ID	RS485 ID	1 255
Baudrate	Baud rate	2400 4800 9600 19200 38400, the standard is 19200
Termination:	Termination res tor	is- ON OFF

NOTE




Connecting multiple solar inverters via RS485

- ▶ If multiple solar power inverters are to be connected via RS485, select a different ID for each inverter. This ID will also be used later to identify each solar power inverter when loading settings or transferring data.
- Set the termination resistor to "ON" at the last solar power inverter in the row.
- 18. Select **Continue** and press the **ENTER** button.

							R	S	4	8	5								
	T	e	r	m	i	n	a	t	i	0	n	:					0	f	f
→	C	0	n	t	i	n	u	e											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ightarrow The last menu is displayed.



- 19. Press the ENTER button to finish commissioning.
- ☑ Commissioning is now finished.

8.5 Commissioning by loading the settings from another solar power inverter

ATTENTION



The data is loaded via the USB interface. Using a USB stick reduces the degree of protection.

NOTE



► The STUP_###.CFG file must be in the main directory of the USB stick. The ### characters represent the RS485 ID of the solar power inverter from which the data is to be loaded, for example "001".

8.5.1 Brief overview of the commissioning steps

- Set the display language
- Load the data from a USB stick

After loading you can decide whether or not to edit the data. In this case, the commission steps are the same as those for the standard commissioning (depending on the grid).

The commissioning process is shorter if you adopt the data without making changes:

- Set the date and time
- ▶ Set up the RS485 communication

8.5.2 Detailed description of the commissioning steps

- Save the settings from the other solar power inverter if you have not already done this, see "11.4 Saving settings", p. 47.
- Check all connections and cables for damage and correct seating. Correct the installation if necessary.
- 3. Switch on the DC switch.
 - → The startup process of the solar power inverter begins.

After the startup process and the automatic self-test the initial commissioning procedure of the solar power inverter starts and the **Installation** menu is displayed.

4. Select a language for the display.

			Ι	n	S	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	L	a	n	g	u	a	g	e	:				E	n	g	1	i	s	h
	C																		

Configurable parameters		
Display text	Designation	Description
Language	Language	The display language.
		Czech Danish Dutch English French Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish

5. Select **Continue** and press the **ENTER** button.

Installation
Language: English
→Continue

- → The menu Load USB data menu is displayed.
- 6. In the **Load USB data** menu, select the option **Yes** to load data from the USB.

Load USB data ------→Yes No

- → The next Load USB data menu is displayed.
- In the Load USB data menu, select the Load settings option.

Load USB data →Load settings Load swap data

- → The next Load USB data menu is displayed.
- 8. Insert the USB stick into the USB socket underneath the solar power inverter and press the ENTER button.

Load USB data

Insert USB stick
and press ENTER


- → The **Select RS485 ID** menu is displayed.
- 9. Select the RS485 ID of the solar power inverter from which the data is to be loaded.

Select RS485 ID


→ID:
Continue

- 10. Select **Continue** and press the **ENTER** button.
 - → Loading of the data begins.

A message is displayed when the loading process is successful.



- 11. Press the ENTER button.
 - → The Edit Loaded Data menu is displayed.
- 12. Select **No** and press the **E**NTER button.



→ The Date and time menu is displayed.

NOTE



If a power limit was set at the solar power inverter from which the data was loaded, the following message appears:

The power of the inverter is limited to:

► If you set a power limit then you must also fill out the label stating "The power of the product has been reduced ..." and apply this label to the front of the solar power inverter. Use a waterproof pen for filling out this information.

NOTE



- ▶ Select **Yes** if you wish to edit the loaded data. Commissioning then proceeds in the same manner as the standard commissioning procedure (depending on the selected grid). The loaded data is then shown in the individual menus and not the default values.
- 13. Set the date and time.

Date and time
Continue
→Date: __:_:_pm

- 14. Select Continue and press the ENTER button.
 - → The **RS485** menu is displayed.
- 15. Set the RS485 ID and the baud rate.

RS485 Continue →ID: 1 Baudrate: 19200

Display text	Designation	Description
ID	RS485 ID	1 255
Baudrate	Baud rate	2400 4800 9600 19200 38400, the standard is 19200
Termination:	Termination resis- ON OFF tor	

NOTE



Connecting multiple solar inverters via RS485

- If multiple solar power inverters are to be connected via RS485, select a different ID for each inverter. This ID will also be used later to identify each solar power inverter when loading settings or transferring data.
- Set the termination resistor to "ON" at the last solar power inverter in the row.
- 16. Select **Continue** and press the **E**NTER button.
 - ightarrow The last menu is displayed.

ENTER
to confirm
ESC
to select again

- 17. Press the Enter button to finish commissioning.
- ☑ Commissioning is now finished.

8.6 Commissioning after replacing a solar power inverter

ATTENTION



In this chapter, the term "swap" means the replacement of a damaged solar power inverter with a new device of the same type.

The replacement may only be performed after consulting Delta Solar Support. The support team will discuss the correct procedure with you

ATTENTION



The data is loaded via the USB interface. Using a USB stick reduces the degree of protection.

NOTE



➤ The STUP_###.CFG file must be in the main directory of the USB stick. The ### characters represent the RS485 ID of the solar power inverter from which the data is to be loaded, for example "001".

8.6.1 Brief overview of the commissioning steps

- Set the display language
- ▶ Load the data from a USB stick

After loading you can decide whether or not to edit the data. In this case, the commission steps are the same as those for the standard commissioning (depending on the grid).

The commissioning process is shorter if you adopt the data without making changes:

- ▶ Set the date and time
- Set up the RS485 communication

8.6.2 Detailed description of the commissioning steps

- Save the swap data from the other solar power inverter if you have not already done this, see "11.6 Saving swap data", p. 47.
- 2. Check all connections and cables for damage and correct seating. Correct the installation if necessary.
- 3. Switch on the DC switch.
 - → The startup process of the solar power inverter begins.


After the startup process and the automatic self-test the initial commissioning procedure of the solar power inverter starts and the **Installation** menu is displayed.

4. Select a language.


Installation →Language: English Continue

Configurable parameters									
Display text	Designation	Description							
Language	Language	The display language.							
		Czech Danish Dutch English French Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish							


- 5. Select **Continue** and press the **ENTER** button.
 - → The Load USB data menu is displayed.
- In the Load USB data menu, select the option Yes to load data from the USB.



- → The next Load USB data menu is displayed.
- In the Load USB data menu, select the Load swap data option.



- → The next **Load USB data** menu is displayed.
- 8. Insert the USB stick into the USB socket underneath the solar power inverter and press the ENTER button.




- → In the subsequently displayed menu select the RS485 ID of the solar power inverter from which the data is to be loaded.
- 9. Select the RS485 ID of the solar power inverter from which the data is to be loaded.


Select	RS485	ID
→ID:		
Continu	ıe	

- 10. Select **Continue** and press the **E**NTER button.
 - → Loading of the data begins.

A message is displayed when the loading process is successful.



- 11. Press the Enter button.
 - → The Edit Loaded Data menu is displayed.
- 12. Select **No** and press the **E**NTER button.




→ The Date and time menu is displayed.

NOTE



If a power limit was set at the solar power inverter from which the data was loaded, the following message appears:



▶ If you set a power limit then you must also fill out the label stating "The power of the product has been reduced ..." and apply this label to the front of the solar power inverter. Use a waterproof pen for filling out this information.

NOTE



- ▶ Select **Yes** if you wish to edit the loaded data. Commissioning then proceeds in the same manner as the standard commissioning procedure (depending on the selected grid). The loaded data is then shown in the individual menus and not the default values.
- 13. Set the date and time.


		D	a	t	e		a	n	d		t	i	m	e		
Co	o n	t	i	n	u	e										
→ D a	аt	e	:							:			:			
T	im	e	:							:			:		р	m

- 14. Select **Continue** and press the **E**NTER button.
 - → The **RS485** menu is displayed.
- 15. Set the RS485 ID and the baud rate.

NOTE



 Since this is a replacement unit you do not usually need to change the RS485 settings at this point.



Configurable parameters										
Display text	Designation	Description								
ID	RS485 ID	1 255								
Baudrate	Baud rate	2400 4800 9600 19200 38400, the standard is 19200								
Termination:	Termination res tor	is- ON OFF								

- 16. Select **Continue** and press the **ENTER** button.
 - → The last menu is displayed.

8. Commissioning

ENTER
to confirm
ESC
to select again

- 17. Press the Enter button to finish commissioning.
- ☑ Commissioning is now finished.

8.7 Next steps

- ▶ If the solar power inverter is connected to an LVD or MVD grid, the active and reactive power control settings can be configured, see "10.4 Active and reactive power control", p. 39.
- ► The solar power inverter offers a number of optional functions, see "10.5 Options settings", p. 43.

NOTE



► On completion of commissioning, save the settings (see "11.4 Saving settings", p. 47) and the swap data ("11.6 Saving swap data", p. 47) on a USB stick so that you can use this information later.

9. Production information

NOTE



All production information is provided for orientation purposes only. The measuring devices and meters provided by the electricity supply company are the authoritative source of information for invoicing.

9.1 Overview

The **400 Production info** menu contains current data and statistics. The information is write-protected and cannot be edited.

- Select the Production info menu item in the main menu.
 - → The 400 Production info menu is displayed.

4	0	0		P	r	0	d	u	С	t	i	0	n		i	n	f	0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	C	u	r	r	e	n	t		d	a	t	a							
	D	a	У		s	t	a	t	i	s	t	i	c	s					

Structure of the 400 Production info menu

Sub-menu	Contents	Description
410 Current data	Current data for power, AC, PV1, Date & time, L1 L3	"9.2 Current data", p. 35
420 Day statistics	Statistics for AC, PV	"9.3 Other statis-
430 Week statistics	and ISO	tics", p. 36
440 Month statistics		
450 Year statistics	_	
460 Total statistics		
470 Feed-in settings	Settings for currency amount per kWh	"10.3 Grid freed- in settings", p. 39
480 Event journal	List of operating state messages	"12. Diagnostic and mainte- nance", p. 49
490 7-day statistics	Statistics for the last seven days in which the solar power inverter was in opera- tion.	"9.3 Other statistics", p. 36

9.2 Current data

Relevant menu

The current production data is provided in the menu **410 Current data**.

Δητρος

- You access the menu by navigating to Main menu > Production info > Current data.
 - → The **410 Current data** menu is displayed.

4	1	0		С	u	r	r	e	n	t		d	a	t	a				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	C	u	r	r	e	n	t		0	٧	e	r	٧	i	e	W			
				r										Α	C				

Structure

Sub-menu	Contents and example display
411 Current overview	Current power and energy generation for the current day.
	Current operating state (see "12. Diagnostic and maintenance", p. 49)
	411 Current overview Now: _W Day: _Wh Normal operation
412 Current data AC	Comparison of L1, L2, L3
	Displays for: Voltage, frequency, current, active power, reactive power, power factor
	412 Current data AC L1 voltage: _V L2 voltage: _V L3 voltage: V
413 Current data L1	Separate data for L1, L2, L3
414 Current data L2	Data for: Voltage, frequency, current,
415 Current data L3	active power, reactive power, power factor
	413 Current data L1 Voltage:V Freq.:Hz Current:A
416 Current data PV	Data for: Voltage, current
	416 Current data PV PV voltage: _V PV current: . A
41A Date and time	Shows the actual date and time.
	Use the 110 Date and time menu for setting the values, see "10.2.2 Date and time", p. 37.
	41A Date and time Date: 09/14/2011 Time: 03:15:22pm
41B Current isolat.	Data for: Isolation resistances at DC+ and DC-
	41B Current isolat.
	R ISO+: _kΩ R ISO-: _kΩ

9.3 Other statistics

Menu
420 Day statistics
430 Week statistics
440 Month statistics
450 Year statistics
460 Total statistics
490 7-day statistics

Example display

42	0	D	a	у		s	t	a	t	i	s	t	i	С	s	
D	ау		s	t	a	t			Α	C						
→ D	ау		s	t	a	t			P	٧						
D	a y		s	t	a	t			Ι	S	0					

The statistics for day, week, month, year and total production time all offer the same type of data.

The **490 7-day statistics** shows the statistics for the last seven days over which the solar power inverter was in operation.

490 7-day	statistics
Day:	16.04.2012
→Day:	15.04.2012
Day:	13.04.2012

Structure

Sub-menu	Contents							
421 Day stat. AC 431 Week stat. AC	Statistics for:	energy, runtime, rev-						
441 Month stat. AC		c						
451 Year stat. AC		n configuring the revise provided in "10.3 Grid						
461 Total stat. AC	freed-in settings							
401 Total Stat. Ao	421 Day stat. AC							
	Energy:	W h						
	Runtime:	- : h						
	Turnover	:EUR						
	Displays for:							
	Δf	Minimum/maximum frequency						
	Imax	Maximum current						
	ΔU	Minimum/maximum voltage						
	Pmax	Maximum active power						
	Qmax	Maximum reactive power						
	Qmin	Minimum reactive power						
	421 Dav	stat. AC						
		/ H z						
		/ H z						
		/ H z						
422 Day stat. DC	Displays for:							
432 Week stat. DC								
442 Month stat. DC	Pmax	Maximum power						
452 Year stat. DC	Imax	Maximum current						
462 Total stat. DC	Umax	Maximum voltage						

Sub-menu	Contents			
	422 Day stat. DC PV1 Imax:A PV1 Vmax:V PV1 Pmax:W			
423 Day stat. ISO 433 Week stat. ISO 443 Month stat. ISO 453 Year stat. ISO 463 Total stat. ISO	Statistics for: Maximum/minimum isolation resistances			
	R iso max Maximum/ minimum isolation resistance			
491 497 Days	Statistics for the last 7 days in which the solar power inverter was in operation. The statistics contain the same information as the menus 421, 422 and 423.			
	491 Day 16.04.2012 Energy:Wh Runtime: -:h Turnover:EUR			

9.4 Delete statistics


Description

All statistics can be deleted (except for **410 Current data**). The procedure is always the same.


- Navigate to Production info > Feed-in settings > Delete statistics.
 - → The **472 Delete statistics** menu is displayed.



- Use the Down/UP buttons to select the statistic you wish to delete (e.g. Delete day stat.) and press the ENTER button.
 - ightarrow A confirmation query is displayed.
- Select the option Yes and press the Enter button to delete the statistic.



→ A confirmation message is displayed.



☑ The statistic is deleted.

10. Settings

10.1 Overview

This chapter describes how to edit the configurable settings.

- Installation settings ("10.2 Installation settings", p. 37)
- Grid freed-in settings ("10.3 Grid freed-in settings", p. 39)
- User settings (only for LVD and MVD grids) ("10.4 Active and reactive power control", p. 39)
- Options settings ("10.5 Options settings", p. 43)
- Standard menu ("10.6 Standard menu", p. 45)

Information on operating the display is provided in "5.4 Display and buttons", p. 10.

10.2 Installation settings

Configurable settings

- Display language
- Date, time
- Date format, time format
- · Backlighting, contrast
- Grid selection
- RS485 settings

10.2.1 Display language

Description

Menu:	100 Install settings			
Menu access:	Main menu > Install settings			
	- or -			
	Press the Esc and Down buttons at the same time.			
Example display	100 Install settings			
	→Language: English Date and time			

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Language	Language	The display language.
		Czech Danish Dutch English French German Italian Portu- guese Romanian Slovak Slove- nian Spanish

10.2.2 Date and time

Description

Menu:	110 Date and time		
Menu access:	Main menu > Install settings > Date and time		
Example display:	110 Date and time		
	→Date: 11/17/2012 Time: 03:15:22pm		

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Date	Date	Freely configurable according to the selected date format
Time	Time	Freely configurable according to the selected time format

10.2.3 Date and time formats

Description

Menu:	111 Format	
Menu access:	Main menu > Install settings > Date and time > Format	
Example display:	111 Format	
	→Date: MM/DD/YYYY Time: 03:03:25pm	

Display text	Designation	Description
Date	Date format	DD.MM.YYYY
		DD/MM/YYYY
		DD-MM-YYYY
		MM.DD.YYYY
		MM/DD/YYYY
		MM-DD-YYYY
		YYYY.MM.DD
		YYYY/MM/DD
		YYYY-MM-DD
Time	Time format	12h 24h

10.2.4 Backlighting, contrast

Description

Menu:	120 Display settings		
Menu access:	Main menu > Install settings > Display settings		
Example display:	120 Display settings →Backlight: Auto Contrast: 10		

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Backlight	Display backlight	tingAuto On
		Auto = The backlighting switches on when a display button is pressed.
		On = The backlighting is always switched on
Contrast	Display contrast	5 10

10.2.5 Grid change



ATTENTION



If the selected grid is changed, a completely new commissioning process is started, see "8. Commissioning", p. 25.

Always first contact the Delta Support Team **before** changing the selected grid!

NOTE



You always require a PIN in order to enter the grid selection mode. You require a new PIN each time you wish to select a new grid. You obtain a PIN from the Delta Support Team on request.

You must provide a key in order to receive a PIN. You will find the key in the menu 132 Grid change.

To display the key, navigate to Main menu > Install settings > Grid selection> Grid change.

132 Grid	c h	a n	ge			
Grid:			D	Е	٧	DΕ
Key:	##	##	##	# 3	##	##
PIN:		Со	nf	i١	rm	


The key consists of 11 numbers and letters.

- 2. The Delta Support Team will provide you with the fourdigit PIN.
- When you have received the PIN navigate to the menu 132 Grid change and press the ENTER button.
 - → The first digit of the PIN flashes.

- 4. Use the Up/Down buttons to set the first digit and press the ENTER button to proceed to the next digit.
 - → After entering the full PIN, the word **Confirm** flashes



- 5. Press the Enter button to confirm the entered PIN.
 - → The Installation menu is displayed.



6. Start the commissioning of the solar power inverter, see "8. Commissioning", p. 25.

10.2.6 RS485 (EIA485)

Description

Menu:	150 RS485	
Menu access:	Main menu > Install settings > RS485	
Example display:	150 RS485 →ID: 1 Baud rate: 19200	

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
ID	RS485 ID	1 255
Baud rate	Baud rate	2400 4800 9600 19200 38400, the standard is 19200
Termination:	Termination resistor	On Off

NOTE



Connecting multiple solar inverters via RS485

- Select a different ID for each solar power inverter.
- ► Set the termination resistor to *On* at the last solar power inverter in the row.

10.3 Grid freed-in settings

Description

Menu:	470 Feed-in settings
Menu access:	Main menu > Production info> Feed-in settings
Example display:	470 Feed-in settings
	→Currency: EUR EUR / kWh: 0.28

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Currency	Currency	No pre-defined values.
EUR / kWh	EUR / kWh	No pre-defined values. The amount (EUR) per kWh is required for the turnover calculation.

10.4 Active and reactive power control

NOTE



This chapter applies only to LVD or MVD grids. The **500 User settings** menu is not displayed for all other grids.

10.4.1 Overview

The **500 User settings** menu provides various functions for configuring the active and reactive power control.

Function/Mode	Availa	ability	Description
	LVD	MVD	
Effective power cont	rol		
Power reduction	X	X	For setting the maximum generated active power
Power/Frequency	Х	Х	For setting the power gradient with respect to the frequency
Reactive power cont	rol		
Constant cos φ	х	Х	For setting a fixed value for cos φ (inductive or capacitive)
cos φ (P)	X	Х	For setting a value of cos φ (inductive or capacitive) depending on the active power ratio P/P _n
Reactive power constants		Х	For setting the reactive power ratio Q/S _n .
Q (U)		Х	For setting the reactive power ratio Q/S _n depending on the voltage V.
Fault Ride-Through (FRT)		X	For setting the feed-in current in the case of a symmetric failure (= 3 phase) or asymmetric failure (= 2 phases).

10.4.2 Active power control

10.4.2.1 Overview

Mode	Availa	bility	Description
	LVD	MVD	
Power reduction	х	Х	For reducing the maximum power generated
Power/Frequency	x	Х	For setting the power gradient with respect to the frequency

10.4.2.2 Power reduction

Description

This mode is available for MVD and LVD grids.

The maximum permissible active power can be set as a percentage of the maximum power of the solar power inverter.

NOTE



If a power limit was set during commissioning, the percent value relates to the maximum active power that was set.

Menu:	511 Power reduction
Menu access:	Main menu > User settings > Active PwCtrl > Power reduction
Example display:	511 Power reduction
	→Max. power: 100%

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Max. power	Maximum active	Limits the active power to
	power	the set value.

10.4.2.3 Power/Frequency


Description

This function is available for MVD and LVD grids.

The power can be set to be a function of the frequency.

The operating behavior of the solar power inverter differs depending on whether it is connected to an LVD grid or an MVD grid (according to German regulations).

Operating behavior in LVD grids



Variant 1 (black arrow): The current frequency lies between $\mathbf{f}_{\text{Start}}$ and \mathbf{f}_{Stoo}


When the current frequency is greater than f_{start} the value of the current power P_{m} is automatically saved and power reduction starts.

The power reduction is adjusted according to the gradient (black arrow) as long as the current frequency remains above $\mathbf{f}_{\text{Start}}$ and below $\mathbf{f}_{\text{Stoo}}.$

Variant 2 (orange arrow): The current frequency lies above \mathbf{f}_{Stop}

The power reduction is switched off when the current frequency lies above $f_{\text{Stop}}.$ It remains switched off until the frequency drops below $f_{\text{Start}}.$ When the frequency drops below f_{Start} the power reduction is started again but is limited to the stored value $P_{\text{m}}.$ When the current power reduction increases above P_{m} the rate of increase is automatically limited to 10 % of P_{m} per minute.

Operating behavior in MVD grids



Variant 1 (black arrow): The current frequency lies between $\mathbf{f}_{\text{Start}}$ and \mathbf{f}_{Stop}

When the current frequency is greater than $\rm f_{Start}$ the value of the current power $\rm P_m$ is automatically saved and power reduction starts.

The power reduction is adjusted according to the gradient as long as the current frequency continues to increase but has not yet reached $f_{\rm s_{lon}}$.

When the current frequency once sinks again, the power reduction remains constant until the current frequency reaches f_{Restart} . Once it has reached f_{Restart} the power reduction is switched off and the power generation is set back to the stored value $P_{\rm m}$.

Variant 2 (orange arrow): The current frequency lies above \mathbf{f}_{Stop}

The power reduction is switched off when the current frequency lies above $f_{\text{Stop}}.$ It remains switched off until the current frequency drops below $f_{\text{Restart}}.$ Once the current frequency has reached f_{Restart} the power reduction is set back to the stored value $P_{\text{m}}.$

Menu:	512 Power vs freq
Menu access:	Main menu > User settings > Active PwCtrl > Power vs freq
Example display:	512 Power vs freq

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Start freq	Start frequency	Frequency at which the power reduction starts.
		Value range: 50.00 55.00 Hz
		Standard: 50.20 Hz
Stop freq	Stop frequency	Frequency at which the power reduction is switched off.
		Value range: 50.00 55.00 Hz
		Standard: 51.50 Hz
Recover fr.	Restart frequency	Frequency at which the power reduction is switched on again.
		This parameter is only available for MVD grids.
		Value range: 45.00 55.00 Hz
		Standard: 50.05 Hz
Gradient	Gradient	Adjustment of the produced active power in percent per Hz.
		Value range: 0 150 %
		Standard: 40 %

10.4.3 Reactive power control

10.4.3.1 Overview

Mode	Availa	ability	Description
	LVD	MVD	
Constant cos φ	Х	Х	For setting a fixed value for cos φ (inductive or capacitive)
Cos φ(P)	x	х	For setting a value of cos φ (inductive or capacitive) depending on the active power ratio P/P _n
Fixed Q		Х	For setting the reactive power ratio Q/S _n .
Q (U)		Х	For setting the reactive power ratio Q/S _n depending on the voltage V.

All functions are provided in the menu 520 Reactive PwC-trl

Only one of the modes can be activated.

Access and activation

- You access the menu by navigating to Main menu > User settings > Reactive PwCtrl.
- Use the *Mode* parameter to select the mode to be used for reactive power control or select "disabled" if you do not wish to use reactive power control.
 - → The parameters available in the menu are set according to the selected mode.

10.4.3.2 Constant cos φ

Description

This mode is available for MVD and LVD grids.

This mode allows selection of a constant $\cos \varphi$.

Menu:	520 Reactive PwCtrl
Mode:	Fix. CosPhi
Example display:	520 Reactive PwCtrl →Mode: Fix. CosPhi Cos Phi: ind 0.90

Description

Display text	Designation	Description
Cos Phi	cos φ	Defines $\cos \phi$ to be the set value.
		inductive capacitive
		1 0.8

10.4.3.3 Cos Phi(P)

Description

This mode is available for MVD and LVD grids.

This mode allows cos ϕ to be assigned a power ratio (LV) $\text{P/P}_{\text{n}}.$

Four combinations of the power ratio value and $\cos \phi$ can be defined. The values of the power ratio value and $\cos \phi$ are arranged in pairs: $\cos \phi$ "B" belongs to power ratio "B", $\cos \phi$ "C" belongs to power ratio "C".

The following curve is a configuration example for the values and the operating behavior resulting from these:




Fig. 11.12.: Example $\cos \varphi$ (P) curve

Menu:	520 Reactive PwCtrl
Mode:	Cos Phi(P)
Example display:	520 Reactive PwCtrl Mode: Cos Phi(P) A Cos Phi: cap 1.00

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
A cos phi: ind	cos φ A	inductive capacitive;
1.00		1 0.8
B cos phi: ind	cos φ B	inductive capacitive;
1.00		1 0.8
B Power ratio	Power ratio B	1 49 %
C cos phi: ind	cos φ C	inductive capacitive;
1.00		1 0.8
C Power ratio	C power ratio	50 99 %
D cos phi: ind	cos φ D	inductive capacitive;
1.00		1 0.8

The power ratios A and D are fixed at values of 0 % and 100 % and cannot be changed. These two values are therefore not displayed.

10.4.3.4 Constant reactive power

Description

This function is only available for MVD grids.

This function allows selection of a constant cos reactive power.

Menu:	520 Reactive PwCtrl	
Mode	Fixed Q	
Example display:	520 Reactive PwCtrl →Mode: Fixed Q	
	Q/Sn ind%	

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Q/Sn	Ratio Q/S _n	Reactive power ratio with respect to apparent power.
		inductive capacitive
		-60 +60 %

10.4.3.5 Q (U)

Description

This function is only available for MVD grids.

This can be used to set the reactive power ratio Q/S_n for a voltage U.




Fig. 11.13.: Example Q(U) curve

Menu:	520 Reactive PwCtrl	
Mode:	U(Q)	
Example display:	520 Reactive PwCtrl →Mode: U(Q)	
	Low UlimV	

Display text	Designation	Description
Low Q/Sn	Lower limit Q/S _n	0 100 %
		inductive capacitive
High Q/Sn	Upper limit Q/S _n	0 100 %
		inductive capacitive
Low Ulim	Lower voltage limit	184 230 V
High Ulim	Upper voltage limit	231 266 V
Hysteresis	Hysteresis	Defines different behavior for rising and falling voltage
		0 50 V
Delay Time	Delay Time	Defines the period of time over which a voltage limit must be exceeded before the function is switched on.
		0 655.35 s

10.4.4 Fault Ride-Through (FRT)

Description

This function is only available for MVD grids.

Menu:	530 FRT settings	
Mode:	Main menu > User settings > FRT set- tings	
Example display:	530 FRT settings	%
	→Mode:	ON
	k factor	2

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
Mode	Mode	Switches the function on and off.
		On Off
k factor	k factor	0 10
DeadBand V1	Deadband, lower voltage limit	Lower voltage limit of the deadband
		184 230 V
DeadBand Vh	DeadBand, upper voltage limit	Upper voltage limit of the deadband
		231 266 V
FRT delay t	FRT delay time	When the voltage once more enters the deadband then the maximum sym- metric/asymmetric current continues to be fed for the specified delay time.
		0.01 5 s
Max. I sym.	Maximum symmet- ric current	Maximum reactive current in the case of a symmetric failure (= 3 phases)
		0 100 %
Max I asym.	Maximum asym- metric current	Maximum reactive current in the case of an asymmetric failure (= 2 phases)
		0 100 %

10.5 Options settings

Configurable settings

- Shadowing
- Isolation and grounding monitoring
- Relay control
- External stop

10.5.1 Shadowing

Description

The "Shadowing" option is an extended MPP tracker. When the option is switched on the MPP tracker performs an additional search at regular intervals.

The MPP tracker then searches for the maximum power over a wider voltage range.

This option should be switched on if shadows regularly pass slowly over the PV modules in the course of a day. These types of moving shadows can be caused by (e.g.) chimneys or trees. This option has a relatively small effect in the case of fast-moving shadows, e.g. from passing clouds.

The option is set depending on the size of the shadowing.

Menu:	210 Shadowing	
Menu access:	Main menu > Options > Shadowing	
Example display:	210 Shadowing →Mode: Deactivated	

Display text	Designation	Description
Mode	Mode	Deactivated
		Extended MPP tracking is deactivated High
		riigii
		High shadowing, time cycle: 0.5 hour
		Medium
		Medium shadowing, time cycle: 2 hour
		Low
		Low shadowing, time cycle: 4.5 hour

10.5.2 Isolation and grounding monitoring

Description

The DC side of the solar power inverter has an isolation and grounding monitor.

The isolation monitoring offers two modes:

- ISO Failure
- ISO Warning

If the positive or negative pole of the PV modules must be grounded to satisfy the requirements of the module manufacturer then this grounding can be monitored. The grounding monitoring has four modes:

- GND Failure
- GND Warning
- + GND Failure
- + GND Warning

Before delivery, the solar power inverter is set at the factory to the *ISO Warning* (Isolation warning) mode.

Description of the monitoring modes:

Monitoring mode	Description	
ISO/GND off	Monitoring is deactivated.	
xxx failure	If an isolation failure occurs the solar power inverter is disconnected from the grid.	
xxx warning	If an isolation failure occurs the solar power inverter logs and displays the failure but is not disconnected from the grid.	

Menu:	230 Grounding		
Menu access:	Main menu > Options > Grounding		
Example display:	230 Grounding		
	→PV: ISO Warning		

Configurable parameters

Display text	Designation	Description
PV	PV monitoring	ISO Failure ISO Warning - GND Failure - GND Warning + GND Failure + GND Warning
		ISO/GND off

10.5.3 Relay control

Description

Two relays can be controlled independently of each other via the I/O interface.

Menu:	240 Relay control		
Menu access:	Main menu > Options > Dry contact		
Example display:	240 Relay control →Ctl. Relay 1 Ctl. Relay 2		
	241 Ctl. Relay 1 →Mode: Activated Supply		

Configurable parameters

Display text	Designation	Description	
-	Signal type	Supply	
		Temp. too high	
		User setting	
		External stop	
		Failure	
		Warning	
		Feed-in ongoing	

10.5.4 External stop

Description

An external signal for stopping the feeding of energy into the grid can be sent to the solar power inverter via the I/O interface. After being enabled, the signal level to stop feeding can be configured as a HIGH or LOW signal.

Menu:	250 External stop	
Menu access:	Main menu > Options > External stop	
Example display:	250 External	stop
	→Mode: Active:	On HIGH

Display text	Designation	Description
Mode	Activate/Deactivate function	On Off
Active	Active signal level	HIGH LOW

10.6 Standard menu

Description

A standard menu can be defined, which is automatically displayed when the display buttons are not used for a certain period of time. When the standard menu is displayed, pressing the **Esc** button displays the main menu.

The standard menu is set to **411 Current data** at the factory. This menu shows the current data and current operating messages.

The number must be a valid menu number.

See "16.3 Overview of menu structure", p. 62 for an overview of all available menu numbers.

- 1. Press the ENTER button to enter the menu number.
 - → The first digit flashes.
- Enter the first digit of the menu number using the UP/ Down buttons.
 - You can only set menu numbers that actually exist. The name of the associated menu is displayed in the fourth display row.
- Once you have set the first digit, press the Enter button.
 - → The second digit flashes.
- 4. Enter the second and third digit in the same manner.
- 5. Press the ENTER button.
 - → The menu corresponding to the entered menu number is displayed.

Menu:	800 Standard Main menu > Standard	
Menu access:		
Example display:	800 Standard menu	
	→Menu number: 411	
	411 Current overview	

Display text	Designation	Description
Menu number	Menu number	Any valid menu number.

11. Saving and loading of data and settings

11.1 Before you start

Data and settings can be saved and loaded via the USB interface of the solar power inverter.

NOTE



The swap data can only be loaded during the installation process.

Information on operating the display is provided in "5.4 Display and buttons", p. 10.

The USB interface is disabled as standard. It must be activated before use and disabled again after use, see "11.2 Activating/Deactivating the USB interface", p. 46.

A

ATTENTION



The IP 65 degree of protection is no longer guaranteed when the USB interface protective cover is removed.

- Only remove the protective cover when necessary.
- Always use the Micro-USB stick provided. The protective cover is designed to fit over the Micro-USB stick.


11.2 Activating/Deactivating the USB interface

The USB interface must be activated before use.


The USB interface must be disabled again after use.

11.2.1 Activating the USB interface

1. Navigate to Main menu > USB features > State.




- 2. Press the Enter button.
 - → The value *Deactivated* flashes.
- Use the UP/Down buttons to change the status to Activated.




- 4. Press Enter to accept the new value.
- ☑ The USB interface is now activated.

11.2.2 Deactivating the USB interface

1. Navigate to Main menu > USB features > State.



- 2. Press the Enter button. The value Activated flashes.
- Use the UP/Down buttons to change the status to Deactivated



- 4. Press Enter to accept the new value.
- ☑ The USB interface is now deactivated.

11.3 Firmware update


The firmware can be updated via the USB interface:

NOTE



The file containing the firmware data must have the name "Image.hex" and must be located in the main directory of the USB stick.

- ► Rename the file correctly if necessary! You will need a PC for this!
- 1. First activate the USB interface (see "11.2.1 Activating the USB interface", p. 46).
- 2. Insert the USB stick into the USB interface socket.
- Navigate to Main menu > USB features > Firmware update.



- 4. Press the Enter button.
 - → The firmware update starts. A message is displayed after a successful download (100%).
- 5. Press the Esc button to confirm.
- 6. Remove the USB stick.
- 7. Deactivate the USB interface (see "11.2.2 Deactivating the USB interface", p. 46).
- 8. Restart the solar power inverter anew.
- ☑ The firmware update is automatically activated after the restart.

11.4 Saving settings

The solar power inverter settings can be saved to allow them to be loaded into another solar power inverter that is to be used with the same settings.

The saved settings are:

- Grid settings
- User settings
- Display settings
- Production settings

Save the settings as follows:

- 1. First activate the USB interface (see "11.2.1 Activating the USB interface", p. 46).
- 2. Insert the USB stick into the USB interface socket.
- Navigate to Main menu > USB features > Save settings.

300 USB features
Firmware update
→Save settings
Save swap data

- 4. Press the Enter button.
 - → The save process begins. A message is displayed after saving succeeds (100%).
- 5. Press the Esc button to confirm.
- 6. Remove the USB stick.
- 7. Deactivate the USB interface (see "11.2.2 Deactivating the USB interface", p. 46).

11.5 Loading settings

To simplify the setup procedure, the settings from another solar power inverter of the same type can be loaded and used in another solar power inverter that is to use the same settings. Information on saving the settings is provided in "11.4 Saving settings", p. 47.

Load the settings as follows:

- 1. First activate the USB interface (see "11.2.1 Activating the USB interface", p. 46).
- 2. Insert the USB stick into the USB interface socket.
- Navigate to Main menu > USB features > Load settings.

300 USB features Create reports →Load settings Service

- 4. Press the ENTER button.
 - → The loading process begins. A message is displayed after loading succeeds (100%).

- 5. Press the Esc button to confirm.
- 6. Remove the USB stick.
- Deactivate the USB interface (see "11.2.2 Deactivating the USB interface", p. 46).

11.6 Saving swap data

NOTE



In this chapter, the term "swapping" means the replacement of a damaged solar power inverter with a new device of the same type, without changing the installation parameters, e.g. that of the PV modules.

The replacement may only be performed after consulting Delta Solar Support. The support team will discuss the correct procedure with you.

The following data is saved:

- Grid settings
- User settings
- Display settings
- Production settings
- RS485 ID
- Statistics
- Date of first installation

Save the swap data as follows:

- 1. First activate the USB interface (see "11.2.1 Activating the USB interface", p. 46).
- 2. Insert the USB stick into the USB interface socket.
- Navigate to Main menu > USB features > Save swap data.

300 USB features Save settings →Save swap data Create reports

- 4. Press the Enter button.
 - → The save process begins. A message is displayed after saving succeeds (100%).
- 5. Press the **Esc** button to confirm.
- 6. Remove the USB stick.
- Deactivate the USB interface (see "11.2.2 Deactivating the USB interface", p. 46).

11.7 Creating reports

The reports contain the following information:

- Firmware/Serial number of the model
- Statistics, events, comparison statistics/events
- Internal logs
- AT reports
- MVD/LVD reports

Save the reports as follows:

- 1. First activate the USB interface (see "11.2.1 Activating the USB interface", p. 46).
- 2. Insert the USB stick into the USB interface socket.
- 3. Navigate to Main menu > USB features > Create Reports.

```
300 USB features
Save swap data
→Create reports
Load settings
```

- 4. Press the Enter button.
 - → The save process begins. A message is displayed after saving succeeds (100%).
- 5. Press the Esc button to confirm.
- 6. Remove the USB stick.
- 7. Deactivate the USB interface (see "11.2.2 Deactivating the USB interface", p. 46).

11.8 Service

This function is used for servicing purposes. You will be notified by Delta Support when this function must be used.

12. Diagnostic and maintenance

12.1 Operating states

12.1.1 Types of operating states

Operating state	Associated influenc- ing factors	Feeding into the grid
Normal operation	No factors are present that influence the production results.	Yes
Limited operation	Non-critical factors that can affect the production results but which are not failures (e.g. self-test).	Different
Warning	External events or internal failures are present that affect the production results.	Yes
Failure		No
Isolation or grounding warning.	Problems exist with the isolation or grounding	Yes
Isolation or grounding failure.	-	No

Table 12.1.: Operating states of the solar power inverter

See chapter "12.1.2 Factors influencing the operating state", p. 49 for a description of the influencing factors.

Feeding of the grid is always stopped when the solar power inverter enters the "Failure" operating state.

12.1.2 Factors influencing the operating state

Different influencing factors are assigned to the individual operating states. These influencing factors are divided into the following categories.

Non-critical factors

Non-critical factors are (e.g.) the self-test or a DC voltage that is too low due to bad weather. Non-critical factors are therefore not failures.

Events

Events are usually caused outside the solar power inverter.

Events are divided into **external events** (e.g. voltage or frequency errors) and **parameter changes** occurring via the buttons or the RS485 interface.

Internal failures

Internal failures are caused from within the solar power inverter and must be corrected with help of the Delta Support Team.


Isolation and grounding failures

Isolation and grounding failures are logged and displayed when the isolation and grounding monitoring is enabled (see chapter "10.5.2 Isolation and grounding monitoring", p. 44).

12.1.3 Display of the current operating state

The current operating state is indicated via LEDs.

A short message is also shown in the fourth line of the **411 Current overview** menu.



The **411 Current overview** menu is automatically displayed when a new message arrives.

Message cat- egory	LED status	Display text in menu 411
Normal operation	Operation Earth Fault Failure	Normal operation
Limited operation	Operation Earth Fault Failure	e.g. Self-test
General warning messages.	Operation Earth Fault Failure	For external events: External events For internal fail- ures: Warning ### (3-digit number)
General failure messages	Operation Earth Fault Failure	For external events: External events For internal fail- ures: Failure ### (3-digit number)
Isolation or grounding warn- ing.	Operation Earth Fault Failure	Isolation
Isolation or grounding failure.	Operation Earth Fault Failure	Isolation

Table 12.2.: Message categories indicated by the LEDs

The software defines which events trigger a warning and which events trigger a failure.

For problems with the isolation or grounding you can use the **230 Grounding** menu to define whether a warning or failure is triggered (see chapter "10.5.2 Isolation and grounding monitoring", p. 44).

12.2 Event journal

12.2.1 Overview

Menu:	480 Event journal	
Menu access:	Main menu > Production info> Event journal	
Example display:	480 Event journal All events →Param. changes External events	

The event journal contains the messages relating to the following events:

Parameter changes

Changes to all parameters influencing the energy production and thus also the revenue.

- External events
- Problems with the isolation and grounding

Sub-menu	Description
481 All events	A list of all parameter changes and external events
482 Param. changes	A list of parameter changes made via the display or via RS485.
483 External events	A list of all external events.

12.2.2 Parameter changes menu

Description

The **482 Change events.** contains a chronological list of all changes to parameters influencing the energy production and thus also the revenue.

Menu:	482 Param. changes			
Menu access:	Main menu > Production info> Event journal > Param. changes			
Example display:	482 Param. changes 16.04.12 17:25:36 D Max. power: 100% Max. power: 90%			

The parameter change entry has the following structure:

2. line	Date and time of when the external event occurred.
	Source of the change:
	D: Display
	E: External (RS485)
	U: USB interface
	S: System
3. line	Name of the changed parameter + previous value
4. line	Name of the changed parameter + previous value

12.2.3 External events menu

Description

Menu: 483 Event journal							
Menu access:	Main menu > Production info> Event journal > External events						
Example display:	483 External events 16.04.2012 17:25:36 L1 Islanding Begin						


The external event message has the following structure:

2. line	Date and time of when the external event occurred.
3. line	Short description of the failure (see chapter "12.3 Fault-finding and correction", p. 50)
4. line	Additional information, e.g. "Begin" for the occurrence of an event or "End" for the disappearance of an event.

12.3 Fault-finding and correction

12.3.1 External events / Isolation and grounding failures

The **411 Current Overview** menu shows one of the following messages:



411 Cu	rrent	overview
L1		_W
Day:		_Wh
Isolat	ion	

- To receive a more exact description of the problem, press the ENTER button in the 411 Current overview menu.
 - → The External Events menu is displayed.

	E	Ξx	t	e	r	n	a	1		e	V	e	n	t	s		
PV	1+	ŀ	G	r	0	u	n	d	i	n	g		W	a	r	n	
PV	1	Ι	S	0		r	u	n	n	i	n	g		W	a	r	n
P۷	1	IS	5 ()	s	t	a	r	t	u	р	W	a	r	n		

The menu contains a list of all active messages relating to external events and isolation/grounding.

- 2. Press the Enter button again.
 - → The 480 Event journal menu containing the detailed message text is displayed (see "12.2 Event journal", p. 50).

4	8	0		E	٧	e	n	t		j	0	u	r	n	a	1			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	Α	1	1		e	٧	e	n	t	s									
	P	a	r	a	m			c	h	a	n	g	e	s					

 Select the entry External Events and press the ENTER button.

480 Event journal Param. changes →External events

→ The **483 External Events** menu is displayed.

483 External events 16.04.2012 17:25:36 L1 Islanding Begin

Alternatively, you can also directly open the **483 External Events** menu via the "Go to menu" function, see chapter "5.4.5 "Go to menu" function", p. 11.

The following table shows the failure messages that can appear in the **483 External Events** menu and provides fault-finding and correction suggestions.

EDs	Display message	Message description
		Fault correction
	Warning ###	Internal failure ("Warning" + three-digit number)
(O) (O) (O)		Please contact Delta Support.
0	Failure ###	Internal fault ("Failure" + three-digit number)
×		Please contact Delta Support.
	External fan warning	The external fan is not functioning correctly.
(O), (O), (O), (O), (O), (O), (O), (O),		Please contact Delta Support.
0 0	L1 voltage failure L2 voltage failure L3 voltage failure	AC overvoltage or undervoltage on phase L1, L2 or L3.
-		 Check the grid voltage shown on the display (menu 412 Current data AC). If no voltage is present check the automatic circuit breaker.
0	L1 Frequency error L2 Frequency error L3 Frequency error	AC overfrequency or underfrequency on phase L1, L2 or L3.
※		 Check the grid frequency shown on the display (menu 412 Current data AC). If no voltage is present check the automatic circuit breaker.
	L1 DC inj. Failure L2 DC inj. Failure L3 DC inj. Failure	DC feed-in failure on phase L1, L2 or L3. Restart the solar power inverter anew. Contain your maintenance technician if the failure persists.

LEDs	Display message	Message description
		Fault correction
0	L1 Islanding L2 Islanding	Frequency shift failure on phase L1, L2 or L3.
	L3 Islanding	 Ask your electricity supply company about the current state of the grid. Check the installation. Restart the solar power inverter anew. Contain your maintenance technician if the failure persists.
	PV Power too low	The solar power is too low.
0		Insufficient solar irradiation (dawn/dusk).
		Check the PC cell voltage shown on the display (menu 416 Current data PV).
0	Autotest failure	Failure during Italian autotest. For Italy only.
<u>×</u>		► Repeat the autotest.
	PV1 ISO startup warn	The startup isolation is too low.
		 Check the isolation resistance at the DC side of the PV modules.
	PV1 ISO running warn	Operating isolation <150 kΩ.
		 Check the isolation resistance at the DC side of the PV modules.
	PV1+ Grounding warn PV1- Grounding warn	PV1+/PV- not correctly grounded.
		 Check the GND connection. Check the GND connection fuses. Replace the fuse(s) if necessary.
	PV1 ISO startup fail	The startup isolation is too low.
令 		Check the isolation resistance at the DC side of the PV modules.
	PV1 ISO running fail	Operating isolation <150 k Ω .
简 		Check the isolation resistance at the DC side of the PV modules.
	PV1+ Grounding fail PV1- Grounding fail	PV1+/PV- not correctly grounded.
		 Check the GND connection. Check the GND connection fuses. Replace the fuse(s) if necessary.

12.3.2 Internal failures

In the case of an internal failure, the message "Warning XXX" or "Failure XXX" is displayed in the **411 Current overview** menu. XXX stands for a 3-digit failure number.

411 Curr	ent over	view
L1		_W
Day:		_Wh
Warning	123	

411 Cur	rent ov	/erview
L1		_W
Day:		_W h
Failure	351	

In the case of internal failures, always contact the Delta Support Team (see address list on the rear cover of this manual).

12.3.3 Other LED and display messages

LEDs	Display message	Message description				
		Fault correction				
	PV1 Voltage too low	The PV1 voltage is too low.				
\bigcirc		There is insufficient solar irradiation.				
		 Check the PC cell voltage shown on the display (menu 416 Current data PV). 				
	L1 Power reduction L2 Power reduction L3 Power reduction	Power reduction is active for L1, L2 or L3.				
\circ	PV1 PW limit to Pn	Power limiting active for PV1.				
	PV1 Temp derating	Temperature derating active for PV1. Reduced electricity production.				
		The internal temperature of the solar power inverter lies between +55 and +70 °C.				
		 Check the ventilation of the solar power inverter. Prevent direct sunlight from reaching the solar power inverter. 				

12.4 Grid settings displays

Description

The current grid settings can be displayed using the **131 View grid setup** menu. The contents of this menu are write-protected.

Menu:	131 View grid setup						
Menu access:	Main menu > Install settings > View grid setup						
Example display:	131 View grid setup						
	→Grid: UK 59G Fnom:Hz						

If a power limit was set when the solar power inverter was commissioned then the following message is displayed before the menu opens:

T	h e	<u>.</u>	m	a	Х			р	0	wer	
0	f	t	h	e	j	r	ı١	/ 6	e r	rter	is
	1	i	m	i	t	e	d		t	0	
				#	#		#	#	k	W	

12.5 Internal journal

Description

The internal log contains information on the internal failures that have occurred.

Menu:	620 Internal log		
Menu access:	Main menu > Diagnostic&Alarm > Inter- nal log		
Example display:	620 Internal log		
	12.04.12 7:39:25 126 127		

The parameter change entry has the following structure:

3. line	Date and time of when the external event occurred.
4. line	Number(s) of the internal failure(s)

12.6 LVD report

NOTE



The "Report LVD" is only available when an LVD grid is set.

Description

In accordance with the VDE AR N 4105 specifications, the menu **640 Report LVD** shows the last five failures. You can navigate through the list of failures using the **Up/Down** buttons.

Menu:	640 Report LVD Main menu > Diagnostic&Alarm > Report LVD		
Menu access:			
Example display:	640 Report LVD VVVVV Error 5 VVVVV 11.04.2012 18:54:12 - Critical OverVolt		

12.7 Report MVD

NOTE



The "Report MVD" is only available when an MVD grid is set.

Description

In accordance with the BDEW specifications, the menu **630** Report MVD shows the last five failures. You can navigate through the list of failures using the Up/Down buttons.

Menu:	630 Report MVD		
Menu access:	Main menu > Diagnostic&Alarm > Report MVD		
Example display:	630 Report MVD VVVVV Error 5 VVVVV 11.04.2012 18:54:12 - Critical OverVolt		

12.8 Autotest for Italy

NOTE



"IT Autotest" is only available when the grid has been set to *IT 50/49Hz* or *IT 51/49Hz*.

Description

Menu:	610 IT Autotest Main menu > Diagnostic&Alarm > IT Autotest		
Menu access:			
Example display:	610 IT Autotest		
	→Perform autotest AT Report # 1		

Description

"IT Autotest" is only available when the grid has been set to *IT 50/49Hz* or *IT 51/49Hz*.

The solar power inverter is equipped with an autotest function that can be used to check that the interface protection is working correctly.

The solar power inverter can only be connected to the grid when the final result of the latest autotest is **Pass**.

Each of the three AC phases (L1, L2, L3) is tested as follows:

- Overvoltage test (OVT)
- Undervoltage test (UVT)
- High frequency test (HFT)
- Low frequency test (LFT)


The final results of the test are displayed on completion of the autotest.

The results for all three phases are shown (L1, L2, L3). You can navigate through the list of autotest results using the **Up/Down** buttons.

The autotest is cancelled when a general failure occurs or the operator presses the Esc button. The final result of the test is then Fail. A test result of "0" is then shown for the individual tests and "Fail" as the final test result.

Perform autotest

- 1. Open the menu 610 IT Autotest.
- Use the Up/Down buttons to select the Perform autotest entry.



- 3. Press the Enter button.
 - → The autotest starts.

Autotest reports


On completion of the autotest the results are shown in a report. The reports for the last five autotests are saved.

NOTE



The following displays are example only.

The actual autotest results may be different.



611 AT Report 1 L1 OVT: PASS Set: 262 V<0.10 s Test: 220 V<0.08 s

611 AT Report 1 L1 UVT: FAIL Set: 186 V<0.20 s Test: 220 V<0.18 s

611 AT Report 1 L1 HFT: PASS Set: 50.30Hz<0.10s Test: 50.01Hz<0.08s

611 AT Report 1 L1 LFT: PASS Set: 49.70Hz<0.10s Test: 50.01Hz<0.08s

Menu:	600 Diagnostic&Alarm		
Menu access:	Main menu > Diagnostic&Alarm > IT Autotest		
Example display:	600 Diagnostic&Alarm		
	→IT Autotest Internal log		

12.9 Maintenance



DANGER



Danger from hazardous voltage

Hazardous voltage is applied to the solar power inverter during operation. Hazardous voltage is still present 5 minutes after all power sources have been disconnected.

Never open the solar power inverter. The solar power inverter contains no components that are to be maintained or repaired by the operator or installer. Opening the cover will void the warranty.

Ensure that the solar power inverter is not covered during operation.

Regularly clean the solar power inverter to prevent soiling of the housing.

13. Repair

A

DANGER



Danger from hazardous voltage

Hazardous voltage is applied to the solar power inverter during operation. Hazardous voltage is still present 5 minutes after all power sources have been disconnected.

Never open the solar power inverter. The device contains no parts that can be serviced by the user. Opening the cover will void the warranty.

NOTE



The solar power inverter contains no components that are to be maintained by the operator or installer.

13.1 Replacing the fan

The fan can be replaced by the operator if it is not working correctly.




Fig. 13.1.: Replacing the fan

- 1. Unplug the fan plug ①.
- 2. Pull out the four fan retainers 3.
- 3. Remove the fan ②.
- 4. Fit the new fan ②.
- 5. Press in the four fan retainers ③.
- 6. Plug in the fan plug ①.

14. Decommissioning, transport, storage, disposal



DANGER



Danger of death or severe injuries from dangerous voltage

 Disconnect the solar inverter from the grid before removing or inserting the AC connector.

DANGER



Danger of death or severe injuries from dangerous voltage

Dangerous voltages can be present at the DC connections of the solar power inverter.

- Never disconnect the PV modules when the solar power inverter is under load. First switch off the grid connection so that the solar power inverter cannot feed energy into the grid. Then open the DC switch.
- Secure the DC connections against being touched.



WARNING



Danger of injury due to heavy weight
The solar power inverter is heavy (see "15.
Technical data" p. 57). Incorrect handling car

Technical data", p. 57). Incorrect handling can lead to injuries.

➤ The solar power inverter must be lifted and carried by at least two people. Or use an appropriate lifting device, such as a crane.

14.1 Decommissioning

- 1. Disconnect the solar inverter from the grid.
- 2. Open the DC disconnector.
- 3. Remove all cables from the solar power inverter.
- 4. Unscrew the solar power inverter from the wall bracket.
- 5. Lift the solar power inverter from the wall bracket.

14.2 Packaging

Use the original packaging or packaging of the same quality.

14.3 Transport

Always transport the solar power inverter in the original packaging or packaging of the same quality.

14.4 Storage

Always store the solar power inverter in the original packaging or packaging of the same quality. Observe the specifications relating to storage conditions described in chapter "15. Technical data", p. 57.

14.5 Disposal

Dispose of the solar power converter in a technically appropriate manner according to the legal requirements of your country.

15. **Technical data**

Input (DC)		
Maximum recommended PV power	13,300 W _P	
Rated power	11,600 W	
Maximum input voltage	1,000 V	
Input voltage range for grid feeding 1)	400 900 V	
MPP working range	425 800 V	
Rated current	19.5 A at 600 V	
Maximum operating current	29 A	
Maximum current per string	29 A	
Overvoltage category	III	

¹⁾ Maximum input voltage without incurring damage: 1,000 V

11,000 VA	
3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %)	
16 A (per phase)	
20 A	
50 Hz	
50 Hz ± 5 Hz	
>0.99 at rated apparent power	
<5 % at rated apparent power	
<1.3 W	
<3.5 mA	
III	

IP65/IP54	
11 00/11 04	
1	
Yes	
Yes	
Current limiting, power limiting	
DIN VDE 0126-1-1, RD 1663, RD 661, ENEL G.L. 2010, UTE 15712-1, Synergrid C10/11, EN 50438, G83/1-1, VDE AR N 4105 (LVD), BDEW (MVD)	
EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12	
IEC62103, IEC62109-1/-2	

 $^{^{\}mbox{\tiny 4)}}$ IP65 for the electronics / IP54 for the cooling area

110 x 182 mm	
39 kg	
Plug & Play)	
Amphenol C16/3	
3 pairs of MultiContact MC4	
2x RJ45/RS485 + 1x USB + 1x I/O interface	
Integrated	
3 LEDs, 4-line LCD	

 $^{^{1)}}$ At cos ϕ = 1 (VA = W) $^{2)}$ AC voltage and frequency ranges are programmed according to the respectively applicable national regulations $^{3)}$ Cos ϕ = 0.8 cap ... 0.8 ind

15. Technical data

General specifications	
Model name	SOLIVIA 11 EU G4 TR
Delta part number	EOE48030329
Max. efficiency	96.5 %
EU efficiency	96.0 %
Maximum operating temperature range	-25 +70 °C
Operating temperature range at full power without derating	-25 +55 °C
Storage temperature range	-25 +80 °C
Ambient humidity	0 95 %
Maximum operating elevation	2,000 m above sea level

16. Appendix

16.1 Overview of the functions and settings

The following table contains an overview of all settings that can be made in the solar power inverter.

Function/Characteristic	Short description	Menu
		Manual chapter
Settings for MVD/LVD grids	Functions for setting production parameters	500 User settings
		"10.4 Active and reactive power control", p. 39
Effective power control	For setting the active power control for LVD and MVD	510 Active PwCtrl
	grids	"10.4.2 Active power control", p. 40
Power reduction	For reducing the maximum power	511 Power reduction
		"10.4.2.2 Power reduction", p. 40
Power/Frequency	For setting the power gradient with respect to the fre-	512 Power vs freq
	quency	"10.4.2.3 Power/Frequency", p. 40
Reactive power control	For setting the reactive power control for LVD and MVD	520 Reactive PwCtrl
	grids	"10.4.3 Reactive power control", p. 41
Cos φ constant	For setting a fixed value for cos φ (inductive or capacitive)	520 Reactive PwCtrl
σου φουποιαπί	To setting a fixed value for 600 \$\psi\$ (industrive of supusitive)	
Cos Phi(P)	For setting a value of cos φ (inductive or capacitive)	"10.4.3.2 Constant cos φ", p. 41 520 Reactive PwCtrl
Cos Fili(F)	depending on the active power ratio P/P _n	
Donative never constants		"10.4.3.3 Cos Phi(P)", p. 42
 Reactive power constants 	For setting the reactive power ratio Q/S _n . For MVD grids only.	520 Reactive PwCtrl
	·	"10.4.3.4 Constant reactive power", p. 42
• Q (U)	For setting the reactive power ratio Q/S _n as a function of	520 Reactive PwCtrl
	the voltage U. For MVD grids only.	"10.4.3.5 Q (U)", p. 42
Fault Ride-Through (FRT)	For setting Q-U hysteresis parameters. For MVD grids	530 FRT settings
	only.	"10.4.4 Fault Ride-Through (FRT)", p. 43
Options		200 Options
		"10.5 Options settings", p. 43
Shadowing	For setting up the extended MPP tracking	210 Shadowing
		"10.5.1 Shadowing", p. 43
Isolation and grounding monitoring	For selecting an isolation and grounding monitoring mode	230 Grounding
3		"10.5.2 Isolation and grounding monitoring", p. 44
Relay control	Actuation of up to two relays	240 Relay control
•	, ,	"10.5.3 Relay control", p. 44
External stop	Stops feeding the gird when activated by an external	250 External stop
	signal	"10.5.4 External stop", p. 44
Reports		10.5.4 External stop , p. 44
Storing reports on a USB stick	For storing all available reports on USB sticks	300 USB features
•	,	"11.7 Creating reports", p. 48
Showing reports on the display		71.7 Oreating reports , p. 40
Italian autotest report		600 Diagnostic&Alarm
·		"12.8 Autotest for Italy", p. 53
Display settings		12.5 Autotoot for Italy , p. 00
Language	For setting the display language	100 Install settings
		"10.2.1 Display language", p. 37
Date and time	For setting the date and time	110 Date and time
Date and time		"10.2.2 Date and time", p. 37
Date and time formats	For setting the date and time formats	111 Format
		"10.2.3 Date and time formats", p. 37

Appendix

Function/Characteristic	Short description	Menu
		Manual chapter
Backlighting and contrast	For setting the backlighting and contrast	120 Display settings
		"10.2.4 Backlighting, contrast", p. 38
Linked display	For selecting the display to be shown when no button has	800 Standard menu
	been pressed for a certain period of time.	"10.6 Standard menu", p. 45
Monitoring		
RS485 (EIA 485) settings	For setting the RS485 ID and the baud rate and for	150 RS485
	switching the termination resistor on and off	"10.2.6 RS485 (EIA485)", p. 39
Isolation and grounding monitoring	-	230 Grounding
		"10.5.2 Isolation and grounding monitoring", p. 44
Showing statistics		
Showing statistics on the display	-	400 Production info
		"9. Production information", p. 35
Saving and loading data		
Storing statistics on a USB stick	-	300 USB features
		"11.7 Creating reports", p. 48
Storing settings on a USB stick		300 USB features
		"11.4 Saving settings", p. 47
Loading settings from a USB stick		300 USB features
		"11.5 Loading settings", p. 47
Saving swap data on a USB stick	For saving the data required when replacing a solar power	300 USB features
	inverter	"11.6 Saving swap data", p. 47
Turnover settings		
Currency, EUR/kWh	For setting the currency and amount per kWh	471 Feed-in settings
		"10.3 Grid freed-in settings", p. 39

16.2 Order numbers

Grounding kit

The ground connection must be installed in the immediate vicinity of the solar power inverter. We recommend using the "Grounding Set A Solar" grounding kit from Delta.

Grounding kit	Delta part number
Grounding Set A Solar	EOE990000275

Cable couplings

Cable coupling types for the DC connections to the inverter. The DC+ connection of the solar power inverter is a plug, the DC- connection is a socket.

DC connection	Cable coupling type	Conductor	cross-section	Cable sheath diameter	Order number
		mm²	AWG	mm	
DC+		1,5/2,5	1.4	3–6	32.0010P0001-UR
	Socket		14	5,5–9	32.0012P0001-UR
	Socket	4/6	10	3–6	32.0014P0001-UR
			10	5,5–9	32.0016P0001-UR
DC-	Plug	1,5/2,5	14	3–6	32.0011P0001-UR
				5,5–9	32.0013P0001-UR
		4/6 10	10	3–6	32.0015P0001-UR
			10	5,5 – 9	32.0017P0001-UR

MultiContact UTE kit

The Multi-Contact UTE Kit is designed to conform to the latest French standard UTE C 15-712-1. It contains 8 DC measuring elements, a mounting tool and an additional signal-flash drive. This kit allow you to conform to the DC protection and signal requirements specified in UTE C 15-712-1.

Multi-contact UTE kit	Delta part number
Multi-contact UTE kit for SOLIVIA EU Solar Inverter	EOE90000341

RS485 cable

RS485 connection cable	Delta part number
Cable for connecting solar power inverters	
Push/Pull cable from Harting, IP67, one side with a blue manager, the other side with a white cable manager	
1,5 m	3081186300
3,0 m	3081186500
5,0 m	3081186600
10,0 m	3081186200
20,0 m	3081186400
Connecting cable from the last solar power inverter to a monitoring gateway device, e.g. Solivia Basic Gateway, Solarlog or Meteocontrol WEB'logger	
Outdoor cable, IP65, with Harting RJ45 PushPull and RJ12 plugs	Contact Delta support

If you wish to install cables yourself in order to connect inverters to each other then you must use cable managers from Harting (IP67 PushPull system cable RJ45).

We recommend using a blue cable manager on one side and a white cable manager on the other side.

Cable manager	Harting part number
RJI IP67 data plug Push Pull 8-pin white	09 45 145 1500
RJI IP67 data plug Push Pull 8-pin blue	09 45 145 1510

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Minden, www.harting.com)

16.3 Overview of menu structure

16.3.1 "Go to menu" function

NOTE



You can use the "Go to menu" function to directly navigate to a particular menu.

- 1. To open the **Go to menu** press and hold the **Esc** button on the solar power inverter for at least 3 seconds.
 - → Go to menu opens.

	Go	to	men	u	
→Menu	:			e	00

- 2. Press the Enter button to enter the menu number.
 - → The first digit flashes.
- Enter the first digit of the menu number using the UP/ Down buttons. Press the ENTER button when you are finished.
 - → The second digit flashes.
- 4. Enter the second and third digit in the same manner.
- 5. Press the ENTER button.
 - The menu corresponding to the entered menu number is displayed.

16.3.2 Installation settings (100)

100 Installat	ion	Explanation
Language:	German	Display language
110 Date and	time	Set the date and time
120 Display settings		Backlighting and contrast
130 Grid selection		Display the grid settings, change the grid
MPPT:	PV1	Cannot be changed
140 RS485		Change RS485 settings

110 Date and time	Explanation
Date: 2012/01/07	Date
Time: 15:12:23	Time
111 Format	Date and time formats

111 For	mat	Explanation
Date:	YYYY/MM/DD	Date format
Time:	24h	Time format (12h or 24h)

120 Display settings		Explanation
Backlight : Auto		Backlighting (Auto/On)
Contrast:	10	Contrast (1 10)

130 Grid selection	Explanation
131 Display grid settings	Current grid settings

130 Grid selection	Explanation
132 Grid change	Set a different grid
133 Custom. country	Set a customer-specific grid

140 RS485		Explanation
ID:		If multiple solar power inverters are connected via RS485 then each inverter must have a different ID. (1 254)
Baud rate		Baud rate (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400)
Termination:	On	f multiple solar power inverters are connected via RS485 then the termination resistor in the last inverter must be switched on. (On / Off)

16.3.3 Shadowing (210)

Mode	Explanation
Deactivated	Monitoring is deactivated.
High	High shadowing, time cycle: 0,5 hour
Medium	Medium shadowing, time cycle: 2 hour
Low	Low shadowing, time cycle: 4.5 hour

210 Shadow:	ing	Explanation
Mode:	Deactivated	Deactivated / High / Medium / Low

16.3.4 Isolation and grounding settings (230)

The DC side of the solar power inverter has an isolation and grounding monitor.

The grounding can be monitored if you are compelled by the PV module manufacturer to ground the positive or negative pole of the PV system.

A detailed description of this function is provided in chapter "10.5.2 Isolation and grounding monitoring", p. 44.

Mode	Explanation
ISO/GND off	Monitoring is deactivated.
xxx failure	If a isolation failure occurs the solar power inverter is disconnected from the grid.
xxx warning	If an isolation failure occurs the solar power inverter logs and displays the failure but is not disconnected from the grid.

230 Grounding		Explanation
PV1:	ISO Warning	ISO/GND off ISO error/warning - GND error/warning + GND error/warning

16.3.5 Dry contact (240)

240 Relay control	Explanation
241 Ctl. Relay 1	Control of relay 1
242 Ctl. Relay 2	Control of relay 2

241 Ctl.	Relay 1	Explanation
Mode:	Deactivated	Deactivated / Activated
		Supply / Temp. too high / User setting / E-Power off / Failure / Warning / Feed-in ongoing

242 Ctl.	Relay 2	Explanation
Mode:	Deactivated	Deactivated / Activated
		Supply / Temp. too high / User setting / E-Power off / Failure / Warning / Feed-in ongoing

16.3.6 External stop (250)

250 External stop		Explanation
Mode:	0n	On Off

16.3.7 Save and load (300)

The USB interface must be activated before it can be used!

Deactivate the USB interface again after use!

A detailed description of the functions is provided in the "Saving and loading data and settings" chapter of the manual.

300 USB features	Explanation
Status: Deactivated	Activate/Deactivate the USB interface
Firmware update	Firmware update
Save settings	The settings should always be saved to be on the safe side.
Saving of swap data	Saving data for replacing the device. The data can only be loaded during initial commissioning.
Creating reports	Creating various reports
Loading settings	The settings can also be loaded during initial commissioning.
Service	Start the service monitoring

16.3.8 Production information (400)

400	Production info	Explanation
410	Current data	Current power and energy values. Messages on the current operating status.
420	Day statistics	Statistics for the current day
430	Week statistics	Statistics for the current calendar week
440	Month statistics	Statistics for the current calendar month
450	Year statistics	Statistics for the current calendar year
460	Total statistics	Statistics for the entire operating period
470	Feed-in settings	Settings for currency and revenue per kWh

410 Current data	Explanation
411 Current overview	Current status
412 Current data AC	AC = AC side
417 Current data PV	PV = module side
41A Date and time	Date and time
41B Current isolation	Isolation resistance value

411 Current overview		Explanation
Now:	200W	Current active power
Day:	2000Wh	Energy production current day
Normal operation		Current status messages

412 Current data AC	Explanation
L1 voltage:V	Voltage
L1 Freq.:Hz	Frequency
L1 Current:A	Phase current
L1 P:W	Active power
L1 Q:Var	Apparent power
L1 DC inj.:mA	Feed-in current

4	16	Current data	PV	Explanation
P	V1	Voltage:	V	Voltage on the PV side
P	V1	Current:	A	Current on the PV side

41A Date	and time	Explanation
Date:	07.01.2012	Current date
Time:	15:05:19	Current time

4	41B Current isolation		Explanation
F	R iso+:	kΩ	Isolation resistance at DC+
F	R iso-:	kΩ	Isolation resistance at DC

420 Day statistics	Explanation
421 Day statistics AC	AC = AC side
422 Day statistics PV	PV = Module side
423 Day statistics ISO	ISO = Isolation
430 Week statistics	
440 Month statistics	
450 Year statistics	
460 Total statistics	
470 7-day statistics	
480 Event journal	

421 Day statistics AC	Explanation
Energy:Wh	Energy
Runtime: -:h	Runtime
Turnover: -:h	Turnover
L1 Δf:/Hz	Min./Max. frequency
L1 Imax:A	Maximum current
L1 ΔU:/V	Min./Max. voltage
L1 Pmax:W	Maximum active power
L1 Qmax:Var	Maximum apparent power
L1 Qmin:Var	Minimum apparent power
431 Week statistics AC	
441 Month statistics AC	
451 Year statistics AC	
461 Total statistics AC	

422	Day statisti	cs PV	Explanation
PV1	Imax:	A	Max. current
PV1	Vmax:	V	Max. voltage
PV1	Pmax:	W	Max. power
432	432 Week statistics PV		
442	442 Month statistics PV		
452	452 Year statistics PV		
462	462 Total statistics PV		

423 Day statistics ISO	Explanation
R ISO max:kΩ	Max. isolation resistance
R ISO min:kΩ	Min. isolation resistance
433 Week statistics ISO	
443 Month statistics ISO	
453 Year statistics ISO	
463 Total stat. ISO	

rrency
venue pro kWh

480 Event journal	Explanation
481 All events	Complete overview
482 Param. changes	Overview of all parameter changes
483 External events	Overview of all external events and isolation/grounding problems

16.3.9 Active power control (510)

The active power control is available for:

- LVD grids (VDE AR N 4105)
- MVD grids (BDEW)

A detailed description of the modes is provided in chapter "10.4.2 Active power control", p. 40.

510 Active PwCtrl	Explanation
511 Power reduction	Reduction of the active power
512 Power/Frequency	Setting of the active power dependent on the grid frequency
511 Power reduction	Explanation

5	11	Power	reduction	Explanation
M	ax	P:		Maximum active power in Watts

512 Power/Frequency	Explanation
Start freq:Hz	Start frequency at which the reduction of active power is switched on. (50.00 55.00 Hz)
Stop freq:Hz	Stop frequency at which the feeding of active power is stopped. (50.00 55.00 Hz)
Gradient:%	Gradient for the reduction of active power (0 150 %/Hz)

16.3.10 Reactive power control (520)

The reactive power control is available for:

- LVD grids (VDE AR N 4105)
- MVD grids (BDEW)

The table shows the reactive power control modes available for LVD and MVD grids.

The number and type of configurable parameters change, depending on the mode selected.

A detailed description of the modes is provided in chapter "10.4.3 Reactive power control", p. 41.

Mode	
Display messages	Explanation
Deactivated	Reactive power control is deactivated
Fix. CosPhi	Setting of a constant cos φ
Cos Phi(P)	Cos φ depending on the active power
Q (U)	Reactive power control depending on the grid voltage (MVD only)
Fixed Q	Fixed reactive power as a percent of the rated apparent power (MVD only)

520 Read	tive power control	Explanation
Mode:	Deactivated	Reactive power control deactivated.

520 Reactive power control	Explanation
Mode: Fix. CosPhi	
Cos Phi: ind 1,00	inductive / capacitive 1.00 0.8

520 Reactive power control	Explanation
Mode: Cos Phi(P)	
A Cos Phi: ind 1,00	inductive / capacitive 1.00 0.8
B Power ratio:%	1 49 %
B Cos Phi: ind 1,00	inductive / capacitive 1.00 0.8
C Power ratio:%	50 99 %

520 Reactive power control	Explanation
I LOC DAIR ING I NO	inductive / capacitive 1.00 0.8
III (OC Phi: ind I WW	inductive / capacitive 1.00 0.8

520 Reactive power control	Explanation
Mode: Q (U)	
Lower Q/Sn: cap%	inductive / capacitive 0 60 %
Lower Q/Sn: cap%	inductive / capacitive 0 60 %
Low Vlim:V	184 230 V
High Vlim:V	230 266 V
Hysteresis:V	0 50 V/Hz
Delay Time:s	0 655 s

520 Reactive	power control	Explanation
Mode:	Fixed Q	
Q/Sn:		inductive / capacitive 0 60 %

16.3.11 Diagnostic and Alarm (600)

The reports that are displayed depend on the grid that has been set:

- Internal log (is always displayed)
- LVD report (only shown for LVD grids)
- Italian Autotest (only shown for Italian grids)

600 Diagnostic&Alarm	Explanation
610 IT Autotest	Autotest for Italian grids. Contains the last five reports.
620 Internal log	Firmware update
640 LVD Reports	Report as per VDE AR N 4105. Contains the last five failure messages.

16.3.12Software version/inverter data (700)

700 Inverter info	Explanation
710 Software vers.	Version of the installed soft- ware
720 Inverter data	Production date and serial number

16.3.13 Standard menu (800)

Explanation
Number of the menu that is to be displayed as the standard menu.

17. Contact

Delta Energy Systems (Germany) GmbH

Tscheulinstraße 21

79331 Teningen

GERMANY

Sales email: sales@solar-inverter.com
Support email: support@solar-inverter.com
Sales hotline: +49 180 10 SOLAR (76527)
Support hotline: +49 180 16 SOLAR (76527)

Monday to Friday, 8 AM to 5 PM (CET, except for public holidays) (3.9 c/min)

Delta Energy Systems (Italy) Srl

Via I Maggio 6

40011 Anzola dell'Emilia (BO)

ITALY

Phone: +39 051 733045 Fax: +39 051 731838

Email: support.italy@solar-inverter.com

Delta Energy Systems (Spain) S.L.

Calle Luis I, nº 60, Nave 1A. P.I. de Vallecas

28031 Madrid

SPAIN

Phone: +34 91 223 74 27 Fax: +34 91 332 90 38

Email: support.spain@solar-inverter.com

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.

Priemyselná ulica 4600/1

018 41 Dubnica nad Váhom

SLOVAKIA

Phone: +421 42 4661 230 Fax: +421 42 4661 131

Email: support.slovakia@solar-inverter.com



Betriebs- und Installationshandbuch

SOLIVIA 11 EU G4 TR



Dieses Handbuch gilt für Solar-Wechselrichter vom Typ

• SOLIVIA 11 EU G4 TR

mit der Software-Version 1.2.13.

Dieses Handbuch kann jederzeit geändert werden.

Auf unserer Website unter www.solar-inverter.com finden Sie die aktuellste Version dieses Handbuchs.

Delta Energy Systems (Germany) GmbH Tscheulinstraße 21 79331 Teningen Deutschland

© Copyright – Delta Energy Systems (Germany) GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch wird zusammen mit unserem Gerät zur Verwendung durch die Endbenutzer ausgeliefert.

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Anweisungen und Abbildungen sind als vertraulich zu behandeln und kein Teil darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Delta Energy Systems reproduziert werden. Wartungstechniker und Endbenutzer dürfen die hierin enthaltenen Informationen nicht offenlegen und dieses Handbuch nicht für andere Zwecks als solche verwenden, die eng mit der richtigen Verwendung des Geräts verbunden sind.

Alle Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Über d	ieses Hand	buch	72
	1.1	Zweck dies	es Handbuchs	72
	1.2	Zielgruppe	dieses Handbuchs	72
	1.3	Warnunger	und Symbole	72
	1.4	Konvention	en in diesem Dokument	72
		1.4.1	Arbeitsschritte	72
		1.4.2	Benutzertasten und LEDs	72
		1.4.3	Software-Elemente	72
2.	Bestim	ımungsgen	näße Verwendung	73
			rheitsanweisungen	
4.	Auspa	cken		74
	-		ung	
	5.1		Übersicht	
	5.2	•	d	
	5.3)s	
	5.4		d Tasten	
			Komponenten	
			Aufbau des Displays	
			Tasten	
			Generelle Menüstruktur	
			Funktion "Gehe zu Menü"	
			Tastenkombinationen	
			Bewegen in Menüs.	
			Auswahl eines Untermenüs	
			Verlassen eines Menüs	
			Einstellen von Werten	
	5.5		chlüsse	
	5.5		Übersicht	
			DC-Anschlüsse und DC-Trennschalter	
			AC-Anschluss	
			RS485-Schnittstelle (EIA485)	
			USB-Schnittstelle	
	5 0		I/O-Schnittstelle	
•	5.6			
ъ.				
	6.1		Funktionsweise	
	6.2		zur Beeinflussung des Betriebsverhaltens	
	6.3	_	stellte Wirkleistungs- und Blindleistungsreduzierung	
_	6.4		rertung und Kommunikation	
1.				
	7.1	•	er Installation	
	7.2		he Installation	
			Montageplatte	
	7.3		Installation	
			Netzanschluss	
			Anschluss der PV-Module	
			RS485 (EIA485)-Schnittstelle	
			I/O-Schnittstelle	
8.				
	8.1		peginnen	
	8.2		der richtigen Inbetriebnahmeprozedur	
	8.3	Standard-Inbetriebnahme		

Inhaltsverzeichnis

		8.3.1	Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte
		8.3.2	Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte
	8.4	Standard-I	nbetriebnahme für LVD- und MVD-Netze
		8.4.1	Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte
		8.4.2	Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte
	8.5	Inbetriebna	ahme durch Laden der Einstellungen von einem anderen Solar-Wechselrichter
		8.5.1	Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte
		8.5.2	Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte
	8.6		hme nach dem Austausch eines Solar-Wechselrichters
	0.0	8.6.1	Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte
		8.6.2	Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte
	8.7		chritte
۵			mationen
Э.	9.1		
	9.2		aten
	9.3		atistiken
	9.4		n löschen
10.		•	
	10.1		
	10.2		seinstellungen
		10.2.1	Displaysprache
		10.2.2	Datum und Zeit
		10.2.3	Datums- und Zeitformat
		10.2.4	Hintergrundbeleuchtung, Kontrast
		10.2.5	Netzwechsel
		10.2.6	RS485 (EIA485)
	10.3	Einspeisun	gseinstellungen
	10.4	Wirk- und E	Blindleistungsregelung
		10.4.1	Übersicht
		10.4.2	Wirkleistungsregelung
		10.4.2.1	Übersicht
		10.4.2.2	Leistungsreduzierung
		10.4.2.3	Leistung/Frequenz
		10.4.3	Blindleistungsregelung
		10.4.3.1	Übersicht
		10.4.3.2	Konstanter $\cos \varphi$
		10.4.3.3	Cos Phi(P)
		10.4.3.4	Konstante Blindleistung
		10.4.3.5	•
			Q (U)
	40.5	10.4.4	• ,
	10.5	•	stellungen
		10.5.1	Verschattung
		10.5.2	Isolations- und Erdungsüberwachung
		10.5.3	Relaissteuerung
		10.5.4	Externer Stopp
	10.6		nenü
11.	-		den von Daten und Einstellungen
	11.1	Bevor Sie I	beginnen
	11.2	Aktivieren/l	Deaktivieren der USB-Schnittstelle
		11.2.1	Aktivieren der USB-Schnittstelle
		11.2.2	Deaktivieren der USB-Schnittstelle
	11.3	Firmware-l	Jpdate
	11.4	Speichern	der Einstellungen

11.5		Einstellungen
11.6	•	von Swap-Daten
11.7		on Berichten
11.8		
•		artung
12.1		ıstände
	12.1.1	Arten von Betriebszuständen
	12.1.2	Einflussfaktoren auf den Betriebszustand
	12.1.3	Anzeige des aktuellen Betriebszustands
12.2	• .	otokoll
	12.2.1	Übersicht
	12.2.2	Menü Parameteränderungen
	12.2.3	Menü Externe Ereignisse
12.3	Fehlerana	lyse und -behebung
	12.3.1	Externe Ereignisse / Isolations- und Erdungsfehler
	12.3.2	Interne Fehler
	12.3.3	Weitere LED- und Display-Meldungen
12.4	Anzeigen (der Netzeinstellungen
12.5	Internes P	rotokoll
12.6	LVD-Beric	ht
12.7	MVD-Berio	cht
12.8	Autotest It	alien
12.9	Wartung .	
13. Repar	atur	
13.1	Austausch	des Lüfters
14. Außer	betriebnah	me, Transport, Lagerung, Entsorgung
14.1	Außerbetri	iebnahme
14.2	Verpackun	ng
14.3	Transport.	
14.4	Lagerung.	
14.5	Entsorgun	g
15. Techn	ische Date	n
16. Anhan	ıg	
16.1	Übersicht	der Funktionen und Einstellungen
16.2	Bestellnun	nmern
16.3	Übersicht	Menüstruktur
	16.3.1	Funktion "Gehe zu Menü"
	16.3.2	Installationseinstellungen (100)
	16.3.3	Verschattung (210)
	16.3.4	Isolations- und Erdungseinstellungen (230)
	16.3.5	Relaissteuerung (240)
	16.3.6	Externer Stopp (250)
	16.3.7	Speichern und Laden (300)
	16.3.8	Produktionsinformationen (400)
	16.3.9	Wirkleistungsregelung (510)
	16.3.10	Blindleistungsregelung (520)
	16.3.11	Diagnose und Alarm (600)
	16.3.12	Softwareversion/Wechselrichter-Daten (700)
	16.3.13	Standard-Menü (800)
17. Konta		

1. Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch können Sie sich mit dem Produkt vertraut machen.

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen der einzelnen Länder. Durch sorgfältige Behandlung des Produkts können Sie zur Haltbarkeit und Zuverlässigkeit während seiner Einsatzzeit beitragen. Dies sind grundlegende Voraussetzungen für die optimale Nutzung Ihres Produkts.

1.1 Zweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist Teil des Produkts. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.

Lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Das Handbuch enthält wichtige Informationen zu Installation, Inbetriebnahme und Betrieb des Solar-Wechselrichters.

Beachten und befolgen Sie die Informationen zur sicheren Verwendung (siehe "3. Allgemeine Sicherheitsanweisungen", S. 73).

Sowohl der Installateur als auch der Bediener müssen Zugang zu diesem Handbuch erhalten und mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sein.

Der Solar-Wechselrichter kann nur sicher und normal betrieben werden, wenn dessen Installation und Betrieb nach Maßgabe dieses Handbuchs erfolgen (siehe IEC 62109-5.3.3). Delta Energy Systems ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch die Nicht-Einhaltung der Installationsund Betriebsanweisungen in diesem Handbuch entstehen.

1.2 Zielgruppe dieses Handbuchs

Dieses Handbuch richtet sich an qualifizierte Elektrotechni-

Für den Bediener sind nur die Kapitel "9. Produktionsinformationen", S. 101 und "12. Diagnose und Wartung", S. 115 relevant. Alle anderen Tätigkeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrotechnikern durchgeführt werden.

1.3 Warnungen und Symbole

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den in diesem Handbuch verwendeten Warnungen und Symbolen.



Kennzeichnet eine gefährliche Situation. Ein Unfall wird zum Tode oder zu schwerer Körperverletzung führen.



Kennzeichnet eine gefährliche Situation. Ein Unfall **kann** zum Tode oder zu schwerer Körperverletzung führen.



Kennzeichnet eine gefährliche Situation. Ein Unfall **kann** zu mittleren oder leichten Körperverletzungen führen.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu Sachbeschädigungen führen kann.

HINWEIS

Enthält allgemeine Hinweise zur Benutzung des Solar-Wechselrichters. Ein Hinweis bezieht sich nicht auf Gefahrensituationen.



Dieses Symbol ist eine Warnung vor der Gefahr durch Stromschläge aufgrund hoher elektrischer Spannungen.



Diese Symbol ist eine Warnung vor allgemeinen Gefahren.

1.4 Konventionen in diesem Dokument

1.4.1 Arbeitsschritte

Nummerierte Folgen von Arbeitsschritten müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

- 1. Arbeitsschritt
 - Wenn der Solar-Wechselrichter auf einen Arbeitsschritt reagiert, ist diese Reaktion mit einem Pfeil markiert.
- 2. Arbeitsschritt
- 3. Arbeitsschritt

Das Ende einer Folge von Arbeitsschritten ist wie folgt markiert:

☑ Ende einer Folge von Arbeitsschritten

Eine Anweisung, die nur aus einem Arbeitsschritt besteht, ist wie folgt dargestellt:

Arbeitsschritt

1.4.2 Benutzertasten und LEDs

Benutzertasten und LEDs werden in diesem Dokument wie folgt dargestellt:

Benutzertasten am Solar-Wechselrichter: Esc-Taste.

LEDs am Solar-Wechselrichter: FAILURE-LED

LED-Symbol	Bedeutung
	Die LED leuchtet konstant.
-	Die LED blinkt.
0	Die LED ist aus.

1.4.3 Software-Elemente

Software-Elemente wie Menüs oder Eingabefelder werden in diesem Dokument wie folgt dargestellt:

Menüelemente der Software: Menü Benutzer Einst.

In Eingabefeldern können Sie den Wert eines Parameters ändern. Alle Arten von Eingabefeldern auf dem Display sind wie folgt dargestellt: Eingabefeld **Cos Phi**.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Solar-Wechselrichter verbindet ein Photovoltaiksystem mit dem öffentlichen Netz. Der Solar-Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann in das öffentliche Netz eingespeist wird.

Dieser Solar-Wechselrichter der EU-Reihe darf in den folgenden Ländern eingesetzt werden: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Spanien, in der Tschechischen Republik und im Vereinigten Königreich. (Diese Liste kann aufgrund laufender Zulassungsverfahren geändert werden.)

Der Solar-Wechselrichter ist für den Einsatz in Photovoltaiksystemen vorgesehen, die an ein Stromnetz angeschlossen sind. Der Solar-Wechselrichter ist nicht für den mobilen Einsatz vorgesehen.

Der Solar-Wechselrichter kann sowohl innen als auch in geschützten Außenbereichen mit Umgebungsbedingungen nach IP65 eingesetzt werden.

Der Solar-Wechselrichter darf nur im angegebenen Leistungsbereich und unter den angegebenen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

Der Solar-Wechselrichter umfasst Überwachungseinrichtungen, darunter einen Inselbildungsschutz.

Der Solar-Wechselrichter darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

A

GEFAHR



Lebensgefahr durch gefährliche Spannung

Während des Betriebs liegt am Solar-Wechselrichter gefährliche Spannung an. Gefährliche Spannung liegt noch 5 Minuten lang nach dem Trennen aller Stromquellen an.

- Öffnen Sie den Solar-Wechselrichter niemals. Der Solar-Wechselrichter enthält keine Komponenten, die vom Bediener oder Installateur zu warten oder zu reparieren sind. Durch Öffnen der Abdeckung erlischt die Garantie.
- Unsachgemäße Behandlung kann zu Körperverletzungen und Sachschäden führen!
- Die Installations- und Inbetriebnahmearbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrotechnikern durchgeführt werden.
- Der Solar-Wechselrichter kann nur sicher und normal betrieben werden, wenn Installation und Betrieb nach Maßgabe dieses Handbuchs erfolgen (siehe IEC 62109-5.3.3). Delta Energy Systems ist für Schäden, die durch Nicht-Einhaltung der Installations- und Betriebsanweisungen in diesem Handbuch entstehen, nicht verantwortlich.
- Der Solar-Wechselrichter enthält keine Komponenten, die vom Bediener oder Installateur zu warten oder zu

- reparieren sind. Sämtliche Reparaturen müssen von Delta durchgeführt werden.
- Beachten Sie sämtliche Punkte in diesem Installationsund Betriebshandbuch!
- Bevor Sie am Solar-Wechselrichter Arbeiten ausführen, müssen Sie ihn vom Netz und den PV-Modulen trennen.
- Ziehen Sie keine Kabel ab, wenn der Solar-Inverter unter Belastung steht, da die Gefahr eines Störlichtbogens besteht.
- Um Blitzeinschlägen vorzubeugen, befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden Regelungen.
- Die Oberfläche des Solar-Wechselrichters kann sehr heiß werden.
- Der Solar-Wechselrichter ist schwer (siehe "15. Technische Daten", S. 123). Der Solar-Wechselrichter muss immer von mindestens zwei Personen angehoben werden. Oder nutzen Sie eine geeignete Hebevorrichtung, zum Beispiel einen Kran.
- Der Solar-Wechselrichter weist einen hohen Ableitstrom auf (siehe "15. Technische Daten", S. 123). Der Erdungsleiter muss vor der Inbetriebnahme angeschlossen werden
- An die RS485-, USB- und I/O-Schnittstellen dürfen nur Geräte nach SELV (EN 60950) angeschlossen werden.
- Entfernen Sie keine Warnschilder, die vom Hersteller am Solar-Wechselrichter angebracht wurden.
- Zur Gewährung des IP65-Schutzes müssen alle genutzten und nicht genutzten Anschlüsse ausreichend abgedichtet werden.

4. Auspacken

A


WARNUNG




Verletzungsgefahr durch schweres Gewicht


Der Solar-Wechselrichter ist schwer (siehe "15. Technische Daten", S. 123). Dies kann bei nicht ordnungsgemäßem Umgang zu Verletzungen führen.

- ▶ Der Solar-Wechselrichter muss immer von mindestens zwei Personen angehoben werden. Oder nutzen Sie eine geeignete Hebevorrichtung, zum Beispiel einen Kran.
- ▶ Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:
 - Montageplatte (a)
 - Betriebs- und Installationshandbuch (b)
 - Amphenol AC-Stecker (c)
 - Stecker f
 ür die I/O-Schnittstelle
 - 2 M6-Muttern und 2 M6-Unterlegscheiben (d)
 - Label "Leistungsbegrenzung" (e)
 - Solar-Wechselrichter (f)
- ▶ Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen!
- Bewahren Sie die Verpackung auf!







1




2




3








(5)



6



5. Systembeschreibung

5.1 Allgemeine Übersicht




Abb. 5.1.: Komponenten des Solar-Wechselrichters

Nr.	Bedeutung	Beschreibung	
1	Status-LEDs	"5.3 Status-LEDs", S. 76	
2	Display und Tasten	"5.4 Display und Tasten", S. 76	
3	Typenschild	"5.2 Typenschild", S. 76	
4	Elektroanschlüsse	"5.5 Elektroanschlüsse", S. 80	
(5)	Lüfter	"5.6 Lüfter", S. 81	

5.2 Typenschild



Abb. 5.2.: Typenschild

,,,	
Warnsymbole auf dem Typenschild	Beschreibung
5 min	Lebensgefahr durch gefährliche Spannung Während des Betriebs liegt am Solar-Wechselrichter gefährliche Spannung an. Gefährliche Spannung liegt noch 5 Minuten lang nach dem Trennen aller Stromquellen an. ▶ Öffnen Sie den Solar-Wechselrichter niemals. Der Solar-Wechselrichter enthält keine Komponenten, die vom Bediener oder Installateur zu warten oder zu reparieren sind. Durch Öffnen der Abdeckung erlischt die Garantie.
i	► Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie mit dem Solar-Wechselrichter arbeiten, und befolgen Sie die Anweisungen, die in dem Hand- buch enthalten sind.

5.3 Status-LEDs




Abb. 5.3.: Status-LEDs

Nr.	Beschriftung	Bezeichnung	Farbe
1	O PERATION	Betrieb	Grün
2	EARTH FAULT	Erdungsfehler	Rot
3	FAILURE	Fehler	Gelb

Informationen zu den LED-Meldungen finden Sie unter "12. Diagnose und Wartung", S. 115.

5.4 Display und Tasten

5.4.1 Komponenten




Abb. 5.4.: Komponenten des Displays

Nr.	Bezeichnung
1	Display
2	Tasten

5.4.2 Aufbau des Displays




Abb. 5.5.: Display

Das Display besteht aus 4 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen.

In der ersten Zeile steht der Name des angezeigten Menüs.

In der zweiten bis vierten Zeile werden die Menüelemente angegeben.

In der dritten Zeile gibt ein kleiner Pfeil das gegenwärtig ausgewählte Menüelement an.

5.4.3 **Tasten**

Symbol	Verwendung	Darstellung im Handbuch
FSC	Aktuelles Menü verlassen	Esc
	 Einstellen eines Wertes ab- brechen 	
	 In einem Menü nach oben bewegen 	Nach-oben
	 Einen Wert einstellen (Wert erhöhen) 	
	 In einem Menü nach unten bewegen 	Nach-unten
	 Einen Wert einstellen (Wert verringern) 	
	• Einen Menüeintrag auswählen	EINGABE
٢	 Einen einstellbaren Wert zur Bearbeitung öffnen 	
	 Bearbeitung abschließen (eingestellten Wert übernehmen) 	

5.4.4 Generelle Menüstruktur

Die Menüs bestehen aus bis zu drei Ebenen:

[Hauptmenü]

300 USB-Funktionen

400 Produktionsinfo

410 Aktuelle Daten

411 Akt. Übersicht

412 Akt. Daten AC

420 Tagesstatistik

430 Wochenstatistik

500 Benutzer Einst.

Die meisten Menünamen bestehen aus einer dreistelligen Nummer und einem Menütitel.

Für eine Übersicht der kompletten Menüstruktur siehe "16.3 Übersicht Menüstruktur", S. 128.

5.4.5 Funktion "Gehe zu Menü"

HINWEIS



Um im Display direkt zu einem bestimmten Menü zu wechseln, können Sie die Funktion "Gehe zu Menü" verwenden.

Eine Liste der verfügbaren Menünummern finden Sie unter "16.3 Übersicht Menüstruktur", S. 128

- 1. Zum Öffnen der Funktion Gehe zu Menü drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang die Esc-Taste auf dem Solar-Wechselrichter.
 - → Gehe zu Menü wird geöffnet.



- 2. Zum Eingeben der Menünummer drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Die erste Ziffer blinkt.
- Geben Sie mithilfe der Nach-oben/Nach-unten-Tasten die erste Ziffer der Menünummer ein.
 - Sie können nur Menünummern einstellen, die verfügbar sind. Der Name des dazugehörigen Menüs wird in der vierten Displayzeile angezeigt.
- Wenn Sie die erste Ziffer eingestellt haben, drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Die zweite Ziffer blinkt.
- Geben Sie die zweite und die dritte Ziffer ein.
- Drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - Das Menü mit der eingegebenen Menünummer wird angezeigt.

Tastenkombinationen 5.4.6

Der Tabelle können Sie spezielle Tastenkombinationen für die Display-Tasten entnehmen.

Tasten Aktion Wenn Sie die Esc- und die Nach-oben-Taste ESC gleichzeitig drücken, wird das Menü 100 Install. einstll. geöffnet, in dem Sie die Sprache des Displays ändern können, siehe "10.2.1 Displaysprache", S. 103





Wenn Sie die Nach-oben- und die Nach-unten-Taste gleichzeitig drücken, wird das Menü 800 Standardmenü geöffnet, in dem Sie das "Standardmenü" festlegen können, siehe "10.6 Standardmenü", S. 111.

5.4.7 Bewegen in Menüs

Zur Navigation in einem Menü verwenden Sie die Nachoben/Nach-unten-Taste.

Mithilfe der Nach-unten-Taste navigieren Sie zum nächsttieferen Menüelement und mit der Nach-oben-Taste zum nächsthöheren Menüelement.







Solivia ## G4 Benutzer Einst. →Diagnose & Alarm Inverterinfo





Solivia 11 G4 Diagnose & Alarm →Inverterinfo Standard

5.4.8 Auswahl eines Untermenüs

 Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie die Eingabe-Taste.





400 Produktionsinfo Einspeise Einst. →Aktuelle Daten Tagesstatistik

5.4.9 Verlassen eines Menüs

 Um zum übergeordneten Menü zurückzugelangen, drücken Sie die Esc-Taste.

400 Produktionsinfo Einspeise Einst. →Aktuelle Daten Tagesstatistik



Solivia ## G4 BenutzerFunktionen →Produktionsinfo Benutzer Einst.

5.4.10 Einstellen von Werten

In mehreren Menüs können Sie Parameter einstellen. Zum Ändern eines Parameterwerts werden die Nach-oben-/Nach-unten-Tasten verwendet.

Mit der Nach-oben-Taste wird der Parameterwert erhöht.

Mit der Nach-unten-Taste wird der Parameterwert verringert.

Mit der Esc-Taste kann die Einstellung abgebrochen werden, der ursprüngliche Wert wird wieder angezeigt.

Mit der Enter-Taste wird der neue Parameterwert übernommen.

Das Beispiel auf der nächsten Seite zeigt die Vorgehensweise zum Ändern eines Parameterwerts. Diese Vorgehensweise ist für alle einstellbaren Parameter gleich.

Beispiel: Einstellen des Datums

Tasten	Akt	ion	Ergebnis
	1.	Drücken Sie im Hauptmenü die N асн-овем- oder N асн-имтем-Taste,	Solivia ## G4
		um Install.einstll. auszuwählen.	
			→Install.einstll.
		Drücken Cie die Europe Toete une des Marii 400 Install einstill	Optionen
	2.	Drücken Sie die Eingabe-Taste, um das Menü 100 Install.einstll. (Installationseinstellungen) zu öffnen.	100 Install.einstll.
		(motalidationocinotoliangon) za omion.	→Sprache: English
			Datum und Zeit
	3.	Drücken Sie die Nасн-овен-/Nасн-интен-Taste, um Datum und Zeit	100 Install.einstll.
		auszuwählen.	Sprache: English
			→Datum und Zeit:
			Displayeinstllg.
	4.	Drücken Sie die Eingabe-Taste, um das Menü 110 Datum und Zeit	110 Datum und Zeit
		zu öffnen.	
			→Datum: 09/14/2011
			Zeit: 03:15:22pm
	5.	Drücken Sie bei Bedarf die N acн-овен/ N acн-интен-Tasten, um das Menüelement Datum auszuwählen.	110 Datum und Zeit
ت ک		Wendelement Datum auszuwanien.	. D. +
			→Datum: 09/14/2011 Zeit: 03:15:22pm
	6.	Um mit der Einstellung zu beginnen, drücken Sie die Eingabe-Taste	
	٥.		110 Datum und Zeit Format
_		→ Die Ziffern für den ersten Wert (hir der Monat) blinken.	→Datum: 09 /14/2011
			Zeit: 03:15:22pm
	7.	Drücken Sie N ach-овен/ N ach-интен, um den Monat einzustellen.	110 Datum und Zeit
			Format
			→Datum: 11 /14/2011
			Zeit: 03:15:22pm
	8.	Um den neuen Wert zu übernehmen, drücken Sie die EINGABE-Taste.	110 Datum und Zeit
		→ Die Ziffern für den zweiten Wert (hier der Tag) blinken.	Format
			<pre>→Datum: 11/14/2011 Zeit: 03:15:22pm</pre>
	9.	Drücken Sie die Nасн-овен/Nасн-интен-Taste, um den Tag einzustel-	
	Э.	len.	110 Datum und Zeit
			Format →Datum: 11/ 17 /2011
			Zeit: 03:15:22pm
	10.	Um den neuen Wert zu übernehmen, drücken Sie die EINGABE-Taste.	110 Datum und Zeit
		→ Die Ziffern für den letzten Wert (hier das Jahr) blinken.	Format
		2.5 Emontal don lottlen front (mer dae dam) billinen.	→Datum: 11/17/ 2011
			Zeit: 03:15:22pm
	11.	Drücken Sie die Nасн-овен/Nасн-интен-Taste, um das Jahr einzustel-	110 Datum und Zeit
		len.	Format
			→Datum: 11/17/2012
	40	Line dan navan Wart nu übarnahman dahalan Ole dia Fassa Tati	Zeit: 03:15:22pm
	12.	Um den neuen Wert zu übernehmen, drücken Sie die Е ім с аве-Таste.	
	V	Der Wert wird übernommen und der Bearbeitungsmodus verlassen.	110 Datum und Zeit
		25.25.4.195.1154.6.1	
			→Datum: 11/17/2012
			Zeit: 03:15:22pm

5.5 Elektroanschlüsse

5.5.1 Übersicht




Abb. 5.6.: Elektroanschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	DC-Anschlüsse	"5.5.2 DC-Anschlüsse und DC-Trennschalter", S. 81
2	AC-Anschluss	"5.5.3 AC-Anschluss", S. 81
3	Lüfteranschluss	"5.6 Lüfter", S. 81
4	2 x RS485-Schnittstellen	"5.5.4 RS485-Schnittstelle (EIA485)", S. 81
⑤	USB-Schnittstelle	"5.5.5 USB-Schnittstelle", S. 81
6	I/O-Schnittstelle	"5.5.6 I/O-Schnittstelle", S. 81
7	DC-Trennschalter	"5.5.2 DC-Anschlüsse und DC-Trennschalter", S. 81

5.5.2 DC-Anschlüsse und DC-Trennschalter




Abb. 5.7.: DC-Anschlüsse und DC-Trennschalter

Die DC-Anschlüsse dienen zum Verbinden der String(s) von PV-Modulen mit dem Solar-Wechselrichter.

Der Solar-Wechselrichter ist mit einem integrierten DC-Trennschalter zum Trennen der DC-Anschlüsse von der DC-Spannung der PV-Module ausgestattet.

Die maximale Eingangsstrombelastung jedes einzelnen DC-Anschlusses beträgt 29 A.

Typ des Anschlusses: MultiContact MC4, 3 Paar

5.5.3 AC-Anschluss

Der AC-Anschluss dient zum Verbinden des Solar-Wechselrichters mit dem Netz.

Der Solar-Wechselrichter muss an ein Netz mit 3-Phasen-Stern-Konfiguration angeschlossen werden (L1, L2, L3, Neutralleiter und Schutzleiter).

Das Netz muss einem der folgenden Erdungssysteme entsprechen:

- TN-C
- TN-S
- TN-C-S
- TT

Typ des Anschlusses: Amphenol C16-3 AC, Stecker im Lieferumfang enthalten

5.5.4 RS485-Schnittstelle (EIA485)

Die beiden RS485-Schnittstellen werden zum Anschließen eines oder mehrerer Solar-Wechselrichter an ein Monitoringsystem verwendet.

Die RS485-Schnittstellen sind intern 1:1 verdrahtet. Deshalb können beide RS485-Schnittstellen als Eingang oder Ausgang verwendet werden.

Mehrere Solar-Wechselrichter werden in Reihe geschaltet. Jeder Solar-Wechselrichter muss eine eindeutige RS485-ID besitzen. An dem letzten Solar-Wechselrichter der Reihe muss der Abschlusswiderstand eingeschaltet sein.

RS485-ID und Abschlusswiderstand können während der Inbetriebnahme (siehe "8. Inbetriebnahme", S. 91) oder später (siehe "10.2.6 RS485 (EIA485)", S. 105) eingestellt werden.

Typ des Anschlusses: 2 x RJ45

5.5.5 USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle dient zum Speichern und Laden von Daten und Berichten.

Unterstützte Funktionen:

- Firmware-Update
- Einstellungen speichern und laden
- Swap-Daten speichern
- Berichte erstellen
- Service

Für eine detaillierte Beschreibung der Funktionen siehe "11. Speichern und Laden von Daten und Einstellungen", S. 112.

Typ des Anschlusses: USB A

5.5.6 I/O-Schnittstelle

Die I/O-Schnittstelle dient zur Übertragung von Statussignalen an andere Geräte, zum Beispiel an eine Überwachungseinrichtung.

Die I/O-Schnittstelle enthält folgende Komponenten:

- 2 Relais, einzeln einstellbar für verschiedene Statussignale
- 2 Eingänge für externes Signal zum stoppen der Einspeisung

Für eine detaillierte Beschreibung der Funktionen siehe "11. Speichern und Laden von Daten und Einstellungen", S. 112.

Typ des Anschlusses: Proprietär, Stecker im Lieferumfang enthalten

5.6 Lüfter

Der externe Lüfter ist eine Standardkomponente des Solar-Wechselrichters und gewährleistet eine ausreichende Belüftung zum Kühlen des Solar-Wechselrichters. Die Kühlung wirkt sich immer positiv auf die Integrität des Solar-Wechselrichters aus.

Informationen zum Austauschen des Lüfters finden Sie unter "13.1 Austausch des Lüfters", S. 121.

6. Betriebsverhalten

6.1 Generelle Funktionsweise

Der Solar-Wechselrichter wandelt den Gleichstrom der PV-Module in Wechselstrom um. Der Wechselstrom wird anschießend in das öffentliche Netz eingespeist.

MPP-Tracker

Der Solar-Wechselrichter hat einen MPP-Tracker (MPP = Maximum Power Point).

Der MPP-Tracker fährt in regelmäßigen Zeitabständen den DC-Spannungsbereich nahe dem aktuellen Arbeitspunkt ab,um einen Punkt höherer Leistung zu finden. Wenn ein Punkt höherer Leistung gefunden wird, stellt sich der Solar-Wechselrichter auf den neuen Arbeitpunkt ein.

Mit der Funktion "Verschattung" kann der MPP-Tracker auf einen größeren DC-Spannungsbereich eingestellt werden. Diese Funktion ist besonders dann sinnvoll, wenn regelmäßig kleine Schatten über die PV-Module wandern, z. B. durch Schornsteine oder Bäume.

Hochfrequenztransformator

AC- und DC-Seite des Solar-Wechselrichters sind durch einen Hochfrequenztransformator galvanisch getrennt. Daher ist es nicht möglich, dass Gleichstrom auf die AC-Seite gelangt.

Inselbildungsschutz

Bei einem Netzausfall schaltet der integrierte Inselbildungsschutz den Solar-Wechselrichter ab.

Temperaturregelung

Das Konvektionskühlungssystem sorgt für eine optimale Wäremabfuhr.

Bei Umgebungstemperaturen im oberen Betriebstemperaturbereich wird durch interne Temperaturregelung die Leistungserzugung reduziert. Bei Umgebungstemperaturen oberhalb des Betriebstemperaturbereich wird der Solar-Wechselrichter abgeschaltet.

DC-Spannungen

Die in diesem Abschnitt genannten Werte der DC-Eingangsspannungen finden Sie in Kapitel "15. Technische Daten", S. 123.

Die maximale Eingangsspannung darf nie überschritten werden. Messen Sie die Eingangsspannung und verwenden Sie einen Überspannungsschutz auf der DC-Seite, um höheren Spannungen vorzubeugen. Die maximale Leerlaufspannung tritt bei den niedrigsten anzunehmenden Temperaturen auf. Genauere Informationen zur Temperaturabhängigkeit finden Sie im Datenblatt der PV-Module.

Über den **Einspeisungs-Spannungsbereich** des Solar-Wechselrichters ist definiert, bei welchen Eingangsspannungen der Solar-Wechselrichter Strom in das Netz einspeist.

Über den MPP-Eingangsspannungsbereich bei Vollleistung des Solar-Wechselrichters ist definiert, bei welchen Eingangsspannungen der MPP-Tracker aktiviert ist.




Abb. 6.1.: Wirkungsgrad über Leistung

6.2 Funktionen zur Beeinflussung des Betriebsverhaltens

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Kapitel "10. Einstellungen", S. 103.

- Wirkleistungsregelung
- Blindleistungsregelung
- Blindstromeinspeisung bei Spannungseinbruch im Netz (Fault Ride Through)
- Isolations- und Erdungsüberwachung
- Erweitertes MPP-Tracking bei teilweiser Verschattung der PV-Module
- Stoppen der Einspeisung über Remote
- Ansteuerung externe Meldeeinrichtungen über Relais

6.3 Fest eingestellte Wirkleistungs- und Blindleistungsreduzierung

Während der Inbetriebnahme kann eine Wirkleistungs- und/ oder Blindleistungsreduzierung eingestellt werden. Nach Abschluss der Inbetriebnahme können die Werte nur mithilfe einer PIN geändert werden.

6.4 Datenauswertung und Kommunikation

Der Solar-Wechselrichter wird von Mikrocontrollern gesteuert, die auch die Schnittstellenkommunikation und die Überwachung der Werte und Meldungen auf dem Display implementieren.

Der Solar-Wechselrichter erfasst und speichert verschiedene Daten, die direkt auf dem Display oder auf einem PC angezeigt werden können.

Produktionsinformationen

Die Produktionsinformationen sind für den laufenden Tag, die Woche, den Monat usw. verfügbar. Die Produktionsinformationen werden monatlich gespeichert.

Speicherung der Konfigurationseinstellungen

Die Konfigurationseinstellungen des Solar-Wechselrichters können über einen USB-Stick zwischen Solar-Wechselrichtern gleichen Typs ausgetauscht werden.

Warn- und Fehlermeldungen

Jede Warn- oder Fehlermeldung wird mit einem Zeitstempel auf dem Solar-Wechselrichter gespeichert. In Abhängigkeit von der Fehlerursache werden die Meldungen im Ereignisprotokoll oder im internen Protokoll abgespeichert.

Berichte

Berichte können sowohl auf dem Display gelesen und auf einem USB-Stick gespeichert werden. Die Berichte enthalten Informationen zu Produktion, Ereignissen, Einstellungen und internen Protokollen. Bei MVD- und LVD-Netzen werden die fünf letzten Fehler zusammen mit den Einstellungen gespeichert.

7. Installation

7.1 Planung der Installation

Allgemeine Anweisungen

- Verwenden Sie stets die mit dem Solar-Wechselrichter gelieferte Montageplatte.
- Montieren Sie den Solar-Wechselrichter zuerst an der Wand und stellen Sie danach die elektrischen Anschlüsse her.
- ► Eine eventuell auftretende Lärmentwicklung kann sich beim Einsatz im Wohnbereich störend auswirken. Vermeiden Sie daher die Installation im Wohnbereich.
- Bringen Sie den Solar-Wechselrichter so an, dass die LEDs und das Display ablesbar sind. Beachten Sie dabei den Ablesewinkel und die Installationshöhe.
- Montieren Sie den Solar-Wechselrichter an einer feuerfesten Wand .
- Montieren Sie den Solar-Wechselrichter an einer resonanzfreien Wand.
- Überprüfen Sie, ob die Wand das schwere Gewicht tragen kann.
- Verwenden Sie für die Montage Dübel und Schrauben, die für das Wandmaterial und das hohe Gewicht geeignet sind.
- Montieren Sie den Solar-Wechselrichter vertikal, siehe Abb. 7.1.




Abb. 7.1.: Ausrichtung bei der Montage

Umgebungsbedingungen

- Der Solar-Wechselrichter hat einen Schutzgrad IP65 und kann sowohl innen als auch im geschützten Außenbereich installiert werden.
- ▶ Beachten Sie den Betriebstemperaturbereich mit voller Leistung ohne Abregelung und den maximalen Betriebstemperaturbereich.

Wenn der erste Betriebstemperaturbereich überschritten wird, reduziert der Solar-Wechselrichter die Leistungserzeugung. Wenn die maximale Betriebstemperatur üebrschritten wird, schaltet der Solar-Wechselrichter ab.

- Halten Sie bei der Montage die Mindestabstände zu Wänden und anderen Solar-Wechselrichtern ein (siehe Abb. 7.2.).
- Installieren Sie mehrere Solar-Wechselrichter mebeneinander.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation.
 Die warme Luft muss nach oben entweichen können. Installationen direkt unter einem geschlossenen Dach sind deshalb sehr ungünstig.




Abb. 7.2.: Montagemaße für die Konvektion

► Vermeiden Sie starke Verschmutzungen. Staub kann die Geräteleistung beeinträchtigen.

Schützen Sie den Solar-Wechselrichter gegen starken Regen und Schneeablagerungen.

Mechanische Installation 7.2

7.2.1 Montageplatte

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch schweres Gewicht

Der Solar-Wechselrichter ist schwer (siehe "15. Technische Daten", S. 123). Dies kann bei nicht ordnungsgemäßem Umgang zu Verletzungen führen.

► Der Solar-Wechselrichter muss immer von mindestens zwei Personen angehoben werden. Oder nutzen Sie eine geeignete Hebevorrichtung, zum Beispiel einen Kran.

Benötigte Materialien und Werkzeuge

Im Lieferumfang enthalten:

- Montageplatte
- 2 Montagemuttern und Unterlegscheiben zum Befestigen des Solar-Wechselrichters an der Montageplatte

Außerdem wird benötigt:

- Schrauben (Ø 6 mm) + Dübel zum Befestigen der Montageplatte an der Wand. Mindestens 4 Schrauben werden benötigt.
- Bohrmaschine und Bohrer, passend zum Wandmaterial und zur Größe der Dübel.
- Schraubendreher oder Maulschlüssel, passend zu den Schrauben.





Abb. 7.3.: Maßzeichnung der Montageplatte

1. Montieren Sie die Montageplatte mit mindestens 4 Schrauben (Ø 6 mm) und Dübeln an der Wand. Verwenden Sie für die 4 Schrauben die 4 Bohrungen A

- oder die 4 Bohrungen B (siehe Abb. 7.3). Sie können die Montageplatte als Schablone zur Markierung der Bohrlöcherpositionen verwenden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an der Wand an.
- Hängen Sie den Solar-Wechselrichter in die Montageplatte ein, siehe Abb. 7.4.






Abb. 7.4.: Einhängen des Solar-Wechselrichters in die Montageplatte

- Sichern Sie den Solar-Wechselrichter an der Montageplatte, indem Sie die Montagemuttern und Unterlegscheiben auf den Gewindebolzen setzen und festziehen (siehe Abb. 7.3, Position C). (Die Gewindebolzen werden auch zum Verbinden des Erdungskabels mit dem Solar-Wechselrichter verwendet.)
- Überprüfen Sie die mechanische Installation.
- Die mechanische Installation des Solar-Wechselrichters ist abgeschlossen.

7.3 Elektrische Installation



GEFAHR



Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen durch gefährliche Spannung

 Schalten Sie die AC-Leitung potenzialfrei, bevor Sie den AC-Anschluss entfernen oder einsetzen.

7.3.1 Netzanschluss

Allgemeine Anweisungen

 Der Solar-Wechselrichter kann an Netze mit 3 Phasen und geerdetem Sternpunkt angeschlossen werden (L1, L2, L3, Neutralleiter und Schutzleiter).

Folgende Netztypen sind erlaubt:

- TN-C
- TN-S
- TN-C-S
- TT
- ► Verbinden Sie den Solar-Wechselrichter entsprechend de nachfolgenden Schaltplänen mit dem Netz:




Abb. 7.5.: Erdungssystem unterschiedlicher Netze

Das Messgerät für die Energiemessung muss zwischen den Solar-Wechselrichter und dem Einspeisungspunkt des Netzes eingebaut werden. Beachten Sie dabei die Bestimmungen Ihres Energieversorgungsunternehmens

Der Einschaltstrom liegt bei 20 A pro Phase für maximal 20 ms.

Die maximal zulässige Sicherungsbemessung für den automatischen Unterbrecher beträgt 32 A (Typ B).

AC- und DC-Seite des Solar-Wechselrichters sind galvanisch getrennt. Daher ist es nicht möglich, dass Gleichstrom auf die AC-Seite gelangt, d. h. eine Fehlerstrom-Überwachungseinheit Typ A genügt. Wir empfehlen die Verwendung einer 32-A-Fehlerstrom-Überwachungseinheit. Befolgen Sie jedoch stets den spezifischen Regelungen Ihres Landes.

Der typische Ableitstrom liegt unter 3,5 mA.

HINWEIS



Der Nennwert des Sekundär-Kurzschlussstroms am Netzanschlusspunkt zum öffentlichen Stromversorgungssystem erhöht sich durch den Nennstrom des angeschlossenen Solar-Wechselrichters.

An den AC-Stecker muss ein flexibles oder starres Kupferkabel mit einem Querschnitt von mindestens 4,0 mm² (Koeffizient k=1) angeschlossen werden. Der AC-Stecker ist für die Verwendung von Kupferdrähten ausgelegt, bei Verwendung von anderen Leitermaterialien wenden Sie sich bitte an den Hersteller Amphenol).

Beachten Sie die geforderte Netzimpedanz am Netzanschlusspunkt (Kabellänge, Kabelquerschnitt).

Wählen Sie Kabellänge und Kabelquerschnitt so, dass Leitertemperatur und Leitungsverluste minimal sind. In manchen Ländern (z. B. Frankreich und Deutschland) müssen spezifische Anforderungen an die Systeminstallation befolgt werden (UTE C15-712-1, VDE 0100 712). In diesen Anforderungen sind Mindest-Kabelquerschnitte und Schutzmaßnahmen gegen Überhitzung durch hohe Spannungen festgelegt. Befolgen Sie immer die spezifischen Anforderungen Ihres Landes.

Installieren Sie zum Schutz der Bediener und der Anlage die geforderten Sicherheits- und Schutzeinrichtungen (z. B. automatische Unterbrecher und/oder Überspannungsschutz-Einrichtungen).

Für Frankreich ist ein gesondertes Kit von Delta erhältlich. Dieses Kit enthält alle Komponenten, die für die Erfüllung der Anforderungen nach UTE C15-712-1. ("16.2 Bestellnummern", S. 127) notwendig sind.

Benötigte Werkzeuge und Materialien

Im Lieferumfang enthalten:

Rundstecker, Typ Amphenol C16-3 mit Buchse

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- Flexibles 5-adriges Kabel mit L1, L2, L3, Neutral- und PE-Leiter für AC-Anschluss. Der AC-Stecker ist für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 11 und 20 mm und einem Leiterquerschnitt von 4 mm² oder 6 mm² zugelassen.
- Aderendhülsen, passend zum Leiterquerschnitt
- Zugentlastung f
 ür die Kabel
- Zum Verbinden des Erdungskabels mit dem Solar-Wechselrichter (siehe Abb. 7.3, Position **C**), wird zusätzlich eine Sicherungsscheibe benötigt.


Verbinden von AC-Kabel und AC-Stecker

 Entfernen Sie die Ummantelung des AC-Kabels wie dargestellt und isolieren Sie jeweils 10 mm der Drahtenden ab.

HINWEIS



Beachten Sie die Polarität des Rundsteckers. Eine falsche Anordnung kann zur Zerstörung des Solar-Wechselrichters führen.




Setzen Sie die Aderendhülsen auf die abisolierten Aderenden und verpressen Sie die Aderendhülsen.




Schließen Sie wie nachfolgend beschrieben den AC-Stecker an das AC-Kabel an.


Schrauben Sie Mutter ① und Kabelgehäuse ② vom Buchseneinsatz ③ ab.




► Wenn der Kabeldurchmesser zwischen 16 und 20 mm liegt, entfernen Sie das blaue, sechseckige Inlay in der Innenseite ① der Mutter).




► Schieben Sie Mutter ① und Kabelgehäuse ② auf das AC-Kabel.




Schieben Sie die Adern des AC-Kabels in die Anschlüsse des Stifteinsatzes und schrauben Sie sie fest. Beachten Sie dabei die Phasenfolge.




► Schrauben Sie Mutter ①, Kabelgehäuse ② und Stifteinsatz ③ zusammen. Ziehen Sie die Mutter mit 5 Nm und das Kabelgehäuse mit 1-2 Nm fest.



➤ Stecken Sie den AC-Stecker auf die AC-Buchse ② am Solar-Wechselrichter und schrauben Sie den Verriegelsungsring ① mit einem Drehmoment von 6 bis 8 Nm fest.



- Bei Verwendung von Kabeldurchmessern zwischen 11 und 13 mm bringen Sie direkt hinter dem Rundstecker eine Zugentlastung an. Bei anderen Kabeldurchmessern wird die Verwendung einer Zugentlastung empfohlen
- Erden Sie den Erdungsleiter des AC-Kabels am dafür vorgesehenen Anschluss.
- 6. Erden Sie die Montageplatte.



7.3.2 Anschluss der PV-Module





Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen durch gefährliche Spannung An den DC-Anschlüssen des Solar-Wechselrichters können gefährliche Spannungen anliegen.

- ➤ Trennen Sie die PV-Module niemals ab, wenn sich der Solar-Wechselrichter unter Last befindet. Schalten Sie zunächst das Netz ab, sodass der Solar-Wechselrichter keine weitere Energie einspeisen kann. Öffnen Sie dann den DC-Schalter.
- Sichern Sie die DC-Anschlüssen gegen Berührung ab.

HINWEIS



Um Schutzgrad IP65 sicher zu stellen, müssen alle nicht genutzten Anschlüsse und Schnittstellen mit den am Solar-Wechselrichter angebrachten Abdeckungen verschlossen werden.

Allgemeine Anweisungen

Überprüfen Sie vor Anschluss des Photovoltaiksystem die Polarität der DC-Spannung an den DC-Anschlüssen.

Die Strings der PV-Moduls werden an den DC-Anschlüssen angeschlossen, der negative DC-Pol an DC MINUS, der positive DC-Pol an DC PLUS. Die Anschlüsse sind codiert, sodass eine Verpolung nicht möglich ist.

Die maximale Eingangsspannung des Solar-Wechselrichters beim Einspeisen beträgt 900 V. Die maximale Strombelastung jedes einzelnen DC-Anschlusses beträgt 29 A.

Der Solar-Wechselrichter kann sowohl auf der DC-Plus-Seite als auch auf der DC-Minus-Seite geerdet werden. Auf der DC-Seite besitzt der Solar-Wechselrichter eine Isolations- und Erdungsüberwachung. Die Überwachung kann im Menü 230 Erdung konfiguriert werden, siehe "10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwachung", S. 110.

Der Solar-Wechselrichter besitzt einen DC-Trennschalter.

Erforderliche Werkzeuge und Geräte

Nicht im Lieferumfang enthalten:

1-adriges Kabel f
ür DC-Verbindung.

Der Erdanschluss muss nahe am Solar-Wechselrichter eingerichtet werden. Es wird empfohlen, das Erdungs-Kit "Grounding Set A Solar" von Delta zu verwenden.

Erdungs-Kit	Teilenummer Delta
Grounding Set A Solar	EOE990000275

 Kabelkupplungstypen für Gleichstromverbindungen mit dem Solar-Wechselrichter.

Der DC-PLUS-Anschluss des Solar-Wechselrichters ist ein Stecker, der DC-Anschluss eine Buchse.

DC-Anschluss des Wechselrichters	Kabelkupplungstyp	Drahtquerschnitt		Durchmesserbe- reich für Kabelum- mantelung	Bestellnummer
		mm²	AWG	mm	
		1,5/2,5	14	3-6	32.0010P0001-UR
DC+	Buchse	1,572,5	14	5,5-9	32.0012P0001-UR
DC+	Duciise	4/6	10	3–6	32.0014P0001-UR
		4/0	10	5,5-9	32.0016P0001-UR
		1,5/2,5	14	3-6	32.0011P0001-UR
DC- Stecker		1,572,5	14	5,5-9	32.0013P0001-UR
DC-	SIECKEI	4/6	10	3-6	32.0015P0001-UR
		4/0	10	5,5-9	32.0017P0001-UR

 UTE-Kit nach aktuellen französischem Standard UTE C 15-712-1

Das UTE-Kit Multi-Contact ist auf den neuesten französischen Standard UTE C 15-712-1 ausgerichtet. Es enthält 8 DC-Feststellvorrichtungen, ein Montagewerkzeug und ein zusätzliches Signal-Flash-Laufwerk. Mit diesem Kit halten Sie die in der UTE C 15-712-1 definierten Anforderungen an DC-Schutz und -Signale ein.

UTE-Kit Multi-Contact	Teilenummer Delta
UTE-Kit Multi-Contact für SOLIVIA EU Solar Inverter	EOE90000341

7.3.3 RS485 (EIA485)-Schnittstelle

HINWEIS



Um Schutzgrad IP65 sicher zu stellen, müssen alle nicht genutzten Anschlüsse und Schnittstellen mit den am Solar-Wechselrichter angebrachten Abdeckungen verschlossen werden.

Nur die nachfolgend beschriebenen Kabel dürfen verwendet werden. Standardkabel sind nicht zulässig.

Über die RS485-Schnittstellen können ein oder mehrere Solar-Wechselrichter an ein Monitoringsystem angeschlossen werden. Die beiden RS485-Schnittstellen sind intern 1:1 verdrahtet. Jede RS485-Schnittstelle kann als Eingang bzw. Ausgang verwendet wird.

Pin-Belegung



Pin	Belegung
1	Reserviert
1 2 3 4 5 6	Reserviert
3	Reserviert
4	GND
5	Reserviert
6	Reserviert
7	TX_A
8	RX B

Anschluss eines einzelnen Solar-Wechselrichters




Abb. 7.6.: Anschluss eines einzelnen Solar-Wechselrichters per RS485 an einen Datenlogger

Der Abschlusswiderstand kann während der Inbetriebnahme (siehe Abb. 7.1) oder später (siehe "10.2.6 RS485 (EIA485)", S. 105) eingeschaltet werden.

Anschluss mehrerer Solar-Wechselrichter




Abb. 7.7.: Anschluss mehrerer Solar-Wechselrichter per RS485 an einen Datenlogger

Wenn mehrere Solar-Wechselrichter über die RS485-Schnittstellen an ein Monitoringsystem angeschlossen werden, muss am letzten Solar-Wechselrichter des Busses muss der Abschlusswiderstand eingeschaltet werden, siehe Abb. 7.7.

Kabel für RS485-Verbindung	Teilenummer Delta
Kabel zum Verbinden von Solar-Wechselrichtern	
Push/Pull-Kabel von Harting, IP67, eine Seite mit blauem Kabelmanager, andere Seite mit weißem Kabelmanager	
1,5 m	3081186300
3,0 m	3081186500
5,0 m	3081186600
10,0 m	3081186200
20,0 m	3081186400
Verbindungskabel von Solar-Wechsel- richter zu Überwachungs-Gateway-Gerät	
z. B. Solivia Basic Gateway, Solarlog oder Meteocontrol WEB'logger	
Außenkabel, IP65, mit RJ45-PushPull und RJ12-Steckern von Harting	Delta-Support kontaktieren

Wenn Sie die Kabel selbst konfektionieren möchten, müssen Sie Kabelmanager von Harting verwenden (IP67-Push/Pull-Systemkabel RJ45).

Wir empfehlen, auf einer Seite einen blauen Kabelmanager und auf der anderen Seite einen weißen Kabelmanager zu verwenden.

Kabelmanager	Teilenummer Harting
RJI IP67 Data Plug PushPull 8-Pol White	09 45 145 1500
RJI IP67 Data Plug PushPull 8-Pol Blue	09 45 145 1510

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Minden, www.harting.com)

7.3.4 I/O-Schnittstelle

Montage des Steckers

Das Anschlusskit für die I/O-Schnittstelle ist im Lieferumfang enthalten.




Abb. 7.8.: Montage des I/O-Anschlusses

Nr.	Bezeichnung
1	Abdeckung
2	Steckergehäuse
3	Abdichtung für nicht genutzte Öffnungen
4	Klemmkorb
(5)	Kabeleinfassung
6	Kabel
7	Dichtungsring
8	I/O-Schnittstelle

Die beiden Öffnungen für die Kabeleinführung sind auf einen Kabeldurchmesser von 3,6 bis 5,2 mm ausgelegt. Nicht genutzte Öffnungen müssen mit der Abdichtung ③ verschlossen werden.




Abb. 7.9.: Verdrahtung des I/O-Moduls

Pin-Belegung

Pin	Bezeichnung	Verwendung
1	2_COM	Relais 2 – gemeinsam
2	2_NOC	Relais 2 – im Ruhezustand geöffneter Kontakt
3	1_COM	Relais 1 – gemeinsam
4	1_NCC	Relais 1 – im Ruhezustand geschlossener Kontakt
5	1_NOC	Relais 1 – im Ruhezustand geöffneter Kontakt
6	Α	Einspeisung aus – Draht A
7	В	Einspeisung aus – Draht B
8	IN	Reserviert
9	5 V	Reserviert
10	GND	Reserviert




Abb. 7.10.: Pin-Belegung Relais 1




Abb. 7.11.: Pin-Belegung Relais 2

8. Inbetriebnahme

8.1 Bevor Sie beginnen

Der Solar-Wechselrichter muss ordnungsgemäß installiert sein, siehe "7. Installation", S. 84.

Informationen zur Bedienung des Displays finden Sie unter "5.4 Display und Tasten", S. 76.

Nach dem ersten Start und dem automatischen Selbsttest werden Sie schrittweise durch die Inbetriebnahmeprozedur geleitet.

8.2 Auswählen der richtigen Inbetriebnahmeprozedur

Die Inbetriebnahmeprozedur ist von folgenden Kriterien abhängig:

- Soll der Solar-Wechselrichter von Grund auf neu eingerichtet werden? In diesem Fall ist entscheidend, an welches Netz der Solar-Wechselrichter angeschlossen ist.
- Soll der Solar-Wechselrichter mit den gleichen Einstellungen eingerichtet werden wie ein anderer, baugleicher Solar-Wechselrichter?
- Ist der Solar-Wechselrichter ein Ersatzgerät für einen anderen, baugleichen Solar-Wechselrichter?

Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen die Auswahl der richtigen Inbetriebnahmeprozedur erleichtern.

Aufgabe		Relevante Inbetriebnah- meprozedur
Der Solar-Wechse Grund auf neu eing und das Netz, mit Wechselrichter ver der folgenden Liste	gerichtet werden dem der Solar- bunden ist, ist in	"8.3 Standard-Inbetrieb- nahme", S. 92
BE	Belgien	
BUL	Bulgarien	
CZ	Tschechische Republik	
DE VDE	Deutschland nach VDE 0126	
ES 51/48Hz	Spanien 51/48 Hz	
ES 51/49Hz FR	Spanien 51/49 Hz Frankreich	
FR ISL. 60Hz	Französische Inseln mit 60 Hz	
GR CONTINENT	Griechenland/ Kontinent (49,5/50,5 Hz)	
GR ISLAND	Griechen- land/Inseln (47,5/51 Hz)	
IT 50/49Hz	Italien 50/49 Hz	
IT 51/49Hz	Italien 51/49 Hz	
NL	Niederlande	
PT	Portugal	
ROM	Rumänien	
SLK	Slowakei	
SLN	Slowenien	
UK G59	Vereinigtes König- reich	
Der Solar-Wechse Grund auf neu ein und ist an ein LVD angeschlossen.	gerichtet werden	"8.4 Standard-Inbetrieb- nahme für LVD- und MVD-Netze", S. 94
DE LVD	Deutschland nach VDE AR N 4105	
DE MVD	Deutschland nach BDEW	
DK LVD	Dänemark nach VDE AR N 4105	
Der Solar-Wechse gleichen Einstellur werden wie ein and Solar-Wechselrich	derer, baugleicher	"8.5 Inbetriebnahme durch Laden der Ein- stellungen von einem anderen Solar-Wechsel- richter", S. 96
Der Solar-Wechse	Irichter ist ein	"8.6 Inbetriebnahme nach
Ersatzgerät für ein gleichen Solar-We		dem Austausch eines Solar-Wechselrichters", S. 98
Der Solar-Wechse	Irichter soll von	Sie können ein spezifi-
Grund auf neu eing		sches Netz einrichten.
und das Netz, mit	dem der Solar-	Wenden Sie sich bitte
Wechselrichter ver nicht in den obige enthalten.		telefonisch an den Delta- Support.

8.3 Standard-Inbetriebnahme

8.3.1 Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte

- ▶ Displaysprache einstellen
- ► Netz auswählen
- ▶ MPP-Tracking einstellen
- ► Leistungsbegrenzung einstellen (optional)
- ▶ Datums- und Zeitformat einstellen
- Datum und Uhrzeit einstellen
- ► RS485-Kommunikation einrichten

8.3.2 Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte

- Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel auf Schäden und ordnungsgemäßen Sitz. Korrigieren Sie bei Bedarf die Installation.
- 2. Schalten Sie den DC-Trennschalter ein.
 - Der Startvorgang des Solar-Wechselrichters beginnt.

Nach dem Startvorgang und dem automatischen Selbsttest wird die Inbetriebnahmeprozedur des Solar-Wechselrichters gestartet und das Menü **Sprache** angezeigt.

3. Wählen Sie eine Sprache für das Display aus.

		Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→ S	р	r	a	С	h	e	:						G	e	r	m	a	n
W	e	i	t	e	r													

Einstellbare F	Parameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Sprache	Sprache	Die Sprache des Displays.
		Czech Danish Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish

4. Wählen Sie Weiter und drücken Sie EINGABE.

	Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
Sp	r	a	c	h	e	:						G	e	r	m	a	n
→we	i	t	e	r													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → Das Menü **USB-Daten laden** wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü USB-Daten laden die Option Nein aus, um eine manuelle Inbetriebnahme durchzuführen.

	U	S	В	-	D	a	t	e	n		1	a	d	e	n		
Jа																	
→Ne	i	n															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

→ Das Menü Netzauswahl wird angezeigt.

6. Wählen Sie ein Netz aus.

				N	e	t	Z	a	u	S	W	a	h	1					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	N	e	t	z	:									D	E		٧	D	Ε
	W	e	i	t	e	r													

	nbetriebnahme verfügbare Netze
Displaytext	Beschreibung
BE	Belgien
BUL	Bulgarien
CZ	Tschechische Republik
DE VDE	Deutschland nach VDE 0126
ES 51/48Hz	Spanien 51/48 Hz
ES 51/49Hz	Spanien 51/49 Hz
FR	Frankreich
FR ISL. 60Hz	Französische Inseln mit 60 Hz
GR CONTINENT	Griechenland/Kontinent
	(49,5/50,5 Hz)
GR ISLAND	Griechenland/Inseln (47,5/51 Hz)
IT 50/49Hz	Italien 50/49 Hz
IT 51/49Hz	Italien 51/49 Hz
NL	Niederlande
ROM	Rumänien
SK	 Slowakei
SL	Slowenien
PT	Portugal
UK G59	Vereinigtes Königreich

HINWEIS



- Wenn Sie als Netz "IT 50/49Hz" oder "IT 51/49Hz" einstellen, müssen Sie nach der Inbetriebnahme einen Autotest durchführen, siehe "12.8 Autotest Italien", S. 119.
- 7. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

N	e	t	Z	a	u	S	W	a	h	1									
	N	e	t	z	:									D	E		٧	D	Ε
→	W	e	i	t	e	r													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Das Menü DC-Einstellungen wird angezeigt. Da dieser Solar-Wechselrichter nur einen einzigen MPP-Tracker unterstützt, kann die Einstellung nicht geändert werden.
- 8. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

		D	C	-	Ε	i	n	s	t	e	1	1	u	n	g	e	n		
	Μ	P	P	T	:												P	٧	1
→	W	e	i	t	e	r													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → Das Menü Gesp. Leist.begr. (Gesperrte Leistungsbegrenzung) wird angezeigt.
- 9. Wenn notwendig, können Sie eine Leistungsbegrenzung festlegen.

	G	e	s	p			L	e	i	s	t		b	e	g	r			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	P	m	a	Х	:													W	
	S	m	a	X	:													٧	Α

Einstellbare Pa	rameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Pmax	Maximale Wirkle stung	i- Die maximale Wirklei- stung, die in das Netz eingespeist werden kann. Der Wert wird in W eingestellt.
Smax	Maximale Scheir leistung	n- Die maximale Schein- leistung, die in das Netz eingespeist werden kann. Der Wert wird in VA eingestellt.

HINWEIS



- ▶ Wenn Sie eine Leistungsbegrenzung einstellen, müssen Sie anschließend das Label "Die Leistung des Produkts wurde begrenzt …" ausfüllen und an der Vorderseite des Solar-Wechselrichters anbringen. Benutzen Sie zum Ausfüllen einen wasserfesten Stift.
- 10. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Menü Format wird angezeigt.
- 11. Legen Sie das Datums- und Zeitformat fest.

						F	0	r	m	a	t								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	u	m	:				T	T		Μ	Μ		J	J	J	J
	Z	e	i	t	:												1	2	h

Einstellbare Pa	rameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Datum	Datumsformat	TT.MM.JJJJ
		TT/MM/JJJJ
		TT-MM-JJJJ
		MM.TT.JJJJ
		MM/TT/JJJJ
		MM-TT-JJJJ
		JJJJ.MM.TT
		JJJJ/MM/TT
		JJJJ-MM-TT
Zeit	Zeitformat	12h 24h

12. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

				F	0	r	m	a	t								
Ze	i	t	:												2	4	h
→we	i	t	e	r													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


- → Das Menü **Datum und Zeit** wird angezeigt.
- 13. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

				D	a	t	u	m		u	n	d		Z	e	i	t		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	u	m	:				1	2		0	3		2	0	1	2
	Z	e	i	t	:							1	0	:	1	4	:	2	3

14. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

				D	a	t	u	m		u	n	d		Z	e	i	t		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	u	m	:				1	2		0	3		2	0	1	2
	Z	e	i	t	:							1	0	:	1	4	:	2	3

- → Das Menü RS485 wird angezeigt.
- 15. Stellen Sie die RS485-ID und die Baudrate ein.




Einstellbare Para	meter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
ID	RS485-ID	1 255
Baudrate	Baudrate	2400 4800 9600 19200 38400, Stan- dard ist 19200
Abschlusswid.	Abschlusswider- stand	EIN AUS

HINWEIS




Verbinden mehrerer Solar-Wechselrichter über RS485

- ▶ Wenn in einer Installation mehrere Solar-Wechselrichter über RS485 verbunden werden, wählen Sie für jeden eine andere ID. Später wird die ID auch beim Laden von Einstellungen oder Übertragen von Daten zum Identifizieren eines Solar-Wechselrichters verwendet.
- An dem letzten Solar-Wechselrichter in der Reihe stellen Sie den Abschlusswiderstand auf "EIN".
- 16. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.



→ Das letzte Menü wird angezeigt.



- Zum Abschließen der Inbetriebnahme drücken Sie die Eingabe-Taste.
- ☑ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

8.4 Standard-Inbetriebnahme für LVD- und MVD-Netze

8.4.1 Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte

- ▶ Displaysprache einstellen
- ▶ Netz auswählen
- ► Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) einrichten
- MPP-Tracking einstellen
- ► Leistungsbegrenzung einstellen (optional)
- Datums- und Zeitformat einstellen
- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen
- ► RS485-Kommunikation einrichten

8.4.2 Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte

- Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel auf Schäden und ordnungsgemäßen Sitz. Korrigieren Sie bei Bedarf die Installation.
- 2. Schalten Sie den DC-Trennschalter ein.
 - Der Startvorgang des Solar-Wechselrichters beginnt.

Nach dem Startvorgang und dem automatischen Selbsttest wird die Inbetriebnahmeprozedur des Wechselrichters gestartet und das Menü **Sprache** angezeigt.

3. Wählen Sie eine Sprache für das Display aus.

		Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→ !	Sp	r	a	C	h	e	:						G	e	r	m	a	n
١	иe	i	t	e	r													

Einstellbare I	Parameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Sprache	Sprache	Die Sprache des Displays.
		Czech Danish Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish

4. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die EINGABE-Taste.

		Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
S	р	r	a	c	h	e	:						G	e	r	m	a	n
→ W (e	i	t	e	r													
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- → Das Menü USB-Daten laden wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü USB-Daten laden die Option Nein aus, um eine manuelle Inbetriebnahme durchzuführen.

	US	5 B	-	Da	t	e	n		1 8	a c	le	n		
Ja														
→Ne	iı	า												
			-		-	-	-	_			-	-	-	-


→ Das Menü Netzauswahl wird angezeigt.

6. Wählen Sie ein LVD- oder ein MVD-Netz aus.

N	e	t	Z	a	u	S	W	a	h	1									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	N	e	t	z	:									D	E		L	٧	D
	W	e	i	t	e	r													

Für die Inbetrieb	nahme verfügbare LVD- und MVD-Netze
DE MVD	Deutschland nach BDEW
DE LVD	Deutschland nach VDE AR N 4105
DK LVD	Dänemark nach VDE AR N 4105

7. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.



- → Das Menü PDD-Einstellungen (Netz- und Anlagenschutz, NA-Schutz) wird angezeigt.
- 8. Wählen Sie bei PDD eine Option.

PD	D	-	Ε	i	n	S	t	e	1	1	u	n	g	e	n			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→ P	D	D	:								S	t	a	n	d	a	r	d
W	e	i	t	e	r													

Das Menü PDD-Einstellungen bietet drei Optionen:

Option	Beschreibung
Standard	Lädt die Einstellungen, die in den Nor-
	men vorgegeben sind.
AUS	Der NA-Schutz ist ausgeschaltet.
BENUTZER	Die Parameter können innerhalb der von den Normen definierten Grenzen manu- ell eingestellt werden.

Option "BENUTZER"

Wenn Sie ein **LVD**-Netz gewählt haben, können Sie die folgenden Parameter einstellen:

Einstellbare l	Parameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Umax	Spannungssteige- rungsschutz U>	110 115 %

Wie in der Norm VDE AR N 4105 definiert, kann nur der Spannungssteigerungsschutz U> eingestellt werden. U> ist als 10-Minuten-Mittelwertschutz konzipiert, um das Überschreiten des in der Norm DIN EN 50160 festgelegten Grenzwerts zu verhindern (Überwachung der Leistung).

Wenn Sie ein **MVD**-Netz gewählt haben, können Sie die folgenden Parameter einstellen:

Einstellbare P	arameter		
Displaytext	Bezeichnung	Einstellbare Werte	Empfohlen von MVD
Krit. Umax	Spannungsstei- gerungsschutz U>>	· 1,00 1,30 U _n	1,20 U _{ns}
Umin	Unterspan- nungsschutz U<	0,10 1,00 U _n	0,80 U _{ns}

Einstellbare P	arameter		
Displaytext	Bezeichnung	Einstellbare Werte	Empfohlen von MVD
Krit. Umin	Unterspan- nungsschutz U<<	0,10 1,00 U _n	0,45 U _{ns}
Fmax	Frequenzsteige rungsschutz f>	-50,0 52,0 Hz	51,5 Hz
Fmin	Unterfrequenz- schutz f>	47,5 50 Hz	47,5
tUmin	Verzögerung für U<	1,5 2,4 s	1,5 2,4 s

9. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die EINGABE-Taste.

	Р	D	D	-	Ε	i	n	s	t	e	1	1	u	n	g	e	n	
P	D	D	:								S	t	a	n	d	a	r	d
→ W	e	i	t	e	r													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → Das Menü DC-Einstellungen wird angezeigt. Da dieser Solar-Wechselrichter nur einen einzigen MPP-Tracker unterstützt, kann die Einstellung nicht geändert werden.
- 10. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

DO	C -	Ε	i	n	S	t	e	1	1	u	n	g	e	n		
MPF	PΤ	:												P	٧	1
→ w e :	it	e	r													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → Das Menü Gesp. Leist.begr. (Gesperrte Leistungsbegrenzung) wird angezeigt.
- 11. Wenn notwendig, können Sie eine Leistungsbegrenzung festlegen.

G	i e	S	р			L	e	i	S	t		b	e	g	r			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→ P	m	a	Х	:													W	
S	m	a	X	:													٧	Α

Einstellbare Para	ameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Max. Leist.	Maximale Lei- stung	Die maximale Leistung, die in das Netz einge- speist werden kann. Der Wert wird in W einge- stellt.
Smax	Maximale Schei leistung	n- Die maximale Schein- leistung, die in das Netz eingespeist werden kann. Der Wert wird in VA eingestellt.


HINWEIS



▶ Wenn Sie eine Leistungsbegrenzung einstellen, müssen Sie anschließend das Label "Die Leistung des Produkts wurde begrenzt …" ausfüllen und an der Vorderseite des Solar-Wechselrichters anbringen. Benutzen Sie zum Ausfüllen einen wasserfesten Stift.

- 12. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Menü Format wird angezeigt.

13. Legen Sie das Datums- und Zeitformat fest.



Einstellbare Pa	rameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Datum	Datumsformat	TT.MM.JJJJ
		TT/MM/JJJJ
		TT-MM-JJJJ
		MM.TT.JJJJ
		MM/TT/JJJJ
		MM-TT-JJJJ
		JJJJ.MM.TT
		JJJJ/MM/TT
		JJJJ-MM-TT
Zeit	Zeitformat	12h 24h

14. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

						F	0	r	m	a	t								
	Z	e	i	t	:												2	4	h
۱ ←	W	e	i	t	e	r													
	_	_	_	_	_	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-	-	-	_	_

- → Das Menü Datum und Zeit wird angezeigt.
- 15. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

				D	a	t	u	m		u	n	d		Z	e	i	t		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	D	a	t	u	m	:				1	2		0	3		2	0	1	2
	Z	e	i	t	:							1	0	:	1	4	:	2	3

16. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

	D	a	t	u	m		u	n	d		Z	e	i	t				
Z	e :	i	t	:							1	0	:	1	4	:	2	3
→W	e	i	t	e	r													
-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → Das Menü RS485 wird angezeigt.
- 17. Stellen Sie die RS485-ID und die Baudrate ein. Wenn notwendig, schalten Sie den Abschlusswiderstand ein.

							R	S	4	8	5								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	Ι	D	:																1
	В	a	u	d	r	a	t	e	:						1	9	2	0	0

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
ID	RS485-ID	1 255
Baudrate	Baudrate	2400 4800 9600 19200 38400, Stan- dard ist 19200
Abschlusswid.	Abschlusswider- stand	EIN AUS

HINWEIS



Verbinden mehrerer Solar-Wechselrichter über RS485

- Wenn in einer Installation mehrere Solar-Wechselrichter über RS485 verbunden werden, wählen Sie für jeden eine andere ID. Später wird die ID auch beim Laden von Einstellungen oder Übertragen von Daten zum Identifizieren eines Solar-Wechselrichters verwendet.
- An dem letzten Solar-Wechselrichter in der Reihe stellen Sie den Abschlusswiderstand auf "EIN".
- 18. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die EINGABE-Taste.

RS485 Abschlusswid.: Aus →weiter

→ Das letzte Menü wird angezeigt.

EINGABE

zum Bestätigen
ESC

zur Neuauswahl

- Zum Abschließen der Inbetriebnahme drücken Sie die Eingabe-Taste.
- ☑ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

8.5 Inbetriebnahme durch Laden der Einstellungen von einem anderen Solar-Wechselrichter

ACHTUNG



Das Laden der Daten erfolgt über die USB-Schnittstelle. Wenn ein USB-Stick eingesetzt ist, ist der Schutzgrad reduziert.

HINWEIS



Die Datei STUP_###.CFG muss sich im Hauptverzeichnis des USB-Sticks befinden. Die ### stehen für die RS485-ID des Solar-Wechselrichters von dem die Daten geladen werden sollen, zum Beispiel "001".

8.5.1 Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte

- ▶ Displaysprache einstellen
- ▶ Daten vom USB-Stick laden

Nach dem Laden können Sie entscheiden, ob Sie die Daten bearbeiten wollen. In diesem Fall entspechen die Inbetriebnahmeschritte denen der Standard-Inbetriebnahmen (abhängig vom Netz).

Wenn Sie die Daten unverändert übernehmen, ist die Inbetriebnahme abgekürzt:

- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen
- ► RS485-Kommunikation einrichten

8.5.2 Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte

- Sofern Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie die Einstellungen des anderen Solar-Wechselrichters, siehe "11.4 Speichern der Einstellungen", S. 113.
- Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel auf Schäden und ordnungsgemäßen Sitz. Korrigieren Sie bei Bedarf die Installation.
- 3. Schalten Sie den DC-Trennschalter ein.
 - → Der Startvorgang des Solar-Wechselrichters beginnt.

Nach dem Startvorgang und dem automatischen Selbsttest wird die Inbetriebnahmeprozedur des Solar-Wechselrichters gestartet und das Menü **Installation** angezeigt.

4. Wählen Sie eine Sprache für das Display aus.

Installation
----→Sprache: German
weiter

Einstellbare I	Parameter	
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Sprache	Sprache	Die Sprache des Displays.
		Czech Danish Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish

5. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.

			Ι	n	s	t	a	1	1	a	t	i	0	n					
	S	р	r	a	c	h	e	:						G	e	r	m	a	n
→	W	e	i	t	e	r													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- → Das Menü USB-Daten laden wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü USB-Daten laden die Option Ja aus, um Daten vom USB-Stick zu laden.

			U	S	В	-	D	a	t	e	n		1	a	d	e	n		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	J	a																	
	N	e	i	n															


- Das n\u00e4chste Men\u00fc USB-Daten laden wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü USB-Daten laden die Option Einstellg. laden aus.

			U	S	В	-	D	a	t	e	n		1	a	d	e	n	
→	E	i	n	S	t	e	1	1	g			1	a	d	e	n		
	S	W	a	р	-	D	a	t	e	n		1	a	d	e	n		

- → Das nächste Menü USB-Daten laden wird angezeigt.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Unterseite des Solar-Wechselrichters und drücken Sie die Eingabe-Taste.

```
USB-Daten laden
USB-Stick einsetzen
und EINGABE drücken
```

- → Das Menü RS485 ID wählen wird angezeigt.
- 9. Wählen Sie die RS485-ID des Solar-Wechselrichters aus, von dem die Daten geladen werden sollen.




- 10. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Laden der Daten beginnt.

Wenn der Ladevorgang erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.



- 11. Drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Menü Gelad. Daten bearb. (Geladene Daten bearbeiten) wird angezeigt.
- 12. Wählen Sie Nein und drücken Sie die Enter-Taste.




→ Das Menü Datum und Zeit wird angezeigt.

HINWEIS



Wenn an dem Solar-Wechselrichter, von dem die Daten geladen wurden, eine Leistungsbegrenzung eingestellt war, erscheint folgende Meldung:



▶ Wenn Sie eine Leistungsbegrenzung einstellen, müssen Sie anschließend das Label "Die Leistung des Produkts wurde begrenzt ..." ausfüllen und an der Vorderseite des Solar-Wechselrichters anbringen. Benutzen Sie zum Ausfüllen einen wasserfesten Stift.

HINWEIS



Wenn Sie die geladenen Daten bearbeiten wollen, wählen Sie **Ja**. Die Inbetriebnahme läuft dann wie die Standard-Inbetriebnahmen ab (abhängig vom eingestellten Netz). In den einzelnen Menüs werden dann die geladen Daten angezeigt und nicht die Standardwerte.

13. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Datum	und Zeit
weiter	
→Datum:	:_:_
Zeit:	::_pm

- 14. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Tastee.
 - → Das Menü RS485 wird angezeigt.
- 15. Stellen Sie die RS485-ID und die Baudrate ein.

RS485	
weiter	
→ID:	1
Baudrate:	19200

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
ID	RS485-ID	1 255
Baudrate	Baudrate	2400 4800 9600
		19200 38400, Stan-
		dard ist 19200

Einstellbare Parameter						
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung				
Abschlusswid.	Abschlusswider- stand	EIN AUS				

HINWEIS



Verbinden mehrerer Solar-Wechselrichter über RS485

- ▶ Wenn in einer Installation mehrere Solar-Wechselrichter über RS485 verbunden werden, wählen Sie für jeden eine andere ID. Später wird die ID auch beim Laden von Einstellungen oder Übertragen von Daten zum Identifizieren eines Solar-Wechselrichters verwendet.
- An dem letzten Solar-Wechselrichter in der Reihe stellen Sie den Abschlusswiderstand auf "EIN".
- 16. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Das letzte Menü wird angezeigt.

EINGABE
zum Bestätigen
ESC
zur Neuauswahl

- Zum Abschließen der Inbetriebnahme drücken Sie die Eingabe-Taste.
- ☑ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

8.6 Inbetriebnahme nach dem Austausch eines Solar-Wechselrichters

ACHTUNG



In diesem Kapitel bedeutet der Begriff "Swap" das Austauschen eines beschädigten Solar-Wechselrichters durch einen neuen desselben Typs.

Der Austausch darf nur nach Beratung mit dem Delta Solar-Support durchgeführt werden. Dieser bespricht mit Ihnen die Vorgehensweise

ACHTUNG



Das Laden der Daten erfolgt über die USB-Schnittstelle. Wenn ein USB-Stick eingesetzt ist, ist der Schutzgrad reduziert.

HINWEIS



Die Datei STUP_###.CFG muss sich im Hauptverzeichnis des USB-Sticks befinden. Die ### stehen für die RS485-ID des Solar-Wechselrichters von dem die Daten geladen werden sollen, zum Beispiel "001".

8.6.1 Kurzübersicht der Inbetriebnahmeschritte

- Displaysprache einstellen
- ▶ Daten vom USB-Stick laden

Nach dem Laden können Sie entscheiden, ob Sie die Daten bearbeiten wollen. In diesem Fall entspechen die Inbetriebnahmeschritte denen der Standard-Inbetriebnahmen (abhängig vom Netz).

Wenn Sie die Daten unverändert übernehmen, ist die Inbetriebnahme abgekürzt:

- Datum und Uhrzeit einstellen
- ► RS485-Kommunikation einrichten

8.6.2 Detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte

- Sofern Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie die Swap Daten des anderen Solar-Wechselrichters, siehe "11.6 Speichern von Swap-Daten", S. 113.
- Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel auf Schäden und ordnungsgemäßen Sitz. Korrigieren Sie bei Bedarf die Installation.
- 3. Schalten Sie den DC-Trennschalter ein.
 - → Der Startvorgang des Solar-Wechselrichters beginnt

Nach dem Startvorgang und dem automatischen Selbsttest wird die Inbetriebnahmeprozedur des Solar-Wechselrichters gestartet und das Menü **Installation** angezeigt.

4. Wählen Sie eine Sprache aus.



Einstellbare Parameter							
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung					
Sprache	Sprache	Die Sprache des Displays.					
		Czech Danish Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish					

- 5. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Menü **USB-Daten laden** wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü USB-Daten laden die Option Ja aus, um Daten vom USB-Stick zu laden.

USB-Daten	laden
⇒Ja	
Nein	

- Das n\u00e4chste Men\u00fc USB-Daten laden wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü USB-Daten laden die Option Swap-Daten laden aus.

			U	S	В	-	D	a	t	e	n		1	a	d	e	n
→ 9	S١	W	a	р	-	D	a	t	e	n		1	a	d	e	n	
	Ε:	i	n	s	t	e	1	1	g			1	a	d	e	n	

- Das n\u00e4chste Men\u00fc USB-Daten laden wird angezeigt.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Unterseite des Solar-Wechselrichters und drücken Sie die EINGABE-Taste.

```
USB-Daten laden
USB-Stick einsetzen
und EINGABE drücken
```

- → Im daraufhin angezeigten Menü wählen Sie die RS485-ID des Solar-Wechselrichters aus, von dem die Daten geladen werden sollen.
- 9. Wählen Sie die RS485-ID des Solar-Wechselrichters aus, von dem die Daten geladen werden sollen.


RS485	ΙD	wählen
→ID:		
weiter		

- 10. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Laden der Daten beginnt.

Nach einem erfolgreichen Ladevorgang wird eine Meldung angezeigt.



- 11. Drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Das Menü Gelad. Daten bearb. (Geladene Daten bearbeiten) wird angezeigt.
- 12. Wählen Sie Nein und drücken Sie die Enter-Taste.




→ Das Menü Datum und Zeit wird angezeigt.

HINWEIS



Wenn an dem Solar-Wechselrichter, von dem die Daten geladen wurden, eine Leistungsbegrenzung eingestellt war, erscheint folgende Meldung:




▶ Wenn Sie eine Leistungsbegrenzung einstellen, müssen Sie anschließend das Label "Die Leistung des Produkts wurde begrenzt …" ausfüllen und an der Vorderseite des Solar-Wechselrichters anbringen. Benutzen Sie zum Ausfüllen einen wasserfesten Stift.

HINWEIS



Wenn Sie die geladenen Daten bearbeiten wollen, wählen Sie *Ja*. Die Inbetriebnahme läuft dann wie die Standard-Inbetriebnahmen ab (abhängig vom eingestellten Netz). In den einzelnen Menüs werden dann die geladen Daten angezeigt und nicht die Standardwerte.

13. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.



- 14. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die Eingabe-Tastee.
 - → Das Menü RS485 wird angezeigt.
- 15. Stellen Sie die RS485-ID und die Baudrate ein.

HINWEIS




Da es sich um ein Austauschgerät handelt, brauchen Sie die RS485-Einstellungen an dieser Stelle normalerweise nicht ändern.

RS485	
weiter	
→ID:	1
Baudrate:	19200

Einstellbare Parameter							
Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung					
ID	RS485-ID	1 255					
Baudrate	Baudrate	2400 4800 9600 19200 38400, Stan- dard ist 19200					
Abschlusswid.	Abschlusswider- stand	EIN AUS					

- 16. Wählen Sie Weiter und drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Das letzte Menü wird angezeigt.



- Zum Abschließen der Inbetriebnahme drücken Sie die Eingabe-Taste.
- ☑ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

8.7 Nächste Schritte

- ▶ Wenn der Solar-Wechselrichter an ein LVD- oder MVD-Netz angeschlossen ist, kann die Wirk- und Blindleistungsregelung eingestellt werden, siehe "10.4 Wirkund Blindleistungsregelung", S. 105.
- ► Der Solar-Wechselrichter bietet einige optionale Funktionen, siehe "10.5 Optionseinstellungen", S. 109.

HINWEIS



Speichern Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme die Einstellungen (siehe "11.4 Speichern der Einstellungen", S. 113) und die Austauschdaten ("11.6 Speichern von Swap-Daten", S. 113) auf einem USB-Stick, um sie später wiederverwenden zu können.

9. Produktionsinformationen

HINWEIS



Sämtliche Produktionsinformation dienen nur der Orientierung. Für die Abrechnung sind die Messgeräte und Zähler des Energieversorgungsunternehmens maßgeblich.

9.1 Übersicht

Das Menü **400 Produktionsinfo** enthält aktuelle Daten und Statistiken. Die Informationen sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet werden.

- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüeintrag Produktionsinfo aus.
 - → Das Menü 400 Produktionsinfo wird angezeigt.



Struktur des Menüs 400 Produktionsinfo

Untermenü	Inhalt	Beschreibung		
410 Aktuelle Daten	Aktuelle Daten zu Leistung, AC, PV1, Datum & Zeit, L1 L3	"9.2 Aktuelle Daten", S. 101		
420 Tagesstatistik	Statistiken für AC, PV	"9.3 Weitere Sta-		
430 Wochenstatistik	und ISO	tistiken", S. 102		
440 Monatsstatistik	_			
450 Jahresstatistik	_			
460 Gesamtstatistik				
470 Einspeise Einst.	Einstellungen für Währungsbetrag pro kWh	"10.3 Einspeisungseinstellungen", S. 105		
480 Ereignisprotok.	Liste von Meldungen zum Betriebszustand	"12.2 Ereignisprotokoll", S. 116		
490 7-Tage-Statistik	Statistiken der letz- ten sieben Tage, an denen der Solar- Wechselrichter in Betrieb war.	"9.3 Weitere Statistiken", S. 102		

9.2 Aktuelle Daten

Relevantes Menü

Die aktuellen Produktionsdaten finden Sie im Menü 410 Aktuelle Daten.

Zugriff

- Auf das Menü greifen Sie zu, indem Sie Hauptmenü > Produktionsinfo > Aktuelle Daten auswählen.
 - → Das Menü 410 Aktuelle Daten wird angezeigt.

4	1	0		Α	k	t	u	e	1	1	e		D	a	t	e	n		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	Ü	b	e	r	S	•		Ι	S	t	W	e	r	t	e				
	Α	k	t			D	a	t	e	n		Α	C						

Struktur

Untermenü	Inhalt und Beispieldisplay					
411 Akt. Übersicht	Momentane Leistung und Energieerzeugung des aktuellen Tages.					
	Aktueller Betriebszustand (siehe "12. Diagnose und Wartung", S. 115)					
	411 Übers. Istwerte Aktuell: _W Tag: _Wh Normalbetrieb					
412 Akt. Daten AC	Vergleich von L1, L2, L3					
	Anzeigen für: Spannung, Frequenz, Stromstärke, Wirkleistung, Blindlei- stung, Leistungsfaktor, DC-Einspei- sung					
	412 Akt. Daten AC					
	L1 Spannung:V					
	L2 Spannung: _V					
	L3 Spannung: _V					
413 Akt. Daten L1	Separate Daten für L1, L2, L3					
414 Akt. Daten L2	Daten für: Spannung, Frequenz,					
415 Akt. Daten L3	Stromstärke, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, DC-Einspeisung					
	413 Akt. Daten L1					
	Spannung:V					
	Freq.:Hz					
	Strom:A					
416 Akt. Daten PV	Daten für: Spannung, Stromstärke					
	416 Akt. Daten PV					
	PV-Spannung: _V PV-Strom: . A					
	PV-Strom:A					
41A Datum und Zeit	Zeigt das aktuelle Datum und die Zeit an.					
	Zum Einstellen der Werte verwenden Sie das Menü 110 Datum und Zeit, siehe "10.2.2 Datum und Zeit", S. 103.					
	41A Datum und Zeit					
	Datum: 09/14/2011					
	Zeit: 03:15:22pm					
41B Akt. Isolierung	Daten für: maximalen und minimalen Isolationswiderstand					
	41B Akt. Isolierung					
	R ISO max: _kΩ					
	R ISO min: _kΩ					

9.3 Weitere Statistiken

Menü
420 Tagesstatistik
430 Wochenstatistik
440 Monatsstatistik
450 Jahresstatistik
460 Gesamtstatistik
490 7-Tage-Stat.

Beispielanzeige

420	Tag	e s	st	atistik	
Tag	St	аt		AC	
→Tag	St	аt		PV	
Tag	St	аt		ISO	

Die Statistiken für Tag, Woche, Monat, Jahr und gesamte Produktionszeit bieten jeweils dieselben Arten von Daten.

Das Menü **490 7-Tage-Stat.** zeigt die Statistiken für die letzten sieben Tage, an denen der Solar-Wechselrichter in Betrieb war.

490 7-Ta	ge-Stat.
Tag:	16.04.2012
→Tag:	15.04.2012
Tag:	13.04.2012

Struktur

Untermenü	Inhalt								
421 Tag Stat. AC		Energie, Laufzeit,							
431 Woche Stat. AC	Umsatz								
441 Monat Stat. AC		zum Konfigurieren der							
451 Jahr Stat. AC	0	für den Umsatz finden							
461 Gesamt Stat. AC	Sie unter "10.3 lungen", S. 10	3 Einspeisungseinstel- 5.							
	421 Tag 9	Stat. AC							
	Energie:	W h							
	Laufzeit:	- : h							
	Umsatz:	, EUR							
	Anzeigen für:	Anzeigen für:							
	Δf	minimale/maximale Frequenz							
	Imax	maximale Stromstärke							
	ΔU	minimale/maximale Spannung							
	Pmax	maximale Wirklei- stung							
	Qmax	maximale Blindlei- stung							
	Qmin	minimale Blindleistung							
	421 Tag S	Stat. AC							
		,/,Hz							
		, / , H z							
		,/,Hz							
422 Tag Stat. DC	Anzeigen für:								
432 Woche Stat. DC									
442 Monat Stat. DC	Pmax	maximale Leistung							
452 Jahr Stat. DC	Imax	maximale Stromstärke							
462 Gesamt Stat. DC	Umax	maximale Spannung							

Untermenü	Inhalt
	422 Tag Stat. DC PV1 Imax:A PV1 Umax:V PV1 Pmax:W
423 Tag Stat. ISO 433 Woche Stat. ISO 443 Monat Stat. ISO 453 Jahr Stat. ISO 463 Gesamt Stat. ISO	Statistiken für: maximalen/minimalen Isolationswiderstand
	R ISO max minimaler/maximaler Isolationswiderstand 423 Tag Stat. ISO R ISO max: $k\Omega$ R ISO min: $k\Omega$
491 497 Tag	Statistiken für die letzten 7 Tage, an denen der Solar-Wechselrichter in Betrieb war. Die Statistiken enthalten die gleichen Informationen wie die Menüs 421, 422 und 423.
	491 Tag 16.04.2012 Energie:Wh Laufzeit:,EUR

9.4 Statistiken löschen

Beschreibung

Alle Statistiken (außer **410 Aktuelle Daten**) können gelöscht werden. Die Vorgehensweise ist immer gleich.

- Gehen Sie im Menü zu Produktionsinfo > Einspeise Einst. > Statistik lösch..
 - ightarrow Das Menü **472 Statistik lösch.** wird angezeigt.

4	4	7	2		S	t	a	t	i	s	t	i	k		1	ö	s	c	h	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	→	T	a	g		S	t	a	t			1	ö	s	c	h				
		W																		

- Wählen Sie mit den Nach-unten/Nach-oben-Tasten die Statistik aus, die Sie löschen wollen (z. B. Tag Stat. lösch.) und drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.
- Um die Statistik zu löschen, wählen Sie die Option Ja und drücken Sie die Eineabe-Taste.

Т	a g	Sta	t.	1ös	c h	
Ne	in					
→Jа						

→ Eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Та	g	St	t a	t			1	ö	S	С	h		
Nei	n												
	Εr	f	o 1	g	r	e	i	C	h				
ΕI	NG	ΑI	3 E		d	r	ü	c	k	e	n		

☑ Die Statistik ist gelöscht.

10. Einstellungen

10.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die anpassbaren Einstellungen ändern können.

- Installationseinstellungen ("10.2 Installationseinstellungen", S. 103)
- Einspeisungseinstellungen ("10.3 Einspeisungseinstellungen", S. 105)
- Benutzereinstellungen (nur für LVD- und MVD-Netze) ("10.4 Wirk- und Blindleistungsregelung", S. 105)
- Optionseinstellungen("10.5Optionseinstellungen", S. 109)
- Standardmenü ("10.6 Standardmenü", S. 111)

Informationen zur Bedienung des Displays finden Sie unter "5.4 Display und Tasten", S. 76.

10.2 Installationseinstellungen

Anpassbare Einstellungen

- Displaysprache
- Datum, Zeit
- Datumsformat, Zeitformat
- Hintergrundbeleuchtung, Kontrast
- Netzauswahl
- RS485-Einstellungen

10.2.1 Displaysprache

Beschreibung

Menü:	100 Install.einstll.							
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Install.einstll.							
	- oder -							
	Drücken Sie gleichzeitig die Esc- und die Nach-unten-Taste.							
Beispieldisplay	100 Install.einstll.							
	→Sprache: English Datum und Zeit							

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung					
Sprache	Sprache	Die Sprache des Displays.					
		Czech Danish Dutch English French German Italian Por- tuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish					

10.2.2 Datum und Zeit

Beschreibung

Menü:	110 Datum und Zeit		
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Install.einstll. > Datum und Zeit		
Beispieldisplay:	110 Datum und Zeit		
	→Datum: 11/17/2012 Zeit: 03:15:22pm		

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Datum	Datum	Frei einstellbar entsprechend dem gewählten Datumsformat
Zeit	Uhrzeit	Frei einstellbar entsprechend dem gewählten Zeitformat

10.2.3 Datums- und Zeitformat

Beschreibung

Menü:	111 Format		
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Install.einstll. > Datum und Zeit > Format		
Beispieldisplay:	111 Format		
	→Datum: MM/TT/JJJJ Zeit: 03:03:25pm		

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung	
Datum	Datumsformat	TT.MM.JJJJ	
		TT/MM/JJJJ	
		TT-MM-JJJJ	
		MM.TT.JJJJ	
		MM/TT/JJJJ	
		MM-TT-JJJJ	
		JJJJ.MM.TT	
		JJJJ/MM/TT	
		JJJJ-MM-TT	
Zeit	Zeitformat	12h 24h	
			_

10.2.4 Hintergrundbeleuchtung, Kontrast

Beschreibung

Menü:	120 Displayeinstllg.		
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Install.einstll. > Dis- playeinstllg.		
Beispieldisplay:	120 Displayeinstllg.		
	→Hintergr. Bel.:Auto Kontrast: 10		


Einstellbare Parameter

Displaytext		Bezeichnung	Beschreibung
Hintergr. Bel.	Hintergrundbe- leuchtung des Displays	Auto Ein Auto = Das Hintergrund- licht schaltet sich ein, wenn	
			eine Displaytaste gedrückt wird.
			Ein = Das Hintergrundlicht ist immer eingeschaltet.
Kontrast		Kontrast des Dis- plays	5 10

- Mithilfe der Nach-oben-/Nach-unten-Tasten können Sie die Ziffer einstellen und mit der Eingabe-Taste zur nächsten Ziffer wechseln.
 - → Nach der vollständigen PIN-Eingabe blinkt das Wort Bestätg.



- 5. Zum Bestätigen drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - ightarrow Das Menü Installation wird angezeigt.



6. Beginnen Sie mit der Inbetriebnahme des Solar-Wechselrichters, siehe "8. Inbetriebnahme", S. 91.

10.2.5 Netzwechsel



ACHTUNG



Bei einem Netzwechsel wird stets eine komplett neue Inbetriebnahme gestartet, siehe "8. Inbetriebnahme", S. 91.

Wenden Sie sich immer an das Delta-Supportteam, bevor Sie das Netz wechseln!

HINWEIS



Sie benötigen stets eine PIN, um in den Netzauswahlmodus zu gelangen. Jedes Mal, wenn Sie ein neues Netz auswählen möchten, benötigen Sie eine neue PIN. Auf Anforderung erhalten Sie eine PIN vom Delta-Supportteam.

Um eine PIN zu erhalten, müssen Sie einen Key (Schlüssel) angeben. Den Key finden Sie im Menü 132 Netzwechsel.

 Um den Key abzurufen, wechseln Sie zu Hauptmenü > Install.einstll. > Netzauswahl > Netzwechsel.

132 Netzwechsel
Netz: DE VDE
Key: #########
PIN: ____ Bestätg.

Der Key besteht aus 11 Zahlen und Buchstaben.

- 2. Die vierstellige PIN erhalten Sie vom Delta-Support-
- Wenn Sie die PIN erhalten haben, wechseln Sie ins Menü 132 Netzwechsel und drücken Sie die Eingabe-Taste
 - → Die erste Ziffer der PIN blinkt.

10.2.6 RS485 (EIA485)

Beschreibung

Menü:	150 RS485	
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Insta	all.einstll. > RS485
Beispieldisplay:	150 RS485	
	→ID: Baudrate:	10200
	bauurate:	19200

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
ID	RS485-ID	1 255
Baudrate	Baudrate	2400 4800 9600 19200 38400, Standard ist 19200
Abschlusswid.	Abschlusswider- stand	Ein Aus

HINWEIS



Verbinden mehrerer Solar-Wechselrichter per RS485

- ► Wählen Sie für jeden Solar-Wechselrichter eine andere ID.
- Auf dem letzten Solar-Wechselrichter in der Reihe stellen Sie den Abschlusswiderstand auf *Ein*.

10.3 Einspeisungseinstellungen

Beschreibung

Menü:	470 Einspeise Einst.
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Produktionsinfo > Einspeise Einst.
Beispieldisplay:	470 Einspeise Einst.

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Währung	Währung	Keine vordefinierten Werte.
EUR / kWh	EUR/kWh	Keine vordefinierten Werte. Der Betrag (EUR) pro kWh wird für die Umsatzberech- nung benötigt.

10.4 Wirk- und Blindleistungsregelung

HINWEIS



Dieses Kapitel gilt nur für LVD- oder MVD-Netze. Für alle anderen Netze wird das Menü **500 Benutzer Einst.** nicht angezeigt.

10.4.1 Übersicht

Das Menü **500 Benutzer Einst.** (Benutzereinstellungen) bietet verschiedene Funktionen zum Regeln der Wirk- und Blindleistungserzeugung.

Funktion/Modus	Verfüg	gbarkeit	Beschreibung
	LVD	MVD	
Wirkleistungsregelun	ıg		
Leistungsreduzierung	х	х	Zum Einstellen der maxi- mal erzeugten Wirklei- stung
Leistung/Frequenz	х	х	Zum Einstellen des Leistungsgradienten in Abhängigkeit von der Frequenz
Blindleistungsregelu	ng		
Konstanter cos φ	X	Х	Zum Einstellen eines Festwerts für $\cos \phi$ (induktiv oder kapazitiv)
cos φ (P)	Х	Х	Zum Einstellen eines Werts für cos φ (induktiv oder kapazitiv) in Abhän- gigkeit vom Wirkleistungs- verhältnis P/P
Konstante Blindleistung		Х	Zum Einstellen des Blindleistungsverhältnisses Q/S _n .
Q (U)		х	Zum Einstellen des Blind- leistungsverhältnisses Q/ S _n in Abhängigkeit von der Spannung U.
Fault Ride-Through (FRT)		Х	Zum Einstellen des Einspeisestroms im Falle eines symmetrischen (= 3 Phasen) oder asymmetrischen (= 2 Phasen) Ausfalls.

10.4.2 Wirkleistungsregelung

10.4.2.1 Übersicht

Modus	Verfüg	barkeit	Beschreibung
	LVD	MVD	
Leistungsreduzierung	Х	Х	Zur Senkung der maxima- len Leistungserzeugung
Leistung/Frequenz	Х	X	Zum Einstellen des Leistungsgradienten in Abhängigkeit von der Frequenz

10.4.2.2 Leistungsreduzierung

Beschreibung

Dieser Modus ist für MVD- und für LVD-Netze verfügbar.

Die maximal zulässige Wirkleistung kann als Prozentsatz der maximalen Leistung des Solar-Wechselrichters eingestellt werden.

HINWEIS



Wenn während der Inbetriebnahme eine Leistungsbegrenzung eingestellt wurde, bezieht sich der Prozentwert auf die dort eingestellte maximale Wirkleistung.

Menü:	511 Leistungsreduz.
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Benutzer Einst. > Wirk leistg.regl. > Leistungsreduz.
Beispieldisplay:	511 Leistungsreduz.
	→Max. Leist.: 100%

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Max. Leist.	Maximale Wirklei-	Begrenzt die Wirkleistung
	stung	auf den eingestellten Wert.

10.4.2.3 Leistung/Frequenz


Beschreibung

Diese Funktion ist für MVD- und für LVD-Netze verfügbar.

Die Leistung kann als Funktion der Frequenz eingestellt werden.

Das Betriebsverhalten des Solar-Wechselrichters unterscheidet sich je nachdem, ob es sich um ein LVD- oder ein MVD-Netz handelt (nach deutschen Regelungen).

Betriebsverhalten in LVD-Netzen



Variante 1 (schwarzer Pfeil): Die aktuelle Frequenz liegt zwischen $\mathbf{f}_{\text{Start}}$ und $\mathbf{f}_{\text{Stoop}}$


Wenn die aktuelle Frequenz über $f_{\rm Start}$ liegt, wird der Wert der aktuellen Leistung $P_{\rm m}$ automatisch gespeichert und die Leistungsreduzierung gestartet.

Solange die aktuelle Frequenz über f_{Start} und unter f_{Stopp} bleibt, wird die Leistungsreduzierung dem Gradienten entsprechend angepasst (schwarzer Pfeil).

Variante 2 (orangefarbener Pfeil): Aktuelle Frequenz liegt über $\mathbf{f}_{\text{Stopn}}$

Wenn die aktuelle Frequenz über f_{Stopp} liegt, wird die Leistungsreduzierung abgeschaltet. Sie bleibt so lange abgeschaltet, bis die aktuelle Frequenz unter f_{Start} sinkt. Wenn sie unter f_{Start} sinkt, wird die Leistungsreduzierung wieder gestartet, aber auf den gespeicherten Wert P_{m} begrenzt. Wenn die aktuelle Leistungsreduzierung über P_{m} steigt, wird die Erhöhung automatisch auf 10 % von P_{m} pro Minute begrenzt.

Betriebsverhalten in MVD-Netzen



Variante 1 (schwarze Pfeile): Die aktuelle Frequenz liegt zwischen $\mathbf{f}_{\text{Start}}$ und $\mathbf{f}_{\text{Stopp}}$

Wenn die aktuelle Frequenz über f_{Start} liegt, wird der Wert der aktuellen Leistung P_{m} automatisch gespeichert und die Leistungsreduzierung gestartet.

Solange die aktuelle Frequenz weiter ansteigt, aber f_{Stopp} nicht erreicht, wird die Leistungsreduzierung dem Gradienten entsprechend angepasst.

Wenn die aktuelle Frequenz wieder absinkt, bleibt die Leistungsreduzierung so lange konstant, bis die aktuelle Frequenz f_{Restart} erreicht. Wenn sie f_{Restart} erreicht hat, wird die Leistungsreduzierung abgeschaltet und die Leistungserzeugung wird zurück auf den gespeicherten Wert $P_{\rm m}$ gestellt.

Variante 2 (orangefarbener Pfeil): Aktuelle Frequenz liegt über f..

Wenn die aktuelle Frequenz über f_{Stopp} liegt, wird die Leistungsreduzierung abgeschaltet. Sie bleibt so lange abgeschaltet, bis die aktuelle Frequenz unter f_{Restart} sinkt. Wenn sie f_{Restart} erreicht, wird die Leistungserzeugung wieder auf den gespeicherten Wert P_{m} gestellt.

Menü:	512 Leistung/Freq
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Benutzer Einst. > Wirk- leistg.regl. > Leistung/Freq
Beispieldisplay:	512 Leistung/Freq →Startfreq:Hz Stoppfreq:Hz

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Startfreq.	Startfrequenz	Frequenz, bei der die Leistungsreduzierung gestartet wird.
		Wertebereich: 50,00 55,00 Hz
		Standard: 50,20 Hz
Stoppfreq.	Stoppfrequenz	Frequenz, bei der die Leistungserstellung abge- schaltet wird.
		Wertebereich: 50,00 55,00 Hz
		Standard: 51,50 Hz
Restart fr.	Neustartfrequenz	Frequenz, bei der die Lei- stungserstellung wieder eingeschaltet wird.
		Dieser Parameter ist nur für MVD-Netze verfügbar.
		Wertebereich: 45,00 55,00 Hz
		Standard: 50,05 Hz
Gradient	Gradient	Anpassung der produzierten Wirkleistung in Prozent pro Hz.
		Wertebereich:0 150 %
		Standard: 40 %

10.4.3 Blindleistungsregelung

10.4.3.1 Übersicht

Modus	Verfüg	barkeit	Beschreibung
	LVD	MVD	
Konstante cos φ	X	X	Zum Einstellen eines Festwerts für cos φ (induktiv oder kapazitiv)
Cos Phi(P)	Х	х	Zum Einstellen eines Werts für cos φ (induktiv oder kapazitiv) in Abhängigkeit vom Wirkleistungsverhältnis P/P _n
Konstante Blindleistung		Х	Zum Einstellen des Blindleistungsverhältnisses Q/S _n .
Q (U)		х	Zum Einstellen des Blindleistungsverhältnisses Q/S _n in Abhängigkeit von der Spannung U.

Alle Funktionen finden Sie im Menü **520 Blindleist.Regel** Nur einer der Modi kann aktiviert werden.

Zugriff und Aktivierung

- ► Auf das Menü greifen Sie zu, indem Sie Hauptmenü > Benutzer Einst. > Blindleist.Regel auswählen.
- Wählen Sie im Parameter *Modus* den Modus der Blindleistungskontrolle aus oder wählen Sie "deaktiviert", wenn Sie die Blindleistungskontrolle nicht verwenden möchten.
 - $\,\to\,$ Die im Menü verfügbaren Parameter werden je nach ausgewähltem Modus eingestellt.

10.4.3.2 Konstanter cos φ

Beschreibung

Dieser Modus ist für MVD- und für LVD-Netze verfügbar.

In diesem Modus kann eine Konstante $\cos\,\phi$ festgelegt werden.

Menü:	520 Blindleist.Regel
Modus:	cosPhi fest
Beispieldisplay:	520 Blindleist.Regel
	→Modus: cosPhi fest
	Cos Phi: ind 0,90

Beschreibung

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Cos Phi	cos φ	Legt cos φ auf den einge- stellten Wert fest.
		induktiv kapazitiv
		1 0.8

10.4.3.3 Cos Phi(P)

Beschreibung

Dieser Modus ist für MVD- und für LVD-Netze verfügbar.

In diesem Modus kann $\cos \phi$ einem Leistungsverhältnis (LV) P/P_n zugewiesen werden.

Es können vier Kombinationen aus Leistungsverhältniswert und cos ϕ festgelegt werden. Die Werte für das Leistungsverhältnis und cos ϕ werden paarweise angeordnet: cos ϕ "B" gehört zu Leistungsverhältnis "B", cos ϕ "C" zu Leistungsverhältnis "C".

Die folgende Kurve ist ein Einstellungsbeispiel für die Werte und das daraus resultierende Betriebsverhalten:




Abb. 11.12.: Kurve cos φ (P), Beispiel

Menü:	520 Blindleist.Kontr		
Modus:	Cos phi (P)		
Beispieldisplay:	520 Blindleist.Kontr →Modus: Cos phi (P) A Cos Phi: kap 1,00		

Einstellbare Parameter

Bezeichnung	Beschreibung
cos φ A	inductive capacitive; 1 0.8
cos φ B	inductive capacitive; 1 0.8
Leistungsverhält- nis B	1 49 %
cos φ C	inductive capacitive; 1 0.8
Leistungsverhält- nis C	50 99 %
cos φ D	inductive capacitive; 1 0.8
	cos φ A cos φ B Leistungsverhältnis B cos φ C Leistungsverhältnis C

Die Leistungsverhältnisse A und D sind fest auf 0 % bzw. 100 % festgelegt und können nicht geändert werden. Daher werden die beiden Werte nicht angezeigt.

10.4.3.4 Konstante Blindleistung

Beschreibung

Diese Funktion ist nur für MVD-Netze verfügbar.

Mit dieser Funktion kann eine Konstante cos Blindleistung festgelegt werden.

Menü:	520 Blindleist.Kontr	
Modus	Q fest	
Beispieldisplay:	520 Blindleist.Kontr →Modus: Q fest Q/Sn ind%	

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Q/Sn	Verhältnis Q/S _n	Blindleistungsverhältnis in Bezug auf Scheinleistung.
		induktiv kapazitiv
		-60 +60 %

10.4.3.5 Q (U)

Beschreibung

Diese Funktion ist nur für MVD-Netze verfügbar.

Mit dieser kann das Blindleistungsverhältnis ${\rm Q/S_n}$ auf eine Spannung U eingestellt werden.




Abb. 11.13.: Kurve Q(U), Beispiel

Menü:	520 Blindleist.Kontr U(Q)	
Modus:		
Beispieldisplay:	520 Blindleist.Kontr	
	→Modus: U(Q)	
	Untere UlimV	

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
UntereQ/Sn	Untere Grenze Q/S	0 100 %
		induktiv kapazitiv
Obere Q/Sn	Obere Grenze Q/S _n	0 100 %
		induktiv kapazitiv
Untere Ulim	Untere Spannungs- grenze	184 230 V
Obere Ulim	Obere Spannungs- grenze	231 266 V
Hysterese	Hysterese	Definiert unterschiedliches Verhalten für steigende und fallende Spannung
		0 50 V

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Verzögerung	Verzögerung	Definiert die Zeitdauer für die eine Spannungsüber- schreitung vorliegen muss, bevor die Funktion einge- schaltet wird
		0 655,35 s

10.4.4 Fault Ride Through (FRT)

Beschreibung

Diese Funktion ist nur für MVD verfügbar.

Menü:	530 FRT Einstellg.	
Modus:	Hauptmenü > Benutzer Einst. > FRT Einstellg.	
Beispieldisplay:	530 FRT Einstellg.	
	→Modus: EIN k-Faktor 2	

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Modus	Modus	Schaltet die Funktion ein und aus.
		Ein Aus
k-Faktor	k-Faktor	0 10
Totband Vl		Untere Spannungsbegrenzung des Totbandes
	zung	184 230 V
Totband Vh		Obere Spannungsbegrenzung des Totbandes
	zung	231 266 V
FRT Verzög.	FRT Verzöge- rungszeit	Wenn die Spannung wieder in das Totband eintritt, wird für die angegebene Verzögerungszeit weiterhin der maximale symmetrische/asymmetrische Strom eingespeist.
		0,01 5 s
Max. I sym.	Maximaler symme- trischer Strom	Maximaler Blindstrom im Falle eines symmetrischen Ausfalls (= 3 Phasen)
		0 100 %
Max I asym.	Maximaler asym- metrischer Strom	Maximaler Blindstrom im Falle eines asymmetri- schen Ausfalls (= 2 Pha- sen)
		0 100 %

10.5 Optionseinstellungen

Anpassbare Einstellungen

- Verschattung
- Isolierungs- und Erdungsüberwachung
- Relaissteuerung
- Externer Stopp

10.5.1 Verschattung

Beschreibung

Die Option "Verschattung" ist ein erweiterter MMP-Tracker. Wenn die Option eingeschaltet ist, führt der MPP-Tracker in regelmäßigen Zeitabständen einen zusätzlichen Suchlauf durch.

Der MPP-Tracker sucht dann in einem breiteren Spannungsbereich nach dem Leistungsmaximum.

Die Option sollte eingeschaltet werden, wenn regelmäßig im Laufe eines Tages Schatten langsam über die PV-Module wandern. Solche wandernden Schatten können zum Beispiel von schornsteinen oder Bäumen verursacht werden. Bei schnell wandernden Schatten, zum Beispiel durch vorüberziehende Wolken, ist der Effekt dieser Option eher gering.

Die Option wird in Abhängigkeit von der Größe der Verschattung eingestellt.

Menü:	210 Verschattung	
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Optionen > Verschattung	
Beispieldisplay:	210 Verschattung →Modus: Deaktiviert	

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Modus:	Modus	Deaktiviert
		Erweitertes MPP-Tracking ist deaktiviert
		Hoch
		Hohe Verschattung,
		Zeitzyklus: 0,5 Stunden
		Mittel
		Mittlere Verschattung,
		Zeitzyklus: 2 Stunden
		Niedrig
		Geringe Verschattung,
		Zeitzyklus: 4,5 Stunden

10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwachung

Beschreibung

Auf der DC-Seite besitzt der Solar-Wechselrichter eine Isolations- und Erdungsüberwachung.

Die Isolationsüberwachung bietet zwei Modi:

- ISO Fehler
- ISO Warnung

Wenn der positive oder negative Pol der PV-Module geerdet werden muss, um die Anforderungen des Modulherstellers zu erfüllen, kann die Erdung überwacht werden. Die Erdungsüberwachung hat vier Modi:

- GND Fehler
- GND Warnung
- + GND Fehler
- + GND Warnung

Der Solar-Wechselrichter ist bei Lieferung werksseitig auf den Modus *ISO Warnung* (Isolation Warnung) festgelegt.

Beschreibung der Überwachungsmodi:

Überwachungsmodus	Beschreibung
ISO/GND aus	Überwachung ist deaktiviert.
xxx Fehler	Bei einem Isolationsfehler wird der Solar-Wechselrichter vom Netz getrennt.
xxx Warnung	Bei einem Isolationsfehler gibt der Solar-Wechselrichter den Fehler aus, aber wird nicht vom Netz getrennt.

Menü:	230 Erdung										
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Optionen > Erdung										
Beispielbildschirm:	230 Erdung →PV: ISO Warnung										

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
PV	Überwachung für PV	ISO Fehler ISO Warnung - GND Fehler - GND Warnung + GND Fehler + GND Warnung
		ISO/GND aus

10.5.3 Relaissteuerung

Beschreibung

Über die I/O-Schnittstelle können zwei Relais unabhängig voneinander angesteuert werden.

Menü:	240 Relaissteuerung										
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Optionen > Relaissteu- erung										
Beispielbildschirm:	240 Relaissteuerung 										
	241 Strg. Relais 1 →Modus: aktiviert Versorgung										

Einstellbare Parameter

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung					
-	Art des Signals	Versorgung Temp. zu hoch					
		Benutzereinstellung Externer Stopp					
		Fehler					
		Warnung					
		Einspeisung läuft					

10.5.4 Externer Stopp

Beschreibung

Über die I/O-Schnittstelle des Solar-Wechselrichters kann ein externes Signal zum Stoppen der Energieeinspeisung gesetzt werden. Nach der Aktivierung kann der Signalpegel auf HIGH oder LOW festgelegt werden.

Menü:	250 Externer Stopp							
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Optionen > Externer Stopp							
Beispielbildschirm:	250 Externer Stopp							
	→Modus: An							
	Aktive: HIGH							

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Modus	Funktion aktivieren / deaktivieren	An Aus
Aktive	Aktiver Signalpegel	HIGH LOW

10.6 Standardmenü

Beschreibung

Es kann ein Standardmenü festgelegt werden, das automatisch angezeigt wird, wenn die Anzeigetasten über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet werden. Wenn das Standardmenü angezeigt wird, öffnet sich mit der Esc-Taste das Hauptmenü.

Das Standardmenü ist werksseitig auf **411 Aktuelle Daten** eingestellt. In diesem Menü werden die aktuellen Daten und aktuelle Betriebsmeldungen angezeigt.

Die Nummer muss eine gültige Menünummer sein.

Für eine Übersicht aller verfügbaren Menünummern siehe "16.3 Übersicht Menüstruktur", S. 128.

- 1. Zm Eingeben der Menünummer drücken Sie die **E**INGABE-Taste.
 - → Die erste Ziffer blinkt.
- 2. Geben Sie mithilfe der Nach-oben/Nach-unten-Tasten die erste Ziffer der Menünummer ein.
 - Sie können nur Menünummern einstellen, die verfügbar sind. Der Name des dazugehörigen Menüs wird in der vierten Displayzeile angezeigt.
- Wenn Sie die erste Ziffer eingestellt haben, drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Die zweite Ziffer blinkt.
- 4. Geben Sie die zweite und die dritte Ziffer ein.
- 5. Drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Das Menü mit der eingegebenen Menünummer wird angezeigt.

Menü:	800 Standard							
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Standard							
Beispielbildschirm:	800 Standard Menü							
	→Menü Nummer: 411 411 Übers. Istwerte							

Displaytext	Bezeichnung	Beschreibung
Menü Nummer	Menü-Nummer	Beliebige gültige Menünummer.

11. Speichern und Laden von Daten und Einstellungen

11.1 Bevor Sie beginnen

Das Speichern und Laden von Daten und Einstellungen ist über die USB-Schnittstelle des Solar-Wechselrichters möglich.

HINWEIS



Daten für Austauschgeräte (Swap-Daten) können nur während der Installation geladen werden.

Informationen zur Bedienung des Displays finden Sie unter "5.4 Display und Tasten", S. 76.

Standardmäßig ist die USB-Schnittstelle deaktiviert. Vor Verwendung muss sie aktiviert und nach der Verwendung wieder deaktiviert werden, siehe "11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112.

A

ACHTUNG



Wenn die Schutzabdeckung von der USB-Schnittstelle entfernt ist, ist der Schutzgrad von IP65 nicht mehr gewährleistet.

- ► Entfernen Sie die Schutzabdeckung nur wenn nötig.
- Benutzen Sie immer den mitgelieferten Mikro-USB-Stick. Die Schutzabdeckung ist so konstruiert, dass sie über den Mikro-USB-Stick passt.

11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle muss vor der Verwendung aktiviert werden.

Die USB-Schnittstelle muss nach der Verwendung wieder deaktiviert werden.

11.2.1 Aktivieren der USB-Schnittstelle

Wechseln Sie im Menü zu Hauptmenü > USB-Funktionen > Status

3	3	0	0		U	S	В	-	F	u	n	k	t	i	0	n	e	n		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	S	t	a	t	u	s	:		d	e	a	k	t	i	V	i	e	r	t
		F	i	r	m	W	a	r	e	-	U	р	d	a	t	e				


- 2. Drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Der Wert deaktiviert blinkt.
- Ändern Sie mit den Nach-oben-/Nach-unten-Tasten den Status zu aktiviert.

3	0	0		U	S	В	-	F	u	n	k	t	i	0	n	e	n		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	S	t	a	t	u	s	:				a	k	t	i	٧	i	e	r	t
	F	i	r	m	W	a	r	e	-	U	р	d	a	t	e				


- 4. Drücken Sie Eingabe, um den Wert zu übernehmen.
- ☑ Die USB-Schnittstelle ist aktiviert.

11.2.2 Deaktivieren der USB-Schnittstelle

Wechseln Sie im Menü zu Hauptmenü > USB-Funktionen > Status.



- Drücken Sie die Eingabe-Taste. Der Wert aktiviert blinkt.
- Ändern Sie mit den Nach-oben-/Nach-unten-Tasten den Status zu deaktiviert.



- Drücken Sie die Eingabe-Taste, um den Wert zu übernehmen.
- ☑ Die USB-Schnittstelle ist deaktiviert.

11.3 Firmware-Update

Die Firmware kann über die USB-Schnittstelle aktualisiert werden

Das Firmware-Update läuft im Solar-Wechselrichter in zwei Schritten ab:

- Manueller Upload der Dateien vom USB-Stick
- Automatisches Update der einzelnen Controller

Der Upload der Dateien kann erfolgen, wenn AC- oder DC-Spannung anliegen. Ein Upload ist also auch nachts möglich, wenn keine DC-Spannung anliegt.

Das Update der einzelnen Controller des Solar-Wechselrichters erfolgt dagegen nur, wenn DC-Spannung anliegt. Die DC-Spannung muss für 10 Minuten ununterbrochen anliegen, bevor das Firmware-Update durchgeführt wird.

HINWEIS



Die Datei mit den Firmware-Daten muss den Namen "Image.hex" haben und sich im Hauptverzeichnis des USB-Sticks befinden.

Benennen Sie die Datei gegebenenfalls um! Dazu benötigen Sie einen PC!

Die nachfolgende Arbeitsanweisung für den Upload der Firmware-Dateien. Das Firmware-Update erfolgt anschließend automatisch.

- Aktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).
- 2. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle.
- 3. Wechseln Sie im Menü zu **Hauptmenü > USB-Funktionen > Firmware-Update**.

300 USB-Funktionen Status: deaktiviert →Firmware-Update Einstllng. spch.

- 4. Drücken Sie Eingabe-Taste.
 - → Das Firmware-Update beginnt. Nach dem erfolgreichen Download (100 %) erscheint eine Meldung.
- 5. Drücken Sie zum Bestätigen die Esc-Taste.
- 6. Entfernen Sie den USB-Stick.
- 7. Deaktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2.2 Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).
- ☑ Der Upload der Firmware-Dateien ist abgeschlossen. Sobald an DC-Spannung anliegt, wird das Firmware-Update automatisch gestartet.

11.4 Speichern der Einstellungen

Die Einstellungen des Solar-Wechselrichters können gespeichert werden, um sie auf einen anderen Solar-Wechselrichter desselben Typs zu laden, auf dem die gleichen Einstellungen verwendet werden sollen.

Die gespeicherten Einstellungen umfassen:

- Netzeinstellungen
- Benutzereinstellungen
- Displayeinstellungen
- Produktionseinstellungen

Speichern Sie die Einstellungen wie folgt:

- Aktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).
- 2. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle.
- Wechseln Sie im Menü zu Hauptmenü > USB-Funktionen > Einstling, spch.

300 USB-Funktionen Firmware-Update →Einstllng. spch. Swap-Daten spch.

- 4. Drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Der Speichervorgang beginnt. Nach erfolgreichem Speichern (100 %) erscheint eine Meldung.

- 5. Drücken Sie zum Bestätigen die Esc-Taste.
- 6. Entfernen Sie den USB-Stick.
- Deaktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2.2 Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).

11.5 Laden von Einstellungen

Zur Vereinfachung der Einrichtungsprozedur können die Einstellungen eines anderen Solar-Wechselrichters desselben Typs geladen werden, auf dem die gleichen Einstellungen verwendet werden können. Informationen zum Speichern der Einstellungen finden Sie unter "11.4 Speichern der Einstellungen", S. 113.

Laden Sie die Einstellungen wie folgt:

- Aktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).
- 2. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle.
- Wechseln Sie im Menü zu Hauptmenü > USB-Funktionen > Einstellg. laden.

300 USB-Funktionen Berichte erstellen →Einstellg. laden Service

- 4. Drücken Sie die Eingabe-Taste
 - → Der Ladevorgang beginnt. Nach erfolgreichem Laden (100 %) erscheint eine Meldung.
- 5. Drücken Sie zum Bestätigen die Esc-Taste.
- 6. Entfernen Sie den USB-Stick.
- 7. Deaktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2.2 Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).

11.6 Speichern von Swap-Daten

HINWEIS



In diesem Kapitel bedeutet der Begriff "Swapping" das Austauschen eines Solar-Wechselrichters durch einen neuen desselben Typs, ohne dabei die Installation, z. B. die der PV-Module, zu verändern.

Der Austausch darf nur nach Rücksprache mit dem Delta Solar-Support durchgeführt werden. Dieser bespricht mit Ihnen eine Vorgehensweise.

Die gespeicherten Daten umfassen:

- Netzeinstellungen
- Benutzereinstellungen
- Displayeinstellungen
- Produktionseinstellungen
- RS485-ID
- Statistiken
- Datum der Erstinstallation

Speichern Sie die Swap-Daten wie folgt:

- Aktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).
- 2. Stecken Sie den USB-Stick an die USB-Schnittstelle.
- Wechseln Sie im Menü zu Hauptmenü > USB-Funktionen > Swap-Daten spch.

300 USB-Funktionen Einstllng. spch. →Swap-Daten spch. Berichte erstellen

- 4. Drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Der Speichervorgang beginnt. Nach erfolgreichem Speichern (100 %) erscheint eine Meldung.
- 5. Drücken Sie zum Bestätigen die Esc-Taste.
- 6. Entfernen Sie den USB-Stick.
- 7. Deaktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2.2 Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).

11.7 Erstellen von Berichten

Die Berichte enthalten folgende Informationen:

- Firmware/Seriennummer des Modells
- Statistiken, Ereignisse, Vergleiche Statistiken/Ereignisse
- Interne Protokolle
- AT-Berichte
- MVD-/LVD-Berichte

Speichern Sie die Berichte wie folgt:

- Aktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2 Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).
- 2. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle.
- Wechseln Sie im Menü zu Hauptmenü > USB-Funktionen > Berichte erstellen.



- 4. Drücken Sie EINGABE.
 - → Der Speichervorgang beginnt. Nach erfolgreichem Speichern (100 %) erscheint eine Meldung.
- 5. Drücken Sie zum Bestätigen die Esc-Taste.
- 6. Entfernen Sie den USB-Stick.
- 7. Deaktivieren Sie die USB-Schnittstelle (siehe "11.2.2 Deaktivieren der USB-Schnittstelle", S. 112).

11.8 Service

Diese Funktion dient Wartungszwecken. Sie werden vom Delta-Support informiert, wenn diese Funktion verwendet werden muss.

12. Diagnose und Wartung

12.1 Betriebszustände

12.1.1 Arten von Betriebszuständen

Betriebszustand	Zugeordnete Ein- flussfaktoren	Einspeisung in Netz
Normalbetrieb.	Es liegen keine Fakto- ren vor, die einen Ein- fluss auf das Produkti- onsergebnis haben.	Ja
Eingeschränkter Betrieb	Unkritische Fakto- ren, die sich auf das Produktionsergebnis auswirken können, aber keine Fehler sind (z. B. Selbsttest).	Unterschiedlich
Warnung	Es liegen externe Ereig- nisse oder interne Feh- ler vor, die sich auf das	Ja
Fehler	Produktionsergebnis auswirken.	Nein
Warnung Isolation oder Erdung.	Es bestehen Probleme mit der Isolation oder	Ja
Fehler Isolation oder Erdung.	- Erdung	Nein

Tab. 12.1.: Betriebszustände des Solar-Wechselrichters

Für eine Beschreibung der Einflussfaktoren siehe Kapitel "12.1.2 Einflussfaktoren auf den Betriebszustand", S. 115.

Wenn der Solar-Wechselrichter in den Betriebszustand "Fehler" geht, wird immer die Einspeisung in das Netz gestoppt.

12.1.2 Einflussfaktoren auf den Betriebszustand

Den einzelnen Betriebszuständen sind unterschiedliche Einflussfaktoren zugeordnet. Diese Einflussfaktoren sind in folgende Kategorien eingeteilt.

Unkritische Faktoren

Unkritische Faktoren sind zum Beispiel der Selbsttest oder eine zu niedrige DC-Spannung wegen schlechten Wetters. Unkritische Faktoren sind also keine Fehler.

Ereignisse

Ereignisse haben ihre Ursache in der Regel außerhalb des Solar-Wechselrichters.

Ereignisse sind unterteilt in **externe Ereignisse** (z. B. Spannungs- oder Frequenzfehler) und in **Parameteränderungen**, die über die Tasten oder die RS485-Schnittstelle vorgenommen werden.

Interne Fehler

Interne Fehler haben ihre Ursache im Solar-Wechselrichter und müssen mit Hilfe des Delta-Supports behoben werden.

Isolations- und Erdungsfehler


Wenn die Isolations- und Erdungsüberwachung aktiviert ist (siehe Kapitel "10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwa-

chung", S. 110), werden auch Isolations- und Erdungsfehler angezeigt.

12.1.3 Anzeige des aktuellen Betriebszustands

Der aktuelle Betriebszustand wird durch die LEDs angezeigt.

Außerdem wird im Menü **411 Übers. Istwerte** in der vierten Displayzeile eine Kurzmeldung angezeigt.



Das Menü **411 Übers. Istwerte** wird automatisch angezeigt, wenn eine neue Meldung eintrifft.

Kategorie der Meldung	LED-Status	Displaytext im Menü 411
Normalbetrieb.	Operation Earth Fault Failure	Normalbetrieb
Eingeschränkter Betrieb	Operation Earth Fault Failure	z. B. Selbsttest
Allgemeine Warn- meldung.	Operation Earth Fault Failure	Bei externen Ereignissen Ext. Ereignisse Bei internen Fehlern: Warnung ### (3-stellige Nummer)
Allgemeine Feh- lermeldung	Operation Earth Fault Failure	Bei externen Ereignissen Ext. Ereignisse Bei internen Fehlern: Fehler ### (3-stellige Nummer)
Warnung Isolation oder Erdung.	Operation Earth Fault Failure	Isolation
Fehler Isolation oder Erdung.	Operation Earth Fault Failure	Isolation

Tab. 12.2.: Darstellung der Meldungskategorien an den LEDs

In der Software ist festgelegt, welche Ereignisse eine Warnung auslösen und welche einen Fehler.

Für Probleme mit der Isolation oder der Erdung können Sie im Menü **230 Erdung** selbst festlegen, ob eine Warnung oder ein Fehler ausgelöst wird (siehe Kapitel "10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwachung", S. 110).

12.2 Ereignisprotokoll

12.2.1 Übersicht

Menü:	480 Ereignisprotok.
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Produktionsinfo > Ereignisprotok.
Beispieldisplay:	480 Ereignisprotok. Alle Ereignisse →Parameteränderg. Ext. Ereignisse

Das Ereignisprotokoll enthält die Meldungen zu folgenden Ereignissen:

Parameteränderungen

Änderungen an allen Parametern, die einen Einfluss auf die Energieproduktion und damit auf den Ertrag haben

- Externe Ereignisse
- · Problemen mit Isolation und Erdung

Untermenü	Beschreibung
481 Alle Ereignisse	Eine Liste aller Parameteränderungen und externen Ereignisse
482 Parameteränderg.	Eine Liste von Parameterände- rungen, die am Display oder über RS485 vorgenommen wurden.
483 Ext. Ereignisse	Eine Liste aller externen Ereig- nisse.

12.2.2 Menü Parameteränderungen

Beschreibung

Das Menü **482 Parameteränderg.** enthält eine chronologische Liste aller Änderungen von denjenigen Parametern, die einen Einfluss auf die Energieproduktion und damit auf den Ertrag haben.

Menü:	482 Parameteränderg.										
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Produktionsinfo > Ereig- nisprotok. > Parameteränderg.										
Beispieldisplay:	482 Parameteränderg. 16.04.12 17:25:36 D										
	Max. Leistung: 100% Max. Leistung: 90%										

Der Eintrag zu einer Parameteränderung hat folgenden Aufbau:

2. Zeile	Datum und Uhrzeit des Auftretens des externen Ereignisses.
	Quelle der Änderung:
	D: Display
	E: Extern (RS485)
	U: USB-Schnittstelle
	S: System
3. Zeile	Name des geänderten Parameters + alter Wert
4. Zeile	Name des geänderten Parameters + neuer Wert

12.2.3 Menü Externe Ereignisse

Beschreibung

Menü:	483 Ereignisprotok.
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Produktionsinfo > Ereignisprotok. > Ext. Ereignisse
Beispieldisplay:	483 Ext. Ereignisse 16.04.2012 17:25:36 L1 Inselbildung Beginn

Die Meldung zu einem externen Ereignis hat folgenden Aufbau:


2. Zeile	Datum und Uhrzeit des Auftretens des externen Ereignisses
3. Zeile	Kurze Beschreibung des Fehlers (siehe Kapitel "12.3 Fehleranalyse und -behe- bung", S. 116)
4. Zeile	Zusatzinformation, z. B. "Beginn" für das Auftreten eines Ereignisses oder "Ende" für das Verschwinden eines Ereignisses.

12.3 Fehleranalyse und -behebung

12.3.1 Externe Ereignisse / Isolations- und Erdungsfehler

Im Menü **411 Übers. Istwerte** wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

41	11		Α	k	t	u	e	1	1	e		D	a	t	e	n	
L 1	l																W
Τá	a g	:															Wh
E>	κt			Ε	r	e	i	g	n	i	s	s	e				



- Um eine genauere Beschreibung des Problems zu erhalten, drücken Sie im Menü 411 Übers. Istwerte die Eingabe-Taste.
 - → Das Menü Ext. Ereignisse wird angezeigt.

			E	Х	t			Ε	r	e	i	g	n	i	s	S	e		
P	٧	1	+		E	r	d	u	n	g	s	W	a	r	n	u	n	g	
P	٧	1		Ι	S	0		W	a	r	n		В	e	t	r	i	e	b
P	٧	1		Ι	S	0		W	a	r	n		S	t	a	r	t		

Das Menü enthält eine Liste aller aktiven Meldungen zu externen Ereignissen und zur Isolation/ Erdung.

- 2. Drücken Sie erneut die EINGABE-Taste.
 - → Das Menü 480 Ereignisprotok. mit den detaillierten Meldungstexten wird angezeigt (siehe "12.2 Ereignisprotokoll", S. 116).

4	8	0		Ε	r	e	i	g	n	i	s	р	r	0	t	0	k		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→	Α	1	1	e		E	r	e	i	g	n	i	s	s	e				
	P	a	r	a	m	e	t	e	r	ä	n	d	e	r	g				

3. Wählen Sie den Eintrag *Ext. Ereignisse* und drücken Sie die **E**INGABE-Taste.

480 Ereignisprotok.
Parameteränderg.
→Ext. Ereignisse

→ Das Menü **483 Ext. Ereignisse** wird angezeigt.

483 Ext. Ereignisse 16.04.2012 17:25:36 L1 Inselbildung Beginn

Alternativ können Sie das Menü **483 Ext. Ereignisse** über die Funktion "Gehe zu Menü" direkt öffnen, siehe Kapitel "5.4.5 Funktion "Gehe zu Menü"", S. 77).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fehlermeldungen, die im Menü **483 Ext. Ereignisse** erscheinen können, und gibt Vorschläge zur Fehleranalyse und -behebung.

LEDs	Display-Meldung	Bes dur	schreibung der Mel- ng
		Feh	lerbehebung
**	Warnung ###		erner Fehler ("Warnung" reistellige Nummer)
,O, 		•	Wenden Sie sich an den Delta-Support.
0	Fehler ###		rner Fehler ("Fehler" + istellige Nummer)
×		•	Wenden Sie sich an den Delta-Support.
	Warnung zum Außenlüfter		Außenlüfter funktio- t nicht ordnungsge- 3.
-}>(-		•	Wenden Sie sich an den Delta-Support.
0 0	L1 Spannungsfehler L2 Spannungsfehler L3 Spannungsfehler	Unt	-Überspannung oder erspannung an Phase L2 oder L3.
\\		•	Überprüfen Sie die auf dem Display angezeigte Spannung im Netz (Menü 412 Akt. Daten AC).
		•	Wenn keine Span- nung vorhanden ist, überprüfen Sie den automatischen Unter- brecher.
	L1 Frequenzfehler L2 Frequenzfehler L3 Frequenzfehler	frec	Hoch- oder Niedrig- Juenz an Phase L1, L2 er L3.
\		•	Überprüfen Sie die auf dem Display an- gezeigte Frequenz im Netz (Menü 412 Akt. Daten AC).
			,

Wenn keine Spannung vorhanden ist, überprüfen Sie den automatischen Unter-

brecher.

LEDs Display-Meldung	Beschreibung der Mel- dung						
	Fehlerbehebung						
L1 DC-Einsp. Fehler L2 DC-Einsp. Fehler L3 DC-Einsp. Fehler	DC-Einspeisungsfehler an Phase L1, L2 oder L3. Starten Sie den Solar-Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiter besteht, wenden Sie sich an Ihren Wartungstechniker.						
L1 Inselbildung L2 Inselbildung L3 Inselbildung	Frequenzverschiebungsfehler an Phase L1, L2 oder L3. Informieren Sie sich beim Versorgungsunternehmen über den Netzzustand.						
	 Überprüfen Sie die Installation. Starten Sie den Solar-Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiter heet besteht wen. 						
PV Leist. zu niedrig	weiter besteht, wenden Sie sich an Ihren Wartungstechniker. Die Solarleistung ist zu						
0	niedrig.						
	Ungenügende Sonnen- einstrahlung (Morgen-/ Abenddämmerung).						
	Überprüfen Sie die auf dem Display an- gezeigte PV-Zellen- spannung (Menü 416 Akt. Daten PV).						
Fehler Autotest	Fehler bei italienischem Autotest. Nur für Italien.						
**	Wiederholen Sie den Autotest.						
PV1 ISO Warn Start	Die Startisolierung ist zu niedrig.						
	Überprüfen Sie den Isolationswiderstand auf der DC-Seite der PV-Module.						
PV1 ISO Warn Betrieb	Betriebsisolation <150 kΩ.						
	Überprüfen Sie den Isolationswiderstand auf der DC-Seite der PV-Module.						
PV1+ Erdungswarnung PV1- Erdungswarnung	PV1+/PV- nicht ordnungs- gemäß geerdet.						
	Überprüfen Sie die GND-Verbindung.						
	 Überprüfen Sie Sicherung der GND- Verbindung. 						
	► Tauschen Sie bei Bedarf die Sicherung aus.						

LEDs Display-Meldung	Beschreibung der Mel- dung
	Fehlerbehebung
PV1 ISO Fehler Start	Die Startisolierung ist zu niedrig.
Ô	Überprüfen Sie den Isolationswiderstand auf der DC-Seite der PV-Module.
PV1 ISO Fehler Betr.	Betriebsisolation <150 kΩ.
	Überprüfen Sie den Isolationswiderstand auf der DC-Seite der PV-Module.
PV1+ Erdungsfehler PV1- Erdungsfehler	PV1+/PV- nicht ordnungs- gemäß geerdet.
Ö	Überprüfen Sie die GND-Verbindung.
	 Überprüfen Sie Sicherung der GND- Verbindung.
	 Tauschen Sie bei Bedarf die Sicherung aus.

12.3.2 Interne Fehler

Bei einem internen Fehler wird im Menü **411 Übers. Istwerte** die Meldung "Warnung XXX" oder "Fehler XXX" angezeigt. Die XXX stehen dabei für eine 3-stellige Fehlernummer.

411 Aktı	uelle	Daten
L 1		_W
Tag:		_W h
Warnung	123	

411 Ak	tuelle	Daten
L1		_W
Tag:		_Wh
Fehler	351	

Wenden Sie sich bei internen Fehlern immer direkt an das Delta Support Team (siehe Adressliste auf der Rückseite dieses Handbuchs).

12.3.3 Weitere LED- und Display-Meldungen

LEDs	Display-Meldung	Beschreibung der Mel- dung
		Fehlerbehebung
	PV1 Spanng.zu niedr.	Die P1-Spannung ist zu niedrig.
\bigcirc		Die Sonneneinstrahlung ist ungenügend.
		 Überprüfen Sie die auf dem Display an- gezeigte PV-Zellen- spannung (Menü 416 Akt. Daten PV).

LEDs	Display-Meldung	Beschreibung der Mel- dung
		Fehlerbehebung
	L1 Leistungsreduz. L2 Leistungsreduz. L3 Leistungsreduz.	Leistungsreduzierung aktiv für L1, L2 oder L3.
\circ	PV1 P begr. auf Pn	Leistungsbegrenzung aktiv für PV1.
	PV1 Temp. Abregelung	Temperaturabregelung aktiv für PV1. Verringerte Stromerzeugung.
		Die Innentemperatur des Solar-Wechselrichters liegt zwischen +55 und +70 °C.
		► Überprüfen Sie die Belüftung des Solar- Wechselrichters.
		 Verhindern Sie die direkte Sonnenbe- strahlung des Solar- Wechselrichters.


12.4 Anzeigen der Netzeinstellungen

Beschreibung

Die aktuellen Netzeinstellungen können im Menü 131 Netzeinst. anz. (Netzeinstellungen anzeigen) ausgelesen werden. Das Inhalte des Menüs sind schreibgeschützt.

Menü:	131 Netzeinst. anz.
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Install.einstll. > Netzeins. anz.
Beispieldisplay:	131 Netzeinst. anz.
	→Netz: UK 59G
	Fnom:,Hz

Wenn an dem Solar-Wechselrichter während der Inbetriebnahme eine Leistungsbegrenzung eingestellt wurde, erscheint vor dem Öffnen des Menüs folgende Meldung:



12.5 Internes Protokoll

Beschreibung

Das interne Protokoll enthält Informationen zu den aufgetretenen internen Fehler.

Menü:	620 Int. Protokoll		
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Diagnose & Alarm > Int. Protokoll		
Beispielbildschirm:	620 Int. Protokoll		
	12.04.12 7:39:25 126 127		

Der Eintrag zu einer Parameteränderung hat folgenden Aufbau:

3. Zeile	Datum und Uhrzeit des Auftretens des externen Ereignisses.
4. Zeile	Nummer(n) der internen Fehler

12.6 LVD-Bericht

HINWEIS



Der "LVD-Bericht" ist nur verfügbar, wenn ein LVD-Netz eingestellt ist.

Beschreibung

Entsprechend der Vorgaben der VDE AR N 4105 werden im Menü 640 LVD Bericht die letzten fünf Fehler angezeigt. Mit den Nach-oben/Nach-unten-Tasten können Sie in der Fehlerliste blättern.

Menü:	640 LVD Bericht
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Diagnose & Alarm > LVD Bericht
Beispielbildschirm:	640 LVD Bericht VVVVV Fehler 5 VVVVV 11.04.2012 18:54:12 - Krit. Überspanng.

12.7 MVD-Bericht

HINWEIS



Der "MVD-Bericht" ist nur verfügbar, wenn ein MVD-Netz eingestellt ist.

Beschreibung

Entsprechend der Vorgaben des BDEW werden im Menü 630 MVD Bericht die letzten fünf Fehler angezeigt. Mit den Nach-oben/Nach-unten-Tasten können Sie in der Fehlerliste blättern.

Menü:	630 MVD Bericht	
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Diagnose & Alarm > MVD Bericht	
Beispielbildschirm:	630 MVD Bericht VVVV Fehler 5 VVVV 11.04.2012 18:54:12 - Krit. Überspanng.	

12.8 Autotest Italien

HINWEIS



Der "Autotest Italien" ist nur verfügbar, wenn das Netz auf *IT 50/49Hz* oder *IT 51/49Hz* eingestellt ist.

Beschreibung

Menü:	610 IT Autotest	
Zugriff auf Menü:	Hauptmenü > Diagnose & Alarm > IT Autotest	
Beispielbildschirm:	610 IT Autotest →Autotest starten AT Bericht Nr. 1	

Beschreibung

"IT Autotest" ist nur verfügbar, wenn das Netz auf IT 50/49Hz oder IT 51/49Hz eingestellt ist.

Der Solar-Wechselrichter ist mit einer Autotest-Funktion ausgestattet, mit der der ordnungsgemäße Betrieb des Schnittstellenschutzes überprüft werden kann.

Der Solar-Wechselrichter kann nur an das Netz angeschlossen werden, wenn das aktuellste Autotest-Gesamtergebnis **Bestanden** lautet.

Jede der drei AC-Phasen (L1, L2, L3) wird wie folgt getestet:

- Überspannungstest (OVT)
- Unterspannungstest (UVT)
- Hochfrequenztest (HFT)
- Niedrigfrequenztest (LFT)


Nach Abschluss des Autotests werden die Gesamtergebnisse des Tests angezeigt.

Die Ergebnisse werden für alle drei Phasen angezeigt (L1, L2, L3). Mithilfe der **Nach-oben-/Nach-unten-**Tasten können Sie in den Autotest-Ergebnissen blättern.

Wenn während des Autotests ein allgemeiner Fehler auftritt oder der Bediener die Esc-Taste drückt, wird der Autotest abgebrochen. Das Gesamtergebnis des Tests lautet dann FEHLGESCHL. In den Einzeltests wird dann als Testwert "0" angegeben und als Testergebnis "FEHLGESCHL".

Autotest starten

- 1. Öffnen Sie das Menü 610 IT Autotest.
- Wählen Sie mit den Nach-oben/Nach-unten-Tasten den Eintrag Autotest starten.



- 3. Drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Der Autotest wird gestartet.

Autotest-Berichte

Nach Abschluss des Autotests werden die Ergebnisse in einem Bericht angezeigt. Die Berichte der letzten fünf Autotests werden gespeichert.

HINWEIS



Die folgenden Anzeigen sind nur Beispiele. Das tatsächliche Autotest-Ergebnis kann anders aussehen.

611 AT Bericht 1 Ergebnis:FEHLGESCHL 12.10.2011 09:23:35 IT FW

611 AT Bericht 1 L1 OVT: BESTANDEN Soll: 262 V<0,10 s Test: 220 V<0,08 s

611 AT Bericht 1 L1 UVT: FEHLGESCHL Soll: 186 V<0,20 s Test: 220 V<0,18 s

611 AT Bericht 1 L1 HFT: BESTANDEN Soll: 50,30Hz<0,10s Test: 50,01Hz<0,08s

611 AT Bericht 1 L1 LFT: BESTANDEN Soll: 49,70Hz<0,10s Test: 50,01Hz<0,08s

Menü: 600 Diagnose & Alarm

Zugriff auf Menü: Hauptmenü > Diagnose & Alarm > IT
Autotest

Beispielbildschirm: 600 Diagnose & Alarm

→ IT Autotest
Int. Protokoll

12.9 Wartung



GEFAHR



Lebensgefahr durch gefährliche Spannung

Während des Betriebs liegt am Solar-Wechselrichter gefährliche Spannung an. Gefährliche Spannung liegt noch 5 Minuten lang nach dem Trennen aller Stromquellen an.

Öffnen Sie den Solar-Wechselrichter niemals. Der Solar-Wechselrichter enthält keine Komponenten, die vom Bediener oder Installateur zu warten oder zu reparieren sind. Durch Öffnen der Abdeckung erlischt die Garantie.

Vergewissern Sie sich, dass der Solar-Wechselrichter während des Betriebs nicht zugedeckt wird.

Reinigen Sie den Solar-Wechselrichter regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel, um Verschmutzungen des Gehäuses zu vermeiden.

13. Reparatur



GEFAHR



Lebensgefahr durch gefährliche Spannung

Während des Betriebs liegt am Solar-Wechselrichter gefährliche Spannung an. Gefährliche Spannung liegt noch 5 Minuten lang nach dem Trennen aller Stromquellen an.

Öffnen Sie den Solar-Wechselrichter niemals. Das Gerät enthält keine vom Bediener zu wartenden Teile. Durch Öffnen der Abdeckung erlischt die Garantie.

HINWEIS



Der Solar-Wechselrichter enthält keine Komponenten, die vom Bediener oder vom Installateur zu warten sind.

13.1 Austausch des Lüfters

Wenn der Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann er vom Bediener ausgetauscht werden.




Abb. 13.1.: Austausch des Lüfters

- 1. Ziehen Sie den Stecker des Lüfters ① ab.
- 2. Ziehen Sie die vier Halter des Lüfters 3 heraus.
- 3. Nehmen Sie den Lüfter 2 ab.
- 4. Setzen Sie den neuen Lüfter @ ein.
- 5. Drücken Sie die vier Halter des Lüfters 3 hinein.
- 6. Schließen Sie den Stecker des Lüfters ① an.

14. Außerbetriebnahme, Transport, Lagerung, Entsorgung



GEFAHR



Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen durch gefährliche Spannung

▶ Trennen Sie den Solar-Wechselrichter vom Netz, bevor Sie den AC-Stecker entfernen oder einsetzen.

A

GEFAHR



Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen durch gefährliche Spannung An den DC-Anschlüssen des Solar-Wechselrichters können gefährliche Spannungen anliegen.

- ► Trennen Sie die PV-Module niemals ab, wenn sich der Solar-Wechselrichter unter Last befindet. Schalten Sie zunächst das Netz ab, sodass der Solar-Wechselrichter keine weitere Energie einspeisen kann. Öffnen Sie dann den DC-Schalter.
- Sichern Sie die DC-Anschlüssen gegen Berührung ab.



WARNUNG



Verletzungsgefahr durch schweres Gewicht

Der Solar-Wechselrichter ist schwer (siehe "15. Technische Daten", S. 123). Dies kann bei nicht ordnungsgemäßem Umgang zu Verletzungen führen.

▶ Der Solar-Wechselrichter muss von mindestens zwei Personen angehoben und getragen werden. Oder nutzen Sie eine geeignete Hubvorrichtung, z. B. einen Kran.

14.1 Außerbetriebnahme

- Trennen Sie den Solar-Wechselrichter vom Netz.
- 2. Öffnen Sie den DC-Trennschalter.
- 3. Entfernen Sie alle Kabel vom Solar-Wechselrichter.
- 4. Schrauben Sie den Solar-Wechselrichter von der Wandhalterung ab.
- Heben Sie den Solar-Wechselrichter aus der Wandhalterung.

14.2 Verpackung

Nutzen Sie die Original-Verpackung oder eine gleichwertige Verpackung.

14.3 Transport

Transportieren Sie den Solar-Wechselrichter in der Original-Verpackung oder einer gleichwertigen Verpackung.

14.4 Lagerung

Lagern Sie den Solar-Wechselrichter in der Original-Verpackung oder einer gleichwertigen Verpackung. Beachten Sie die Angaben zu den Lagerungsbedingungen im Kapitel "15. Technische Daten", S. 123.

14.5 Entsorgung

Lassen Sie den Solar-Wechselrichter fachgerecht und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben Ihres Landes entsorgen.

15. **Technische Daten**

Eingang (DC)		
Maximal empfohlene PV-Leistung	13.300 W _P	
Nennleistung	11.600 W	
Maximale Eingangsspannung	1.000 V	
Eingangsspannungsbereich für Einspeisung 1)	400 900 V	
MPP-Arbeitsbereich	425 800 V	
Nennstromstärke	19,5 A bei 600 V	
Maximale Betriebsstrom	29 A	
Maximale Strom pro String	29 A	
Überspannungskategorie	III	

 $^{^{\}mbox{\tiny 1)}}\,\mbox{Maximale}$ Eingangsspannung ohne Beschädigung: 1.000 V

11.000 VA
3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %)
16 A (pro Phase)
20 A
50 Hz
50 Hz ± 5 Hz
>0,99 bei Nennscheinleistung
<5 % bei Nennscheinleistung
<1,3 W
<3,5 mA
III

Standards/Richtlinien	
Schutzgrad ⁴⁾	IP65/IP54
Sicherheitsklasse	I
Einstellbare Abschaltparameter	Ja
Isolationsüberwachung	Ja
Überlastverhalten	Stromstärkebegrenzung, Leistungsbegrenzung
ENS / Netzanschlussrichtlinien	DIN VDE 0126-1-1, RD 1663, RD 661, ENEL G.L. 2010, UTE 15712-1, Synergrid C10/11, EN 50438, G83/1-1, VDE AR N 4105 (LVD), BDEW (MVD)
EMV	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Sicherheit	IEC62103, IEC62109-1/-2

⁴⁾ IP65 für Elektronik/IP54 für Kühlbereich

Mechanische Ausführung	
Abmessungen (L x B x T) [^]	697 x 410 x 182 mm
Gewicht	39 kg
Kühlung	Lüfter (Plug & Play)
AC-Anschluss	Amphenol C16/3
DC-Anschluss	3 Paar MultiContact MC4
Kommunikationsschnittstellen	2x RJ45/RS485 + 1x USB + 1x I/O-Schnittstelle
DC-Schalter	Integriert
Display	3 LEDs, 4-zeiliges LCD

 $^{^{1)}}$ Bei cos ϕ = 1 (VA = W) $^{2)}$ AC-Spannung und Frequenzbereich werden anhand der jeweiligen Länderbestimmungen programmiert $^{3)}$ Cos ϕ = 0,8 kap ... 0,8 ind

15. Technische Daten

Allgemeine Spezifikation	
Modellname	SOLIVIA 11 EU G4 TR
Delta Teilenummer	EOE48030329
Max. Wirkungsgrad	96,5 %
Wirkungsgrad EU	96,0 %
Maximaler Betriebstemperaturbereich	-25 +70 °C
Betriebstemperaturbereich mit voller Leistung ohne Abregelung	-25 +55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 +80 °C
Luftfeuchtigkeit	0 95 %
Maximale Betriebshöhe	2.000 m über Meeresspiegel

16. Anhang

16.1 Übersicht der Funktionen und Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht aller Einstellmöglichkeiten des Solar-Wechselrichters.

Funktion/Merkmal	Kurzbeschreibung	Menü
		Handbuchkapitel
Einstellungen für MVD-/LVD-Netze	Funktionen zum Einstellen von Produktionsparametern	500 Benutzer Einst.
		"10.4 Wirk- und Blindleistungsregelung", S. 105
Wirkleistungsregelung	Zum Einstellen der Wirkleistungsregelung für LVD- und	510 Wirkleistg.regl.
Leistungsreduzierung	MVD-Netze Zur Senkung der maximalen Leistung	"10.4.2 Wirkleistungsregelung", S. 106 511 Leistungsreduz.
		"10.4.2.2Leistungsreduzierung", S. 106
Leistung/Frequenz	Zum Einstellen des Leistungsgradienten in Abhängigkeit von der Frequenz	512 Leistung/Freq
		"10.4.2.3 Leistung/Frequenz", S. 106
Blindleistungsregelung	Zum Einstellen der Wirkleistungsregelung für LVD- und	520 Blindleist.Kontr
	MVD-Netze	"10.4.3 Blindleistungsregelung", S. 107
 Konstante cos φ 	Zum Einstellen eines Festwerts für cos φ (induktiv oder	520 Blindleist.Kontr
	kapazitiv)	"10.4.3.2 Konstanter cos φ", S. 107
Cos Phi(P)	Zum Einstellen eines Werts für cos φ (induktiv oder kapa-	520 Blindleist.Kontr
	zitiv) in Abhängigkeit vom Wirkleistungsverhältnis P/P _n	"10.4.3.3 Cos Phi(P)", S. 108
Konstante Blindleistung	Zum Einstellen des Blindleistungsverhältnisses Q/S _n . Nur	520 Blindleist.Kontr
	für MVD-Netze.	"10.4.3.4 Konstante Blindleistung", S. 108
• Q (U)	Zum Einstellen des Blindleistungsverhältnisses Q/S _n als	520 Blindleist.Kontr
	Funktion der Spannung U. Nur für MVD-Netze.	"10.4.3.5 Q (U)", S. 108
Fault Ride-Through (FRT)	Zum Einstellen von Parametern für die Q-U-Hysterese.	530 FRT Einstellg.
	Nur für MVD-Netze.	"10.4.4 Fault Ride Through (FRT)", S. 109
Optionen		200 Options
		"10.5 Optionseinstellungen", S. 109
Verschattung	Zum Einrichten des erweiterten MPP-Trackings	210 Verschattung
-	-	"10.5.1 Verschattung", S. 109
Isolierungs- und Erdungsüberwachung	Zum Auswählen eines Modus für die Isolierungs- und	230 Erdung
	Erdungsüberwachung	"10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwachung", S. 110
Relaissteuerung	Ansteuerung von bis zur zwei Relais	240 Relaissteuerung
		"10.5.3 Relaissteuerung", S. 110
Externer Stopp	Stopp der Einspeisung über eines externes Signal	250 Externer Stopp
		"10.5.4 Externer Stopp", S. 110
Berichte		The state of the s
Berichte auf USB-Stick speichern	Zum Speichern aller verfügbaren Berichte auf USB-Sticks	300 USB-Funktionen
		"11.7 Erstellen von Berichten", S. 114
Berichte auf Display anzeigen		
Bericht Autotest Italien		600 Diagnose & Alarm
		"12.8 Autotest Italien", S. 119
Displayeinstllg.	Zum Einstellen der Dienlau Chrasha	100 Install.einstll.
Sprache	Zum Einstellen der Display-Sprache	
Determined 7-14	Zina Firedallar van Daham v. 17.	"10.2.1 Displaysprache", S. 103
Datum und Zeit	Zum Einstellen von Datum und Zeit	110 Datum und Zeit
		"10.2.2 Datum und Zeit", S. 103
Datums- und Zeitformat	Zum Einstellen des Formats für Datum und Zeit	111 Format
		"10.2.3 Datums- und Zeitformat", S. 103

Anhang

Funktion/Merkmal	Kurzbeschreibung	Menü
		Handbuchkapitel
Hintergrundbeleuchtung und Kontrast	Zum Einstellen von Hintergrundbeleuchtung und Kontrast	120 Displayeinstllg.
		"10.2.4 Hintergrundbeleuchtung, Kontrast", S. 104
Verknüpfungsanzeige	Zum Auswählen des Displays, das angezeigt wird, wenn	800 Standard
	eine bestimmte Zeit lang nicht keine Tasten bedient wurden.	"10.6 Standardmenü", S. 111
Überwachung		
RS485- (EIA 485)-Einstellungen	Zum Einstellen der RS485-ID und der Baudrate sowie	150 RS485
	zum Ein- und Ausschalten des Abschlusswiderstands	"10.2.6 RS485 (EIA485)", S. 105
Isolierungs- und Erdungsüberwachung	-	230 Erdung
		"10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwachung", S. 110
Statistik anzeigen		
Statistik auf Display anzeigen	-	400 Produktionsinfo
		"9. Produktionsinformationen", S. 101
Daten speichern und laden		
Statistik auf USB-Stick speichern	-	300 USB-Funktionen
		"11.7 Erstellen von Berichten", S. 114
Einstellungen auf USB-Stick speichern		300 USB-Funktionen
		"11.4 Speichern der Einstellungen", S. 113
Einstellungen von USB-Stick laden		300 USB-Funktionen
		"11.5 Laden von Einstellungen", S. 113
Swap-Daten auf USB-Stick speichern	Zum Speichern von Daten, die beim Austausch eines	300 USB-Funktionen
	Solar-Wechselrichters benötigt werden	"11.6 Speichern von Swap-Daten", S. 113
Umsatzeinstellungen		
Währung, EUR/kWh	Zum Einstellen der Währung und des Betrags pro kWh	471 Einspeise Einst.
		"10.3Einspeisungseinstellungen",S.105
	·	

16.2 Bestellnummern

Erdungskit

Der Erddurchgang muss nahe am Solar-Wechselrichter eingerichtet werden. Es wird empfohlen, das Erdungs-Kit "Grounding Set A Solar" von Delta zu verwenden.

Erdungskit	Teilenummer Delta
Grounding Set A Solar	EOE990000275

Kabelkupplungen

Kabelkupplungstypen für Gleichstromverbindungen mit dem Wechselrichter. Der DC+ Anschluss des Solar-Wechselrichters ist ein Stecker, der DC– Anschluss eine Buchse.

DC-Anschluss am Solar-Wechselricht	Kabelkupplungstyp ter	Drahtquerschnitt		Durchmesser Kabelummantelung	Bestellnummer
		mm²	AWG	mm	
		15/25	1.1	3–6	32.0010P0001-UR
DC L (Ctooker)	Buchse	1,5/2,5	14	5,5–9	32.0012P0001-UR
DC+ (Stecker)	Buchse	4/6	/6 10	3–6	32.0014P0001-UR
				5,5–9	32.0016P0001-UR
		1,5/2,5	5 14	3–6	32.0011P0001-UR
DO (D)	Ctookor			5,5–9	32.0013P0001-UR
DC- (Buchse)	Stecker	4.10	10	3–6	32.0015P0001-UR
		4/6	4/6 10	5,5–9	32.0017P0001-UR

UTE-Kit Multi-Contact

Das UTE-Kit Multi-Contact ist auf den neuesten französischen Standard UTE C 15-712-1 ausgerichtet. Es enthält 8 DC-Feststellvorrichtungen, ein Montagewerkzeug und einen zusätzlichen Signalaufkleber. Mit diesem Kit halten Sie die in der Bestimmung UTE C 15-712-1 definierten Anforderungen für DC-Schutz und -Signale ein.

UTE-Kit Multi-Contact	Teilenummer Delta
UTE-Kit Multi-Contact für SOLIVIA EU Solar-Wechselrichter	EOE90000341

Kabel für RS485

Kabel für RS485-Verbindung	Teilenummer Delta
Kabel zum Verbinden von Wechselrichtern	
Push/Pull-Kabel von Harting, IP67, eine Seite mit blauem Kabelmanager, andere Seite mit weißem Kabelmanager	
1,5 m	3081186300
3,0 m	3081186500
5,0 m	3081186600
10,0 m	3081186200
20,0 m	3081186400
Verbindungskabel vom letzten Solar-Wechselrichter zu einem Überwachungs-Gateway-Gerät, z. B. Solivia Basic Gateway, Solarlog oder Meteocontrol WEB'logger	
Außenkabel, IP65, mit RJ45-PushPull und RJ12-Steckern von Harting	Delta-Support kontak- tieren

Wenn Sie die Kabel selbst montieren möchten, um Wechselrichter miteinander zu verbinden, müssen Sie Kabelmanager von Harting verwenden (IP67-PushPull-Systemkabel RJ45).

Es wird empfohlen, auf einer Seite einen blauen Kabelmanager und auf der anderen Seite einen weißen Kabelmanager zu verwenden.

Kabelmanager	Teilenummer Harting
RJI IP67 Data Plug Push Pull 8-Pol White	09 45 145 1500
RJI IP67 Data Plug Push Pull 8-Pol Blue	09 45 145 1510

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Minden, www.harting.com)

16.3 Übersicht Menüstruktur

16.3.1 Funktion "Gehe zu Menü"

HINWEIS



Um im Display direkt zu einem bestimmten Menü zu wechseln, können Sie die Funktion "Gehe zu Menü" verwenden.

- Zum Öffnen der Funktion Gehe zu Menü drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang die Esc-Taste auf dem Solar-Wechselrichter.
 - → Gehe zu Menü wird geöffnet.

Gehe	z u	Menü	
→Menü	:		000

- Zum Eingeben der Menünummer drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Die erste Ziffer blinkt.
- 3. Geben Sie mithilfe der Nach-oben/Nach-unten-Tasten die erste Ziffer der Menünummer ein. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie die Eingabe-Taste.
 - → Die zweite Ziffer blinkt.
- 4. Geben Sie die zweite und die dritte Ziffer ein.
- 5. Drücken Sie die EINGABE-Taste.
 - → Das Menü mit der eingegebenen Menünummer wird angezeigt.

16.3.2 Installationseinstellungen (100)

100 Installationseinstell.	Erläuterung
Sprache: German	Sprache des Displays
110 Datum und Zeit	Datum und Zeit einstellen
120 Displayeinstellungen	Hintergrundbeleuchtung und Kontrast
130 Netzauswahl	Netzeinstellungen anzeigen; Netz ändern
MPPT: PV1	keine Änderungsmöglichkeit
140 RS485	RS485-Einstellungen ändern

110 Datum und Zeit	Erläuterung
Datum: 2012/01/07	Datum
Zeit: 15:12:23	Uhrzeit
111 Format	Datums- und Zeitformat

111 Format		Erläuterung
Datum:	JJJJ/MM/TT	Datumsformat
Zeit:	24h	Zeitformat (12h oder 24h)

120 Displayeinstellungen		Erläuterung
Hintergr. Bel:	Auto	Hintergrundbeleuchtung (Auto/An)
Kontrast:	10	Kontrast (1 10)

130	Netzauswahl	Erläuterung
131	Netzeinstell. anzeigen	Aktuelle Netzeinstellungen
132	Netzänderung	Anderes Netz einstellen
133	Kiindensnez Land	Kundenspezifisches Netz einstellen

140 RS485	Erläuterung
ID:	Wenn mehrere Solar-Wechsel- richter über RS485 verbunden sind, muss jeder eine andere ID haben. (1 254)
Baudrate	Baudrate (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400)
Abschlusswid.: An	Wenn mehrere Solar-Wechsel- richter über RS485 verbunden sind, muss am letzten der Abschlusswiderstand einge- schaltet werden. (An / Aus)

16.3.3 Verschattung (210)

Modus	Erläuterung
Deaktiviert	Überwachung ist deaktiviert.
Hoch	Hohe Verschattung, Zeitzyklus: 0,5 Stunden
Mittel	Mittlere Verschattung, Zeitzyklus: 2 Stunden
Niedrig	Geringe Verschattung, Zeitzyklus: 4,5 Stunden

2	210 Verschattung		Erläuterung
Μ	Nodus:	Deaktiviert	Deaktiviert / Hoch / Mittel / Niedrig

16.3.4 Isolations- und Erdungseinstellungen (230)

Auf der DC-Seite besitzt der Solar-Wechselrichter eine Isolations- und Erdungsüberwachung.

Wenn Sie den positiven oder negativen Pol des PV-Systems mit erden müssen, um die Anforderungen des Herstellers der PV-Module zu erfüllen, kann die Erdung überwacht werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktion finden Sie im Kapitel "10.5.2 Isolations- und Erdungsüberwachung", S. 110.

Modus	Erläuterung
ISO/GND aus	Überwachung ist deaktiviert.
xxx Fehler	Bei einem Isolationsfehler wird der Solar-Wechselrichter vom Netz getrennt.
xxx Warnung	Bei einem Isolationsfehler gibt der Solar-Wechselrichter den Fehler aus, wird aber nicht vom Netz getrennt.

230 Erdung		Erläuterung
PV1:	ISO Warnung	ISO/GND aus ISO Fehler/Warnung - GND Fehler/Warnung + GND Fehler/Warnung

16.3.5 Relaissteuerung (240)

240 Relaissteuerung	Erläuterung
241 Strg. Relais 1	Steuerung Relais 1
242 Strg. Relais 2	Steuerung Relais 2

241 Strg.	Relais 1	Erläuterung
Modus:	Deaktiviert	Deaktiviert / Aktiviert
		Versorgung / Temp. zu hoch / Benutzereinstellung / Not-Aus / Fehler / Warnung / Einspeis- ung läuft

242 Strg. Relais 2		Erläuterung
Modus:	Deaktiviert	Deaktiviert / Aktiviert
		Versorgung / Temp. zu hoch / Benutzereinstellung / Not-Aus / Fehler / Warnung / Einspeis- ung läuft

16.3.6 Externer Stopp (250)

250 Externer Stopp		Erläuterung	
Mod	lus:	An	An Aus

16.3.7 Speichern und Laden (300)

Bevor die USB-Schnittstelle genutzt werden kann, muss sie aktiviert werden!

Nach der Benutzung die USB-Schnittstelle wieder deaktivieren!

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Handbuch, Kapitel "Speichern und Laden von Daten und Einstellungen".

300 USB-Funktionen	Erläuterung
Status: deaktiviert	USB-Schnittstelle aktivieren/ deaktivieren
Firmware-Update	Firmware-Update
Einstellungen speichern	Die Einstellungen sollten zur Sicherheit immer gespeichert werden.
Swap-Daten speichern	Daten für Geräteaustausch speichern. Das Laden ist nur bei der Inbetriebnahme möglich.
Berichte erstellen	Verschiedene Berichte erstellen
Einstellungen laden	Das Laden der Einstellungen ist auch bei der Inbetriebnahme möglich.
Service	Service-Monitoring starten

16.3.8 Produktionsinformationen (400)

400 Produktionsinfo	Erläuterung
410 Aktuelle Daten	Aktuelle Werte für Leistung und Energie. Meldungen zum aktuellen Betriebsstatus.

400 Produktionsinfo	Erläuterung
420 Tagesstatistik	Statistiken für den aktuellen Tag
430 Wochenstatistik	Statistiken für die aktuelle Kalenderwoche
440 Monatsstatistik	Statistiken für den aktuellen Kalendermonat
450 Jahresstatistik	Statistiken zum aktuellen Kal- enderjahr
460 Gesamtstatistik	Statistiken zur gesamten Betriebszeit
470 Einspeise Einst.	Einstellungen für Währung und Ertrag pro kWh

410 Aktuelle Daten	Erläuterung
411 Übersicht Istwerte	Aktueller Status
412 Aktuelle Daten AC	AC = wechselstromseitig
417 Aktuelle Daten PV	PV = modulseitig
41A Datum und Zeit	Datum und Uhrzeit
41B Aktuelle Isolation	Wert des Isolationswiderstands

411 Übers	icht Istwerte	Erläuterung
Aktuell:	200W	Aktuelle Wirkleistung
Tag:	2000Wh	Energieerzeugung akt. Tag
Normaler Betrieb		Aktuelle Statusmeldungen

412 Aktuelle Daten AC	Erläuterung
L1 Spannung:V	Spannung
L1 Freq.:Hz	Frequenz
L1 Strom:A	Strom Phase
L1 P:W	Wirkleistung
L1 Q:Var	Scheinleistung
L1 DC Einsp:mA	Einspeisestrom

416 Aktuelle Daten PV	Erläuterung
PV1 Spannung:V	Spannung PV-Seite
PV1 Strom:A	Strom PV-Seite

41A Datum und Zeit		Erläuterung
Datum:	07.01.2012	Aktuelles Datum
Zeit:	15:05:19	Aktuelle Uhrzeit

41B Aktuelle	Isolation	Erläuterung
R iso+:	kΩ	Isolationswiderstand an DC+
R iso-:	kΩ	Isolationswiderstand an DC-

420	Tagesstatistik	Erläuterung
421	Tagesstatistik AC	AC = Wechselstromseite
422	Tagesstatistik PV	PV = Modulseite
423	Tagesstatistik ISO	ISO = Isolation
430	Wochenstatistik	
440	Monatsstatistik	
450	Jahresstatistik	
460 Gesamtstatistik		
470	7-Tage-Statistik	
480	Ereignisprotokoll	

421 Tagesstatistik AC	Erläuterung
Energy:Wh	Energie
Laufzeit: -:h	Laufzeit
Umsatz: -:h	Umsatz
L1 Δf:/Hz	Min./Max. Frequenz
L1 Imax:A	Maximale Stromstärke
L1 ΔU:/V	Min./Max. Spannung
L1 Pmax:W	Maximale Wirkleistung

421 Tagesstatistik AC	Erläuterung
L1 Qmax:Var	Maximale Scheinleistung
L1 Qmin:Var	Minimale Scheinleistung
431 Wochenstatistik AC	
441 Monatsstatistik AC	
451 Jahresstatistik AC	
461 Gesamtstatistik AC	

422	Tagesstatistik PV	Erläuterung
PV1	Imax:A	Max. Stromstärke
PV1	Umax:V	Max. Spannung
PV1	Pmax:W	Max. Leistung
432	Wochenstatistik PV	
442	Monatsstatistik PV	
452	Jahresstatistik PV	
462	Gesamtstatistik PV	

423 Tagesstat. ISO	Erläuterung
R ISO max:kΩ	Max. Isolationswiderstand
R ISO min:kΩ	Min. Isolationswiderstand
433 Wochenstat. ISO	
443 Monatsstat. ISO	
453 Jahresstat. ISO	
463 Gesamtstat. ISO	

470 Einspeise-Einst.		Erläuterung
Währung:	EUR	Währung festlegen
EUR / kWh:	#.##	Umsatz pro kWh festlegen

480 Ereignisprotok.	Erläuterung
481 Alle Ereignisse	Gesamtübersicht
482 Parameteränderg.	Übersicht aller Param- eteränderungen
483 Ext. Ereignisse	Übersicht aller externen Ereig- nisse und Isolations-/Erdungs- probleme

16.3.9 Wirkleistungsregelung (510)

Die Wirkleistungsregelung ist verfügbar für:

- LVD-Netze (VDE AR N 4105)
- MVD-Netze (BDEW)

Eine detaillierte Beschreibung der Modi finden Sie Kapitel "10.4.2 Wirkleistungsregelung", S. 106.

510 Wirkleistungsreg.	Erläuterung
511 Leistungsreduzierung	Reduzierung der Wirkleistung
512 Leistung/Frequenz	Einstellung der Wirkleistung in Abhängigkeit von der Netzfre- quenz

511	Leistungsred	uz.	Erläuterung
Max	P:	W	Maximale Wirkleistung in Watt

512 Leistung/Frequenz	Erläuterung
Startfreq:Hz	Startfrequenz, bei der die Reduzierung der Wirkleistung eingeschaltet wird. (50,00 55,00 Hz)

512 Leistung/Frequenz	Erläuterung
Stoppfreq:Hz	Stoppfrequenz, bei der die Einspeisung von Wirkleistung gestoppt wird. (50,00 55,00 Hz)
Gradient:%	Gradient der Reduzierung der Wirkleistung (0 150 %/Hz)

16.3.10 Blindleistungsregelung (520)

Die Blindleistungsregelung ist verfügbar für:

- LVD-Netze (VDE AR N 4105)
- MVD-Netze (BDEW)

Die Tabelle zeigt die Modi, die zur Blindleistungsregelung für LVD- und MVD-Netze zur Verfügung stehen.

Je nachdem, welcher Modus ausgewählt ist, ändern sich Anzahl und Art der einstellbaren Parameter.

Eine detaillierte Beschreibung der Modi finden Sie Kapitel "10.4.3 Blindleistungsregelung", S. 107.

Modus		
Displayanzeige	Erläuterung	
Deaktiviert	Blindleistungsregelung ist deaktiviert	
CosPhi fest	Einstellung eines konstanten cos φ	
Cos Phi (P)	Cos φ in Abhängigkeit von der Wirkleistung	
Q (U)	Blindleistungsregelung in Abhängigkeit von der Netz- spannung (nur MVD)	
Q fest	Feste Blindleistung in Prozent von der Nennscheinleistung (nur MVD)	

520 Blind	leistungsreg.	Erläuterung
Modus:	deaktiviert	Blindleistungsregelung deaktiviert.

520 Blindleistungsreg.	Erläuterung	
Modus: cosPhi fest		
Cos Phi: ind 1,00	induktiv / kapazitiv 1,00 0,8	

520 Blindleistungsreg.	Erläuterung
Modus: Cos phi (P)	
A Cos Phi: ind 1,00	induktiv / kapazitiv 1,00 0,8
B P/PN Verhäl.:%	1 49 %
B Cos Phi: ind 1,00	induktiv / kapazitiv 1,00 0,8
C P/PN Verhäl.:%	50 99 %
C Cos Phi: ind 1,00	induktiv / kapazitiv 1,00 0,8
D Cos Phi: ind 1,00	induktiv / kapazitiv 1,00 0,8

520 Blindleistungsreg.	Erläuterung	
Modus: Q (U)		
Untere Q/Sn: kap%	induktiv / kapazitiv 0 60 %	
Untere Q/Sn: kap%	induktiv / kapazitiv 0 60 %	
Untere Ulim:V	184 230 V	
Obere Ulim:V	230 266 V	
Hysteresis:V	0 50 V/Hz	
Verzögerung: -,s	0 655 s	

520 Blindleistungsreg.		Erläuterung	
Modus:	Q fest		
Q/Sn:	kap%	induktiv / kapazitiv 0 60 %	

16.3.11 Diagnose und Alarm (600)

Von dem eingestellten Netz hängt ab, welche Berichte angezeigt werden:

- Internes Protokoll (wird immer angezeigt)
- LVD-Bericht (wird nur bei LVD-Netzen angezeigt)
- Italien Autotest (wird nur bei Netzen für Italien angezeigt)

600 Diagnose & Alarm	Erläuterung
610 IT Autotest	Autotest für italienische Netze. Enthält die fünf letzten Berichte.
620 Internes Protokoll	Firmware-Update
640 LVD-Berichte	Bericht entsprechend VDE AR N 4105. Enthält die letzten fünf Fehlermeldungen.

16.3.12Softwareversion/Wechselrichter-Daten (700)

700 Inverterinfo	Erläuterung
710 Softwareversion	Versionen der installierten Software
1720 Inverterdaten	Produktionsdatum und Serien- nummer

16.3.13 Standard-Menü (800)

800 Standard Menü	Erläuterung
	Nummer des Menüs, dass als Standard-Menü angezeigt werden soll.

17. Kontakt

Delta Energy Systems (Germany) GmbH

Tscheulinstraße 21

79331 Teningen

DEUTSCHLAND

E-Mail Vertrieb: sales@solar-inverter.com

E-Mail Support: support@solar-inverter.com

Vertriebs-Hotline: +49 180 10 SOLAR (76527)

Support-Hotline: +49 180 16 SOLAR (76527)

Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr (MEZ, außer offizielle Feiertage) (3,9 ct/min)

Delta Energy Systems (Italy) Srl

Via I Maggio 6

40011 Anzola dell'Emilia (BO)

ITALIEN

Telefon: +39 051 733045 Fax: +39 051 731838

E-Mail: support.italy@solar-inverter.com

Delta Energy Systems (Spain) S.L.

Calle Luis I, nº 60, Nave 1A. P.I. de Vallecas

28031 Madrid

SPANIEN

Telefon: +34 91 223 74 27 Fax: +34 91 332 90 38

E-Mail: support.spain@solar-inverter.com

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.

Priemyselná ulica 4600/1

018 41 Dubnica nad Váhom

SLOWAKEI

Telefon: +421 42 4661 230 Fax: +421 42 4661 131

E-Mail: support.slovakia@solar-inverter.com

Delta Energy Systems (Germany) GmbH

Tscheulinstraße 21 79331 Teningen GERMANY

Sales email: sales@solar-inverter.com Support email: support@solar-inverter.com Sales hotline: +49 180 10 SOLAR (76527)

Support hotline: +49 180 16 SOLAR (76527) Monday to Friday, 8 AM to 5 PM (CET, except for public holidays) (3.9 c/min)

Delta Energy Systems (Italy) Srl

Via I Maggio 6

40011 Anzola dell'Emilia (BO)

ITALY

Phone: +39 051 733045 Fax: +39 051 731838

Email: support.italy@solar-inverter.com

Delta Energy Systems (Spain) S.L.

Calle Luis I, nº 60, Nave 1A. P.I. de Vallecas

28031 Madrid

SPAIN

Phone: +34 91 223 74 27 Fax: +34 91 332 90 38

Email: support.spain@solar-inverter.com

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.

Priemyselná ulica 4600/1 018 41 Dubnica nad Váhom

SLOVAKIA

Phone: +421 42 4661 230 Fax: +421 42 4661 131

Email: support.slovakia@solar-inverter.com

www.solar-inverter.com

04.05.2012



